



Plancha de Viaje Travel Steam Iron

TH-PV700

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®

Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Por favor, lea antes el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.
- Antes de enchufarlo, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de características corresponde a la tensión principal de su hogar. Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 16 amperios.
- Cuando se coloque el aparato sobre su soporte, asegurarse que la superficie sobre la que se coloca el soporte es estable.
- Sólo para uso doméstico, no utilizar para fines industriales. Utilice la plancha de vapor sólo para el uso previsto.
- No utilice la plancha de vapor en el exterior o en zonas húmedas
- No sumerja la plancha de vapor ni el cable en agua u otros líquidos.
- No tire nunca del cable para desconectar la plancha de la toma de corriente; en su lugar, sujete sólo el enchufe y tire para desconectar.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No permita que el cable entre en contacto con bordes afilados o superficies calientes.

- Desenchufe siempre la plancha de vapor de la red eléctrica cuando la llene de agua o la vacíe y cuando no la utilice.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.
- No utilice la plancha de vapor con el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato funcione mal, o se haya caído o dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte la plancha de vapor, contacte con el Servicio Técnico para su reparación o ajuste mecánico.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- No deje la plancha sin vigilancia mientras esté caliente, conectada a la red eléctrica o sobre una tabla de planchar.
- Si se interrumpe el planchado, coloque la plancha sólo sobre el apoyo del talón, no coloque la plancha de vapor sobre superficies metálicas o rugosas.
- PRECAUCIÓN: Para evitar la sobrecarga del circuito, no ponga en funcionamiento otro aparato de gran potencia en el mismo circuito.

ESPECIFICACIONES

- Mango plegable.
- Chorro de vapor.
- Indicador de nivel de agua.
- Depósito de agua desmontable.

- Termostato.
- Control de temperatura.
- Suela antiadherente.
- Potencia: 700W.
- Voltaje: 230V. 50Hz.
- Incluye: Funda y vaso medidor.

DESCRIPCIÓN



ANTES DEL PRIMER USO

Algunas partes de la plancha de vapor han sido ligeramente engrasadas y, por lo tanto, la plancha puede echar un poco de humo cuando se enciende por primera vez. Al cabo de poco tiempo dejará de hacerlo.

También recomendamos que pase la plancha sobre un paño corriente antes de usarla por primera vez.

PLANCHADO CON VAPOR

LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

- Desenchufe la plancha antes de llenar el depósito de agua.
- Desmonte el depósito de agua desplazando hacia atrás el botón “liberación del depósito de agua” (ver descripción de las partes).
- Rellene el depósito de agua lejos del área de planchado.
- Para rellenar el depósito retire el tapón y rellénelo de agua a través del orificio, tenga cuidado de que no rebose.
- Vuelva a colocar el depósito de agua en la plancha, asegúrese de que queda bien ensamblado a la base antes de usar.

NOTA: Utilizar solamente agua destilada normal.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Compruebe siempre si hay una etiqueta con instrucciones de planchado en la prenda que vaya a planchar. Siga estas instrucciones en todos los casos.

Gire el dial de control de la temperatura para ajustar la temperatura adecuada indicada en las instrucciones de planchado o en la etiqueta del tejido.

POSICIÓN DEL TERMOSTATO	TIPO DE TEJIDO
•	Sintéticos, Nylon, Acrílicos, Poliéster, Acetato, Viscosa.
• •	Lana, seda.
• • •	Algodón, lino.

Inserte el enchufe en la toma de corriente.

Cuidado, la plancha sólo está diseñada para generar vapor en la posición 

Tenga cuidado al usar la plancha en planchado con vapor, le recomendamos que mantenga la plancha en posición horizontal durante unos segundos alejada de la prenda que va a planchar.

ATENCIÓN

La suela de la plancha suele estar muy caliente:

Nunca la toque.

Deje enfriar siempre su plancha antes de guardarla.

Nunca deje la plancha desatendida cuando esté enchufada o si la suela está todavía caliente.

Nunca deje la plancha al alcance de los niños.

CUANDO TERMINE DE PLANCHAR

- Retire el enchufe principal de la toma de corriente y espere que se enfríe.
- Vacíe el depósito de agua.
- Coloque la plancha en posición vertical.

CONSEJOS

Materiales y temperaturas de planchado.

La plancha se calienta rápidamente: Comience por planchar telas que requieren una baja temperatura y acabe con aquellas que requieren una temperatura más alta. Si va a planchar una tela de mezcla de fibras ajuste la temperatura de planchado teniendo en cuenta la fibra más frágil.

Si va a usar almidón, rocíelo en la parte inferior de la superficie que va a planchar. Limpie la suela de la plancha más a menudo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza del exterior

- Antes de limpiar la plancha de vapor, asegúrese de que está desenchufada de la red eléctrica y de que se ha enfriado completamente.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la Limpieza del aparato.
- NO sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

Limpieza de la suela

- Antes de limpiar la plancha de vapor, asegúrese de que está desenchufada de la red eléctrica.
- Cuando la suela esté templada, límpiela con un paño húmedo, no utilice un estropajo metálico ni productos abrasivos.

ALMACENAMIENTO

Desenchufe el aparato de la red eléctrica, vacíe el depósito de agua (hágalo después de cada uso) y deje que la plancha de vapor se enfríe completamente.

Para proteger la suela, coloque la plancha de vapor en posición vertical.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<i>PROBLEMAS Y CAUSAS POSIBLES</i>	<i>SOLUCIÓN</i>
El agua sale por los agujeros de la suela. No se crea vapor en la opción de temperatura que ha seleccionado.	Coloque el termostato en la posición  . Espere a que la plancha alcance la temperatura necesaria.
La plancha produce poco o nada de vapor.	El depósito está vacío. Rellene el depósito con agua destilada.
La suela está arañada o deteriorada. Ha colocado la plancha sobre una superficie metálica.	Siempre coloque la plancha sobre su talón.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- La garantía cubre cualquier avería que haya sido causada por el propio sistema del fabricante.
- El fabricante se reserva el derecho a poder anular la garantía en caso de observar cualquier uso indebido del aparato, así como uso excesivo, mal uso, golpes u otros motivos.
- La garantía solamente tendrá validez presentando el ticket o factura de compra,
- siempre y cuando sean completamente legible vendedor, fecha, marca y modelo del aparato.
- Bajo ningún concepto se hará cambio o abono del aparato sin ser antes revisado por el servicio técnico autorizado.

MEDIO AMBIENTE



¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!

 Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este

símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product.

Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read the instruction manual before and save it for future reference.
- Before switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the main voltage in your home. Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 16 amperes.
- The appliance should be used and placed on a flat and stable surface.
- For home use only, Do not use for industrial purposes. Use the steam iron only for its intended use.
- Do not use in outdoor or in damp area
- Do not immerse the steam iron and cord in water or other liquids
- Never pull the cord while disconnecting from the power outlet; instead, grasp the plug only and pull to disconnect.
- Do not wrap the cable around the appliance
- Check the condition of the mains cable. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.
- Do not allow the cord to touch sharp edges and hot surfaces.
- Always unplug the steam iron from the power supply when filling with water or emptying and when not in use.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not touch any heated parts, as this may cause serious burns.

- Do not operate the steam iron with damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. To avoid risk of electric shock, do not disassemble the steam iron, take it to a service center for examination, repair or mechanical adjustment.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce hysical, senory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervisor or instruction concerning use of appliance in a safeway and understand the hazards involved.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be done by children - unless supervised.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- Do not leave the iron unattended while hot or connected or on an ironing board
- If ironing is interrupted, stand iron on heel rest only, do not place the steam iron on metal or rough surfaces.

CAUTION: To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

SPECIFICATIONS

- Folding handle.
- Steam jet.
- Water level indicator.
- Detachable water tank.
- Thermostat.
- Temperature control.
- Non-stick solplate.
- Power: 700W.
- Voltage: 230V. 50Hz.

- Includes: Cover & measuring cup.

DESCRIPTION



BEFORE THE FIRST USE

Some parts of the steam iron have been slightly greased and as a result the iron may slightly smoke when switched on for the first time. After a short time this will cease.

We also recommend passing the iron over an ordinary cloth before using it for the first time.

STEAM IRONING

FILLING THE WATER TANK

- Unplug the iron before filling the water tank.
- Remove the water tank by sliding back the "water tank release" button (see parts description).

- Refill the water tank away from the ironing area.
- To refill the tank, remove the cap and fill it with water through the hole, taking care that it does not overflow.
- Replace the water tank back into the iron, make sure it is securely assembled to the base before use.

NOTE: Use only normal distilled water.

TEMPERATURE SETTING

Always check if there is a label with ironing instructions on the garment to be ironed. Follow these instructions in all cases.

Turn the temperature control dial to set the appropriate temperature indicated in the ironing instructions or on the fabric label.

THERMOSTAT POSITION	FABRIC
•	Synthetics, Nylon, Acrylics, Polyester, Rayon
• •	Wool, Silk
• • •	Cotton, Linen

Insert the plug into the socket.

Caution, the iron is only designed to generate steam in the position of the iron.



Be careful when using the iron in steam ironing, we recommend that you hold the iron horizontally for a few seconds away from the garment to be ironed.

CAUTION

The soleplate of the iron is often very hot:

Never touch it.

Always let your iron cool down before storing it.

Never leave the iron unattended when it is plugged in or if the soleplate is still hot.

Never leave the iron within the reach of children.

WHEN IRONING IS FINISHED

- Remove the main plug from the socket and wait for it to cool down.
- Empty the water tank.
- Place the iron in vertical position.

TIPS

Fabrics and ironing temperatures.

Your iron heats up quickly: start by ironing fabrics which require a low with those which require a higher temperature. If you are ironing a mixed fibre fabric set the ironing temperature according to the most fragile of the fibres. If you are using starch, spray it on the underside of the surface to be ironed. Clean the soleplate more often.

CARE AND CLEANING

Cleaning the exterior

- Before cleaning the steam iron, make sure that it is unplugged from the mains and has cooled down completely.
- Clean the appliance with a damp cloth soaked in a few drops of detergent and then wipe it dry.
- Do not use solvents, products with an acid or basic pH factor such as bleach or abrasive products to clean the appliance.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid, nor put it under the tap.

Cleaning the soleplate

- Before cleaning the steam iron, make sure that it is unplugged from the mains.
- When the soleplate is warm, clean it with a damp cloth, do not use a metal scouring pad or abrasive products.

STORAGE

Unplug the appliance from the power supply, empty the water tank (do it after each use) and allow steam iron to cool down completely. Wrap the cord around the heel rest.

To protect the soleplate, place the steam iron in an upright position on its heel rest.

TROUBLESHOOTING

<i>POSSIBLE PROBLEMS AND CAUSES</i>	<i>SOLUTION</i>
Water comes out of the holes in the soleplate. No steam is created at the temperature option you have selected.	Set the thermostat to the position  . Wait for the iron to reach the required temperature.
The iron produces little or no steam.	The tank is empty. Refill the tank with distilled water.
The soleplate is scratched or damaged. You have placed the iron on a metal surface.	Always place the iron on your heel.

ENVIRONMENT



 This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The warranty covers any breakdown that has been caused by the manufacturer's own system.
- The manufacturer reserves the right to be able to cancel the guarantee in case of observing any improper use of the device as well as excessive use, misuse, blows or other reasons.

- The guarantee will only be valid by presenting the purchase receipt or invoice, provided they are fully legible seller, date, brand and model of the device.
- Under no circumstances will change or payment of the device be made without first being reviewed by the authorized technical service.



Plancha de Viaje Travel Steam Iron

TH-PV700

www.thulos.com

Blog: www.grupothulos.com

Email: info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com



EAN: 8436588774101

