



Rechargeable Mini Juicer



INSTRUCTIONS MANUAL

TH-KA053

EN
Attention.

- Read this instruction manual carefully before using the device.
- Keep the manual for future reference and questions.
- If you sell or lend the device, it must always be accompanied by this manual.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. (Read this manual carefully and keep for future reference.)
2. This appliance is not intended for use by person(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have beengiven supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the supply cord of is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agentor a similarly qualified.
4. This appliance can be used by children from 8 years of age and by people with disabilities. reduced physical, sensory or mental or by people with lack of experience and knowledge if they are under supervision or if they have been explained how to use it and the risks they may incur.Children must not play with this appliance. Cleaning and maintenance should notbe carried out by children if they are not under supervision.
5. If you want to unplug the appliance, do not pull on the cable, but on the insulating body of the plug.
6. 6. Do not use if it has a bad cord or plug or after a malfunction. It should always be repairedor examined by qualified personnel.
7. To avoid electrocution, do not immerse cord or appliance in water or other liquids. Also do not expose to rain or damp conditions; Water entering the appliance will increase the risk of electrocution.
8. Do not leave the appliance in operation unattended, especially when children are nearby. Keep the appliance and its cable out of the reach of children under 8 years of age.
9. Do not leave cord hanging or on hot surfaces.
10. Unplug the appliance when you are not going to use it.
11. The use of non-recommended accessories could cause damage to it.
12. Not suitable for external use.
13. Do not place it on heat sources, such as ovens, gas cookers ..., etc.
14. Do not use near flammable materials such as curtains, fabric coverings, etc., to prevent fire.
15. It is not a toy. Children should not play with this product.
16. Cleaning and maintenance of the appliance should not be carried out by children, unless they are 8 years of age or older and are supervised by an adult.
17. To unplug, pull the plug, not the cord. Do not use the cord to transport the appliance.
18. Before plugging in the appliance, always check that the voltage of the machine matches thatof the mains supply where it is to be plugged in.
19. Only suitable for domestic use, not for commercial or professional use.
20. If the appliance has a mobile socket, it must be removed before cleaning. The base of the connector must be removed before using the appliance again. Only the appropriatemobile socket should be used.



PRECAUTION

*Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning .

*Do not let children use the appliance unsupervised.

*Exercise caution when handling cutting blades, especially when removing the blade of the glass, when the glass is emptied and during cleaning .

*Never immerse the base that contains the motor in liquids or the like, use only a cloth to clean it.

- Do not exceed the quantities and processing times indicated in this manual.
- Allow hot ingredients to cool before processing.
- If the blade stops, move the food with a spatula.
- Do not touch the blades with your hands, they are very sharp.
- Wait for the blades to stop rotating before removing the cover.
- Do not use the mixer for more than 30 seconds at a time.
- To beat you must add water or other liquids together with the cut fruits.
- If the motor is overloaded, it will turn off automatically, please wait before using it again.
- Do not open the lid while in use. Make sure the blades are stopped before opening.

The rechargeable mini blender is equipped with a safety device that prevents its operation if the mixing cup is not closed properly.



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

Parts of the device



Instructions for use

1. Before the first use, you must fully drain the battery (2-3 hours).
2. Remove all stickers and bags from the packaging.
3. Clean all parts of the appliance well.
4. Wash and cut the fruits of your choice into small pieces of about 2 cm maximum.
5. Put the fruits in the glass and add milk or water, occupying a maximum of 80% of the volume of the glass
6. Close the lid tightly and press the ON / OFF button, this mixer has unique working times of 30 seconds each time.

Cleaning

- Except for the motor unit and the mains connection, all parts can be cleaned with detergent and water. Rinse well to remove all traces of detergent.
- Wipe the base with a damp cloth with a few drops of detergent and then dry it before putting it away.
- Do not use solvents, or products with an acidic pH, such as bleach, or abrasive products, to clean the appliance.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid, or under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any remaining food.
- None of the parts of this appliance are dishwasher safe.

Troubleshooting common problems

- The mixer does not turn on:

The base and the glass are not aligned properly. Empty the contents and align well before refilling the glass.

There is not enough battery. Please recharge the battery fully

-When in use it stops for 5 seconds:

It is an automatic shutdown to avoid overheating, after that time it will work again.

-Liquid spill:

The silicone gasket is not in place, please reposition it.

-The blender emits unusual odour, smoke or heating:

The mixer has run too long continuously. Reduce processing times.

There are excess ingredients or they have been brought to a high temperature (they must not exceed 50°C), they must be allowed to cool or remove ingredients

SPECIFICATIONS

Power: 15W

RPM: 20,000rpm

Battery: 800mah

Capacity: 380ml.

Charging cable included

Blade: 4 * stainless steel blades

Cup material: PP + PS (BPA Free).

CE, RoHS, Class II

WARRANTY CONDITIONS.

- This device is covered against any breakdown as long as it has been caused due to failure of the manufacturer's own electrical system and is within the Warranty period.
- The warranty does not cover devices with knocks, misuse, excessive use, or technically manipulated devices by unqualified third parties, has not been used in accordance with the instructions for use, do not have a valid supporting document such as a receipt or purchase invoice where it comes out reflected brand and model of the device or duly completed and stamped warranty card.
- In case of breakdown, you must take the appliance to the store or establishment where you purchased it with your purchase receipt or invoice. They are in charge of managing and processing the guarantee.

Environmental Protection



Waste electrical production should not be disposed of with household waste.

Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



Mini Batidora Recargable



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH-KA053

ES

Atención.

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Conserve el manual para futuras consultas y dudas.
- Si vende o presta el aparato, deberá acompañarlo siempre de este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

1. Lea siempre las instrucciones de uso y consérvelas.
2. Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas ni por personas, Que no tengan conocimiento suficiente para el manejo de la misma a menos de que haya una persona responsable que lo supervise, por razones de seguridad.
Los niños deben ser vigilados en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si el cable estuviera dañado, debe ser sustituido o reparado por el fabricante, servicio técnico profesional o personal cualificado
3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o si se les ha explicado cómo utilizarlo y los riesgos que puedan incurrir. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños si no están bajo supervisión
4. Si desea desenchufar el aparato, no tire del cable, sino del cuerpo aislante de la clavija.
5. No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después de un mal funcionamiento. Siempre debe ser reparado o examinado por personal cualificado.
6. Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos. Tampoco exponer a la lluvia o condiciones de humedad; el agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de electrocución.
7. No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
8. No deje el cable colgando o sobre superficies calientes.
9. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
10. El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo.
11. No apto para uso externo.
12. No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.
13. No utilizar cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc., para prevenir un incendio.
14. No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto.
15. La limpieza y mantenimiento del aparato no debe realizarse por niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados por un adulto.
16. Para desenchufar tire del enchufe no del cable. No usar el cable para transportar el aparato.
17. Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red eléctrica donde va a enchufarlo.
18. Sólo apto para uso doméstico, no para uso comercial ni profesional
19. Si el aparato lleva una toma móvil, ésta debe ser retirada antes de la limpieza. La base del conector debe sacarse antes de la nueva utilización del aparato. Sólo debe utilizarse la toma móvil apropiada.



PRECAUCIÓN

“Desconectar siempre el aparato de la alimentación si se deja desatendido y antes del montaje, del desmontaje o de la limpieza”.

“No dejar que los niños usen el aparato sin supervisión”.

“Tener precaución cuando se manejan cuchillas cortantes, especialmente cuando se retira la cuchilla del vaso, cuando el vaso se vacía y durante la limpieza”.

Nunca sumerja la base que contiene el motor en líquidos o similares, utilice sólo un paño para limpiarlo.

- No exceda las cantidades y tiempos de procesamiento indicados en este manual.
- Deje enfriar los ingredientes calientes antes de procesarlos.
- Si la cuchilla se para, mueva los alimentos con una espátula.
- No toque las cuchillas con las manos, están muy afiladas.
- Espere a que las cuchillas dejen de girar antes de quitar la tapa.
- No use la batidora durante más de 30 segundos seguidos.
- Para batir debe añadir agua u otros líquidos junto con las frutas cortadas.
- Si se sobrecarga el motor se apagará automáticamente, por favor espere antes de volver a usarlo.
- No abra la tapa mientras está en uso. Asegúrese de que las cuchillas están paradas antes de abrir.

La mini batidora recargable está equipada con un dispositivo de seguridad que impide su funcionamiento si el vaso mezclador no se cierra correctamente.



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

Partes Del Aparato.



Instrucciones de uso

1. Antes del primer uso debe hacer una carga completa de la batería (2-3 horas).
2. Quite todas las pegatinas y bolsas del embalaje.
3. Limpie bien todas las partes del aparato.
4. Lave y corte las frutas de su elección en trozos pequeños de unos 2 cms como máximo.
5. Introduzca las frutas en el vaso y añada leche o agua, ocupando como máximo un 80% del volumen del vaso
6. Cierre bien la tapa y pulse el botón ON/OFF, esta batidora tiene tiempos de trabajo únicos de 30 segundos cada vez.

Limpieza

- Excepto para la unidad del motor y la conexión a la red, todas las piezas se pueden limpiar con detergente neutro y agua. Enjuague bien para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpie la base con un paño húmedo con unas gotas de detergente y luego séquelo antes de guardarlo.
- No utilice disolventes, ni productos con un pH ácido, tales como lejía, o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua o en ningún otro líquido, ni debajo de un grifo corriente.
- Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y retirar cualquier resto de alimentos.
- Ninguna de las partes de este aparato es apta para lavavajillas.

Resolución de problemas comunes

- La batidora no enciende:

La base y el vaso no están bien alineados. Vacíe el contenido y alinee bien antes de volver a llenar el vaso.

No hay suficiente batería. Por favor recargue la batería completamente

- Cuando está en uso se para durante 5 segundos:

Es un apagado automático para evitar el sobrecalentamiento, trascurrido ese tiempo volverá a funcionar.

- Derrame de líquido:

La junta de silicona no está en su lugar, por favor recolóquela.

- La batidora emite olor inusual, humo o calentamiento:

La batidora ha funcionado demasiado tiempo continuado. Reduzca los tiempos de procesado.

Hay exceso de ingredientes o se han introducido a una temperatura alta (no deben superar los 50°C), deben dejarlos enfriar o quitar ingredientes.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 15W

RPM: 20.000rpm

Batería: 800mah

Capacidad: 380ml.

Cable de carga incluido

Cuchilla: 4 * cuchillas de acero inoxidable

Material de la taza: PP + PS (libre de BPA).

CE, RoHs, Clase II

Condiciones De Garantía.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante y se encuentre dentro del período de garantía.
- La garantía no cubre aparatos con golpes, mal uso, usos excesivos, manipulados técnicamente por terceras personas no cualificadas, no se ha usado según las instrucciones de uso, no tenga documento acreditativo válidos como ticket o factura de compra donde salga reflejado marca y modelo del aparato o tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
- En caso de avería, debe llevar el aparato a la tienda o establecimiento donde lo compró con su ticket o factura de compra. Ellos son los encargados de gestionar y tramitar la garantía.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos



Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos.

Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado.

No elimine este producto con la basura normal. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la recogida.



Mini liquidificador recarregável



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TH-KA053

PT

Atenção.

- Ler atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
- Conservar o manual para futuras consultas e perguntas.
- Se vender ou emprestar o aparelho, este manual deve acompanhá-lo sempre.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

1. Ler sempre as instruções de utilização e guardá-las.

2. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com conhecimentos insuficientes sobre a forma de utilizar o aparelho, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas a todo o momento para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído ou reparado pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes.

3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho e os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com este aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que estas tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho.

4. Se pretender desligar o aparelho da tomada, não puxe pelo cabo, mas sim pelo corpo isolante da ficha.

5. Não utilizar o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados ou após uma avaria. Mande sempre reparar ou examinar o aparelho por pessoal qualificado.

6. Para evitar choques eléctricos, não mergulhe o cabo ou o aparelho em água ou outros líquidos. Além disso, não exponha o aparelho à chuva ou a condições de humidade; a entrada de água no aparelho aumentará o risco de choque eléctrico.

7. Não deixe o aparelho sem vigilância, especialmente se houver crianças por perto. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

8. Não deixe o cabo pendurado ou sobre superfícies quentes.

9. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado.

10. A utilização de acessórios não recomendados pode causar danos no aparelho.

11. Não pode ser utilizado no exterior.

12. Não colocar sobre fontes de calor, como fornos, fogões a gás, etc., etc. 32.

13. Não utilizar perto de materiais inflamáveis, como cortinados, coberturas de tecido, etc., para evitar um incêndio.

14. Não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com este produto.

15. A limpeza e a assistência técnica não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham pelo menos 8 anos de idade e sejam supervisionadas por um adulto.

16. Para desligar o aparelho, puxe a ficha e não o cabo. Não utilize o cabo para transportar o aparelho.

17. Antes de ligar o aparelho à corrente, verificar sempre se a tensão do aparelho corresponde à tensão de rede do local onde vai ser ligado à rede eléctrica.

18. O aparelho é adequado apenas para uso doméstico e não para uso comercial ou profissional.

19) Se o aparelho estiver equipado com uma tomada móvel, esta deve ser retirada antes da limpeza. A base da ficha deve ser retirada antes de uma nova utilização do aparelho. Só deve ser utilizada a tomada móvel adequada.



CUIDADO

"Desligue sempre o aparelho da corrente eléctrica se o deixar sem vigilância e antes de o montar, desmontar ou limpar.

"Não permitir que as crianças utilizem o aparelho sem vigilância.

"Tenha cuidado ao manusear lâminas afiadas, especialmente ao retirar a lâmina do recipiente de mistura, ao esvaziar o recipiente de mistura e durante a limpeza.

Nunca mergulhar a base que contém o motor em líquidos ou similares, utilizar apenas um pano para a limpar.

- Não exceda as quantidades e os tempos de processamento indicados neste manual.
- Deixe arrefecer os ingredientes quentes antes de os processar.
- Se a lâmina parar, desloque os alimentos com uma espátula.
- Não toque nas lâminas com as mãos, pois são muito afiadas.
- Aguarde até que as lâminas parem de rodar antes de retirar a tampa.
- Não utilize o misturador durante mais de 30 segundos de cada vez.
- Para bater, é necessário adicionar água ou outros líquidos juntamente com os frutos cortados.
- Em caso de sobrecarga, o motor desliga-se automaticamente. Aguarde antes de o voltar a utilizar.
- Não abrir a tampa durante a utilização. Certifique-se de que as lâminas estão paradas antes de as abrir.

O liquidificador mini recarregável é equipado com um dispositivo de segurança que impede seu funcionamento se o copo misturador não estiver fechado corretamente.



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.

Partes do aparelho.



1. Tampa.
2. Alça.
3. copo misturador.
4. Lâminas misturadoras.
5. Base.
6. Botão ON/OFF.
7. Porta de carregamento.

Instruções de utilização

1. Antes da primeira utilização, a bateria deve ser totalmente carregada (2-3 horas).
2. Retire todos os autocolantes e sacos da embalagem.
3. Limpe cuidadosamente todas as partes do aparelho.
4. Lave e corte os frutos da sua escolha em pequenos pedaços de cerca de 2 cm no máximo.
5. Colocar os frutos no copo e adicionar leite ou água, ocupando no máximo 80% do volume do copo.
6. Feche bem a tampa e prima o botão ON/OFF, este liquidificador tem tempos de funcionamento únicos de 30 segundos de cada vez.

Limpeza

- Com exceção da unidade do motor e da ligação à rede, todas as peças podem ser limpas com detergente neutro e água. Enxaguar bem para remover todos os vestígios de detergente.
- Limpar a base com um pano húmido com algumas gotas de detergente e depois secar antes de guardar.
- Não utilizar solventes ou produtos com um pH ácido, como lixívia ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.
- Não mergulhar o aparelho em água ou em qualquer outro líquido, nem debaixo de uma torneira aberta.
- É aconselhável limpar regularmente o aparelho e eliminar os resíduos de alimentos.
- Todas as peças deste aparelho podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

Resolução de problemas comuns

- O misturador não se liga:

A base e o copo não estão corretamente alinhados. Esvaziar o conteúdo e alinhar corretamente antes de voltar a encher o copo.

Bateria insuficiente. Por favor, recarregue a pilha completamente

- Quando está a ser utilizado, pára durante 5 segundos:

Trata-se de uma paragem automática para evitar o sobreaquecimento, após o que retoma o funcionamento.

- Derrame de líquido:

A junta de silicone não está no sítio, por favor substitua-a.

- O liquidificador emite um cheiro invulgar, fumo ou aquecimento:

O liquidificador está a funcionar continuamente há demasiado tempo. Reduzir o tempo de processamento. Existem ingredientes em excesso ou foram induzidos a uma temperatura elevada (não deve exceder os 50°C), devem ser deixados arrefecer ou os ingredientes devem ser retirados.

ESPECIFICAÇÕES

Potência: 15W

RPM: 20.000rpm

Bateria: 800mah

Capacidade: 380ml.

Cabo de carregamento incluído

Lâmina: 4 * lâminas de aço inoxidável

Material do copo: PP + PS (sem BPA).

CE, RoHs, Classe II

Condições de garantia.

- Este aparelho está coberto contra qualquer avaria desde que seja causada por falha do sistema eléctrico do próprio fabricante e esteja dentro do período de garantia.
- A garantia não cobre dispositivos com pancadas, uso indevido, uso excessivo, manipulados tecnicamente por terceiros não qualificados, não tenham sido utilizados de acordo com as instruções de uso, não possuam documento de credenciamento válido como recibo ou fatura de compra onde vier de e o marca e modelo refletidos do dispositivo ou cartão de garantia devidamente preenchido e carimbado.
- Em caso de avaria, deverá levar o aparelho à loja ou estabelecimento onde o adquiriu com o recibo ou fatura de compra. Eles são responsáveis pela gestão e processamento da garantia.

Símbolo de recolha selectiva nos países europeus



Este símbolo indica que este produto deve ser eliminado separadamente.

As cláusulas seguintes aplicam-se apenas aos utilizadores de países europeus.

Este produto deve ser recolhido separadamente num ponto de recolha adequado.

Não deitar fora este produto juntamente com o lixo doméstico normal.
Para mais informações, contacte o revendedor ou a autoridade local de recolha.



Mini spremiagrumi ricaricabile



MANUALE DI ISTRUZIONI

TH-KA053

IT

Attenzione.

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
- Conservare il manuale per future consultazioni e domande.
- In caso di vendita o prestito, il dispositivo deve essere sempre accompagnato da questo manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. (Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri).
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone con scarsa esperienza e conoscenza se sono sotto supervisione o se è stato spiegato loro come utilizzarlo e i rischi in cui possono incorrere. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini se non sotto la loro supervisione.
5. Se si vuole staccare la spina dell'apparecchio, non tirare il cavo, ma il corpo isolante della spina.
6. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono difettosi o se si è verificato un malfunzionamento. L'apparecchio deve essere sempre riparato o esaminato da personale qualificato.
7. Per evitare folgorazioni, non immergere il cavo o l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Inoltre, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità; l'ingresso di acqua nell'apparecchio aumenta il rischio di folgorazione.
8. Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza, soprattutto se nelle vicinanze ci sono bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
9. Non lasciare il cavo appeso o su superfici calde.
10. Scollegare l'apparecchio quando non lo si utilizza.
11. L'uso di accessori non raccomandati può causare danni all'apparecchio.
12. Non è adatto all'uso esterno.
13. Non collocare l'apparecchio su fonti di calore, quali forni, fornelli a gas, ecc.
14. Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili, come tende, rivestimenti in tessuto, ecc.
15. Non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con questo prodotto.
16. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati da un adulto.
17. Per staccare la spina, tirare la spina e non il cavo. Non utilizzare il cavo per trasportare l'apparecchio.
18. Prima di collegare l'apparecchio, verificare sempre che la tensione della macchina corrisponda a quella della rete elettrica in cui deve essere inserito.
19. Adatto solo per uso domestico, non per uso commerciale o professionale.
20. Se l'apparecchio è dotato di una presa mobile, questa deve essere rimossa prima della pulizia. La base del connettore deve essere rimossa prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio. Utilizzare solo la presa mobile appropriata.

PRECAUZIONE



*Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

*Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchio senza supervisione.

*Prestare attenzione quando si maneggiano le lame da taglio, in particolare quando si rimuove la lama del bicchiere, quando si svuota il bicchiere e durante la pulizia.

Non immergere mai la base che contiene il motore in liquidi o simili, ma utilizzare solo un panno per pulirla.

- Non superare le quantità e i tempi di lavorazione indicati in questo manuale.
- Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi prima di lavorarli.
- Se la lama si ferma, spostare il cibo con una spatola.
- Non toccare le lame con le mani, sono molto affilate.
- Attendere che le lame smettano di ruotare prima di rimuovere il coperchio.
- Non utilizzare il mixer per più di 30 secondi alla volta.
- Per frullare è necessario aggiungere acqua o altri liquidi insieme alla frutta tagliata.
- Se il motore è sovraccarico, si spegne automaticamente; attendere prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non aprire il coperchio durante l'uso. Assicurarsi che le lame siano ferme prima di aprirle.

Il mini frullatore ricaricabile è dotato di un dispositivo di sicurezza che impedisce il suo funzionamento se il bicchiere del miscelatore non è chiuso correttamente.



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

Parti del dispositivo



- 1.Coperchio
- 2.Cinghia.
- 3.Tazza di
miscelazioe
- 4.Lame
della frusta.
- 5.Base.
- 6.Pulsante
ON/OFF.
- 7.Porta di
ricarica.

Istruzioni per l'uso

1. Prima del primo utilizzo, è necessario scaricare completamente la batteria (2-3 ore).
2. Rimuovere tutti gli adesivi e i sacchetti dall'imballaggio.
3. Pulire bene tutte le parti dell'apparecchio.
4. Lavare e tagliare la frutta scelta in piccoli pezzi di circa 2 cm al massimo.
5. Mettere la frutta nel bicchiere e aggiungere latte o acqua, occupando al massimo l'80% del volume del bicchiere.
6. Questo mixer ha un tempo di funzionamento unico di 30 secondi ogni volta.

Pulizia

- Ad eccezione dell'unità motore e del collegamento alla rete, tutte le parti possono essere pulite con acqua e detersivo. Sciacquare bene per rimuovere ogni traccia di detersivo.
- Pulire la base con un panno umido con qualche goccia di detersivo e asciugarla prima di riporla.
- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare solventi o prodotti a pH acido, come la candeggina, o prodotti abrasivi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, né sotto il rubinetto corrente.
- È consigliabile pulire regolarmente l'apparecchio e rimuovere eventuali residui di cibo.
- Nessuna delle parti di questo apparecchio è lavabile in lavastoviglie.

Risoluzione dei problemi più comuni

- Il mixer non si accende:

La base e il bicchiere non sono allineati correttamente. Svuotare il contenuto e allinearli bene prima di riempire nuovamente il bicchiere.

La batteria non è sufficiente. Ricaricare completamente la batteria

-Quando è in uso si ferma per 5 secondi:

Si tratta di uno spegnimento automatico per evitare il surriscaldamento, dopo il quale funzionerà di nuovo.

-Fuoriuscita di liquidi:

La guarnizione in silicone non è in posizione, riposizionarla.

-Il frullatore emette un odore, un fumo o un riscaldamento insolito:

Il miscelatore ha funzionato troppo a lungo. Ridurre i tempi di lavorazione.

Ci sono ingredienti in eccesso o sono stati portati a una temperatura elevata (non devono superare i 50°C), bisogna lasciarli raffreddare o rimuovere gli ingredienti.

SPECIFICHE

Potenza: 15W
Numero di giri: 20.000 giri al minuto
Batteria: 800mah
Capacità: 380ml.
Cavo di ricarica incluso
Lama: 4 * lame in acciaio inox
Materiale della tazza: PP + PS (senza BPA).
CE, RoHs, Classe II

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo dispositivo è coperto contro qualsiasi guasto purché sia stato causato da un guasto dell'impianto elettrico del produttore e sia entro il periodo di garanzia.
- La garanzia non copre i dispositivi che hanno subito urti, uso improprio, uso eccessivo o dispositivi tecnicamente manipolati da terzi non qualificati, non sono stati utilizzati in conformità con le istruzioni per l'uso, non dispongono di un documento giustificativo valido come una ricevuta o fattura di acquisto dove ne risulta marca e modello del dispositivo oppure scheda di garanzia debitamente compilata e timbrata.
- In caso di guasto, dovete portare l'apparecchio al negozio o stabilimento dove lo avete acquistato, unitamente alla ricevuta o alla fattura d'acquisto. Sono incaricati della gestione e del trattamento della garanzia.

Protezione dell'ambiente



I rifiuti di produzione elettrica non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.



Mini presse-agrumes rechargeable



MANUEL D'INSTRUCTIONS

TH-KA053

FR

Attention.

- Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez le manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement et répondre à vos questions.
- Si vous vendez ou prêtez l'appareil, il doit toujours être accompagné de ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. (Lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure).
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental réduit ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou si on leur a expliqué comment l'utiliser et les risques qu'elles peuvent encourir. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ne sont pas sous surveillance.
5. Si vous voulez débrancher l'appareil, ne tirez pas sur le câble, mais sur le corps isolant de la fiche.
6. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est défectueux ou après un mauvais fonctionnement. L'appareil doit toujours être réparé ou examiné par un personnel qualifié.
7. Pour éviter l'électrocution, ne pas immerger le cordon ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité ; l'eau qui pénètre dans l'appareil augmente le risque d'électrocution.
8. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance, en particulier lorsque des enfants se trouvent à proximité. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
9. Ne laissez pas le cordon pendre ou reposer sur des surfaces chaudes.
10. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
11. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut endommager l'appareil.
12. Ne convient pas à un usage externe.
13. Ne le placez pas sur des sources de chaleur, telles que des fours, des cuisinières à gaz, etc.
14. Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux, des revêtements en tissu, etc. pour éviter les incendies.
15. Ce n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
16. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et qu'ils sont surveillés par un adulte.
17. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et non sur le cordon. Ne pas utiliser le cordon pour transporter l'appareil.
18. Avant de brancher l'appareil, vérifiez toujours que la tension de l'appareil correspond à celle du réseau où il doit être branché.

19. L'appareil ne convient qu'à un usage domestique, pas à un usage commercial ou professionnel.
20. Si l'appareil est équipé d'une prise mobile, celle-ci doit être retirée avant le nettoyage. La base du connecteur doit être retirée avant de réutiliser l'appareil. Seule la prise mobile appropriée doit être utilisée.



PRÉCAUTION

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Faites attention lorsque vous manipulez les lames de coupe, en particulier lorsque vous retirez la lame du verre, lorsque le verre est vidé et pendant le nettoyage.

*Ne jamais immerger la base qui contient le moteur dans des liquides ou autres, utiliser uniquement un chiffon pour la nettoyer.

- Ne pas dépasser les quantités et les temps de traitement indiqués dans ce manuel.
- Laissez refroidir les ingrédients chauds avant de les traiter.
- Si la lame s'arrête, déplacez les aliments à l'aide d'une spatule.
- Ne touchez pas les lames avec les mains, elles sont très tranchantes.
- Attendez que les lames s'arrêtent de tourner avant de retirer le couvercle.
- N'utilisez pas le mixeur pendant plus de 30 secondes à la fois.
- Pour battre les fruits, il faut ajouter de l'eau ou d'autres liquides avec les fruits coupés.
- Si le moteur est surchargé, il s'éteint automatiquement, attendez avant de le réutiliser.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant l'utilisation. Assurez-vous que les lames sont arrêtées avant de l'ouvrir.

Le mini mixeur rechargeable est équipé d'un dispositif de sécurité qui empêche son fonctionnement si le bol mélangeur n'est pas correctement fermé.



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.

Parties de l'appareil



1. Couvercle
2. Sangle
3. Pot de mélange
4. Lames
5. Base
6. Bouton ON/OFF
7. Orifice de chargement

Mode d'emploi

1. Avant la première utilisation, la batterie doit être complètement déchargée (2-3 heures).
2. Retirez tous les autocollants et sachets de l'emballage.
3. Nettoyez bien toutes les parties de l'appareil.
4. Lavez et coupez les fruits de votre choix en petits morceaux d'environ 2 cm maximum.
5. Mettez les fruits dans le verre et ajoutez du lait ou de l'eau, en occupant au maximum 80 % du volume du verre.
6. Fermer le couvercle hermétiquement et appuyer sur le bouton ON / OFF, ce mixeur a des temps de fonctionnement uniques de 30 secondes à chaque fois.

Nettoyage

- À l'exception de l'unité motrice et du raccordement au réseau, toutes les pièces peuvent être nettoyées avec de l'eau et du détergent. Rincez bien pour éliminer toute trace de détergent.
- Essuyez la base avec un chiffon humide contenant quelques gouttes de détergent, puis séchez-la avant de la ranger.
- Ne pas utiliser de solvants ou de produits au pH acide, tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni sous un robinet.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et d'enlever les restes de nourriture.
- Aucune des pièces de cet appareil ne peut être lavée au lave-vaisselle.

Résolution des problèmes courants

- Le mixeur ne s'allume pas:

La base et le verre ne sont pas alignés correctement. Videz le contenu et alignez-le bien avant de remplir le verre.

Il n'y a pas assez de batterie. Rechargez complètement la batterie

-En cours d'utilisation, il s'arrête pendant 5 secondes:

Il s'agit d'un arrêt automatique pour éviter la surchauffe, après quoi il fonctionnera à nouveau.

-Déversement de liquide:

Le joint en silicone n'est pas en place, veuillez le repositionner.

-Le mixeur dégage une odeur inhabituelle, de la fumée ou de la chaleur:

Le mélangeur a fonctionné trop longtemps en continu. Réduire les temps de traitement.

Il y a des ingrédients en excès ou ils ont été portés à une température élevée (ils ne doivent pas dépasser 50°C), il faut les laisser refroidir ou retirer des ingrédients.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 15W

Vitesse de rotation: 20 000 tr/min

Batterie: 800mah

Capacité: 380ml.

Câble de chargement inclus

Lame: 4 * lames en acier inoxydable

Matériau de la tasse: PP + PS (sans BPA).

CE, RoHs, Classe II

LES CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert contre toute panne à condition qu'elle soit due à une panne du système électrique du fabricant et qu'elle soit couverte par la période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les appareils ayant subi des chocs, une mauvaise utilisation, une utilisation excessive ou des appareils techniquement manipulés par des tiers non qualifiés, n'ont pas été utilisés conformément aux instructions d'utilisation, ne disposent pas d'une pièce justificative valide telle qu'un reçu ou une facture d'achat. d'où il ressort reflète la marque et le modèle de l'appareil ou la carte de garantie dûment complétée et tamponnée.
- En cas de panne, vous devez rapporter l'appareil au magasin ou établissement où vous l'avez acheté muni de votre reçu d'achat ou de votre facture. Ils sont en charge de la gestion et du traitement de la garantie.

Protection de l'environnement



Les déchets de production électrique ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Il convient de les recycler là où il existe des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Mini Batidora Recargable / Rechargeable Mini Juicer



TH-KA053



8 436588 779632

VERDE / GREEN



8 436588 779649

AZUL / BLUE

www.thulos.com

Información / Information: info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

