



MANUAL DE INSTRUCCIONES / INSTRUCTION MANUAL

6 EN 1: RALLADOR DE COCINA

6 IN 1: KITCHEN GRATER

TH-KA008

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este dispositivo por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas

Read this instruction manual carefully before using the device.
Save the manual for future reference.

ESPAÑOL

Estimado cliente: Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ATENCIÓN

Las cuchillas están extremadamente afiladas, manéjelas con cuidado.

USO

	<p>Poner el marco del rallador en la base.</p>
	<p>Para insertar la hoja deseada, sostenga el asa y deslícela en el marco del rallador a lo largo de las pistas internas hasta que encaje en su lugar</p>
	<p>Coloque la verdura preparada en las patas del protector de dedos, sosténgalo sobre la base del rallador, mientras presiona hacia abajo el protector de dedo, deslícelo hacia atrás y adelante sobre la hoja para cortar</p>

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura de compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- Bajo ningún concepto se hará cambio o abono directo del aparato, sin antes ser revisado en nuestro servicio técnico las causas de la avería.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

ENGLISH

Dear Customer: We thank you very much for having purchased this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

WARNING

Blades are extremely sharp, please handle with care.

USE

	<p>Put the grater frame on the Grace base</p>
	<p>To insert desired blade, hold the handle & slide it in the grater frame along the inner tracks until it snaps in place</p>
	<p>Place the prepared vegetable into the prongs on the finger guard, hold it over the grater base, while pressing downward on the finger guard slide it back & forth over the blade to slice</p>

WARRANTY CONDITIONS

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The device shows signs of misuse.
 - The appliance shows signs of excessive use.
 - The appliance is handled improperly.
 - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
 - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- Under no circumstance shall direct change or direct payment be made do not before revising the appliance and causes by which it has been damaged

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import a tissue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.