



FREIDORA HORNO DE AIRE



Manual De Instrucciones

TH-OAV1515

NOTA IMPORTANTE

- Leer atentamente este manual antes de empezar a utilizar el aparato.
- Guardar este manual para futuras consultas.
- Este aparato ha sido diseñado solo y exclusivamente para uso doméstico y ocasional.

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Comprobar si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red de su casa.
- Colocar el aparato en una superficie plana y nivelada.
- No utilizar el aparato en exteriores.
- Nunca sumergir el aparato central en agua y tampoco bajo el grifo.
- No deje que entre agua u otro líquido en el aparato, para evitar descargas eléctricas.
- Poner siempre los ingredientes en la bandeja o en el accesorio adecuado para ello.
- No cubrir el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Nunca añadir aceite y tampoco cocinar con aceite en este aparato, puede provocar un incendio.
- No toque nunca el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.
- No utilizar el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Revisar periódicamente que el cable y enchufe no estén dañados.
- En caso de cable, enchufe u otra parte dañada, se debe reparar en un servicio técnico autorizado.
- No usar el aparato si alguna de las partes está dañada.
- Prohibido usar el aparato cerca del agua o de cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua o cualquier otro líquido.
- No utilizar el aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar ni hacer la limpieza del aparato sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños cuando el aparato esté encendido o se esté enfriando.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No enchufe el aparato ni opere el panel de control con las manos mojadas.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente.
- Nunca conecte este aparato a un temporizador externo.
- No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas.
- No coloque el aparato contra una pared o contra otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del aparato. No coloque nada encima del aparato.
- No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.
- No deje que el aparato funcione sin vigilancia.
- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de escape de aire. También tenga cuidado con el vapor caliente y el aire caliente cuando retire la bandeja de freír del aparato.
- La superficie debajo del aparato puede calentarse durante el uso.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si observa que sale humo oscuro del aparato. Espere a que cese la emisión de humo antes de retirar la bandeja de freír del aparato.
- Desenchufe siempre el aparato cuando termine el cocinado y no lo esté usando.
- Dejar enfriar al aparato 30 minutos después de su uso, antes de limpiar y guardar.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL.



Icono	Función	Icono	Función
	Indicador on/off ventilador		Temperatura
	Temperatura (unidad)		Temporizador
	Tiempo (unidad)		Botón Luz Interior
	Reducir / Incrementar Temperatura		On/Off & Start/Pause
	Reducir / Incrementar Tiempo		Rotación

Icono	Programa	Tiempo (min)		Temperatura (°C)	
		Defecto	Rango	Defecto	Rango
	Patatas fritas	15	1-60	200	80-200
	Carne	25	1-60	175	80-200
	Pescado	15	1-60	180	80-200
	Gambas	8	1-60	180	80-200
	Pizza	15	1-60	180	80-200
	Muslos / Pollo	20	1-60	200	80-200
	Pan	8	1-60	160	80-200
	Pastel	12	1-60	180	80-200
	Deshidratar Fruta	2hours	1-24 hours	40	40~80
	Mantener Caliente	6	1-60	115	80-200

NOTA.
Los programas prefijados de fábrica son solamente orientativos. Los tiempos y temperaturas pueden variar según la maduración del alimento, el corte y la cantidad a cocinar. Usted debe observar el cocinado en todo momento desde su inicio hasta su fin.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Quite los adhesivos o etiquetas del aparato, que no sean la etiqueta de clasificación.
- Limpiar a fondo los accesorios con agua caliente y un poco de jabón neutro con una esponja suave no abrasiva.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo.
- Secar muy bien todas las partes con papel absorbente de cocina.
- Programar un primer cocinado con el aparato vacío de 5 minutos a máxima temperatura. Esto sirve para quemar el producto protector de la resistencia aplicado en fábrica. Desprenderá un humo y olor que irán remitiendo.

EN GENERAL ANTES DEL COCINADO

- Colocar el aparato sobre una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor.
- Coloque correctamente el accesorio a utilizar.
- Extender todo el cable.
- Nunca cocinar en este aparato con aceite ni ningún otro líquido.
- Nunca pegar a la pared para no obstruir la salida de aire y vapores.
- No coloque nada encima del aparato. Esto interrumpe el flujo de aire y afecta al resultado del cocinado.

ENCENDIDO.



- Activar el interruptor de seguridad (es decir, abra la puerta).
- Enchufar el enchufe a la corriente.
- Cierre la puerta para desactivar el interruptor de seguridad.
- El aparato se encenderá y emitirá un pitido. El display mostrará todas las funciones durante 1 segundo y se apagará quedando solamente encendido este botón en color rojo (modo Stand-By).
- Para encender pulse este botón y encenderá todo el display en color blanco incluido este botón.
- Si la puerta se abrió en estado de funcionamiento la última vez, al cerrarla continuará con el cocinado pausado al abrir la puerta.

SELECCIÓN DE MENÚ Y REAJUSTE DEL TIEMPO Y TEMPERATURA.

- En el estado de selección de función, pulsar la tecla del menú deseado.
- El LED de la tecla de función seleccionada se iluminará.
- El tiempo y temperatura correspondientes al menú seleccionado se mostrarán alternativamente.
- Usted puede reajustar el tiempo y temperatura predeterminado de fábrica antes de empezar el cocinado. Para ello, antes de pulsar botón de encendido para empezar el cocinado, pulse “-” o “+” temperatura y/o pulse “-” o “+” tiempo. Después ya puede pulsar botón de encendido para empezar el cocinado.

FUNCIONAMIENTO.

- Puerta.

Cuando se abre la puerta, el horno entra en estado de apagado por su seguridad. Se activa el switch de seguridad. El display se apaga y se enciende la luz interior.

- Pausa del cocinado.

En caso de tener que mover los alimentos a mitad del cocinado, puede pausar el cocinado con solamente abrir la puerta. Mueva los alimentos y cuando vuelva a cerrar la puerta el cocinado se reanudará por donde se quedó.

También puede pulsar el botón de encendido para pausar el cocinado.

- Retención de memoria.

- Si durante el cocinado abre la puerta, el tiempo máximo para retener la memoria del cocinado en curso es de 2 horas. Debe cerrar la puerta antes de 2 horas.
En caso contrario deberá programar y empezar de nuevo el cocinado.
- Si durante el cocinado pulsa el botón de encendido para pausar el cocinado, el tiempo máximo para retener la memoria del cocinado es de 30 minutos. Debe reanudar el cocinado antes de 30 minutos. En caso contrario el horno perderá la memoria del cocinado y pasará a modo StandBy.

- Ciclo De Apagado.

Cuando el cocinado llega a su fin, cuando el tiempo de cocinado transcurre y llega a cero, el horno pita 3 veces, en el display se muestra "OFF" y el ventilador se queda funcionando 20 segundos para enfriar y expulsar el exceso de calor.

Al cabo de estos 20 segundos, el ventilador se para y el horno entra en estado "StandBy".



- Luz Interior.

Cuando abre la puerta la bombilla se enciende automáticamente.

Durante el cocinado, pulsar el botón de la bombilla para encender o apagar la luz interior.

Después de un tiempo, la luz se apagará.

- Horquilla giratoria.

Una vez iniciado el cocinado, pulse este botón para hacer girar a la horquilla giratoria.

Para detenerla volver a pulsar el mismo botón.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Quite el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
- Limpiar siempre el aparato después de cada uso.
- No utilice utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos para limpiarlo.
- Limpie el exterior e interior del aparato con un paño ligeramente húmedo.
- Limpiar los accesorios del aparato con agua caliente, jabón neutro y una esponja suave.
- Para restos de grasa adheridos humedecer con agua y jabón y dejar actuar unos minutos. Después limpiar con una esponja suave no abrasiva.
- Limpie el elemento calefactor con un cepillo suave de limpieza para eliminar cualquier residuo de comida.
- Una vez limpio todo el aparato y seco, almacenar en un lugar seco y libre de polvo.

NOTA.

Este aparato NO es apto para lavavajillas.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 220V – 240V / 50 – 60Hz.
- Potencia: 2000 W.
- Capacidad: 15 Litros.
- 10 Programas predeterminados de fábrica.
- Tecnología de alta y veloz circulación de aire caliente para una deliciosa fritura sin aceite.
- Cocinado sin aceite para una alimentación saludable liberando hasta el 80% de grasas.
- Panel de control táctil con display.
- Alta potencia de cocinado rápido.
- Temporizador ajustable desde 1 minuto hasta 60 minutos.
- Temporizador en función deshidratar ajustable de 1 a 24 horas.
- Display digital de control de cocinado.
- Sistema de seguridad de auto-apagado en caso de abrir la puerta.
- Protección NTC anti-sobrecalentamiento hasta 250°C.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier posible avería, siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y se encuentre dentro del período de garantía.
- La garantía no cubre golpes, usos indebidos, averías por uso excesivo, averías causadas por negligencias del usuario, manipulaciones al aparato, etc.
El fabricante se reserva el derecho de anular la garantía del aparato en cualquier momento en caso de observar cualquier mínima negligencia por parte del usuario.
- Durante el período de garantía y en caso de cualquier avería, el establecimiento o tienda que vende el aparato es el responsable de gestionar y tramitar la garantía.
El usuario debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró con su ticket o factura de compra.



MEDIO AMBIENTE

¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.



AIR OVEN FRYER



Instructions Manual TH-OAV1515

IMPORTANT NOTE

- Read this manual carefully before starting to use the appliance.
- Keep this manual for future reference.
- This appliance has been designed only and exclusively for domestic and occasional use.

INTRODUCTION

Dear Customer:

We appreciate the trust placed in us by purchasing this THULOS® product.

Our main commitment is to offer excellent articles, maintaining the strictest controls of quality and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

INSTRUCTIONS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage of your home network.
- Place the appliance on a flat and level surface.
- Do not use the appliance outdoors.
- Never immerse the central unit in water and never under the tap.
- Do not let water or other liquid enter the appliance, to avoid electric shock.
- Always put the ingredients on the tray or in the appropriate accessory for it
- Do not cover the appliance while it is in operation.
- Never add oil or cook with oil in this appliance, it may cause a fire.
- Never touch the inside of the appliance while it is in operation.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord or the appliance itself are damaged.
- Periodically check that the cable and plug are not damaged.
- In case of damaged cable, plug or other part, it must be repaired by an authorized technical service.
- Do not use the appliance if any of the parts are damaged.
- Forbidden to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water or any other liquid.
- Do not use the appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- This appliance can be used by children over 8 years of age and people with physical abilities, reduced sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if given the opportunity appropriate supervision or instruction regarding the use of the appliance in a safe and They understand the dangers involved.
- Children must not play or clean the appliance without supervision.
- Keep the appliance and its power cord out of the reach of children when the appliance is switched on or is cooling down.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Only connect the appliance to a grounded socket. Always make sure that the plug is properly inserted into the outlet.
- Never connect this appliance to an external timer.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as tablecloths or curtains.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm of free space on the back and sides and 10 cm of free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than that described in this manual.
- Do not let the appliance operate unattended.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep hands and face a safe distance from steam and air exhaust openings. Also be careful of hot steam and hot air when removing the frying pan from the appliance.
- The surface under the appliance may become hot during use.
- Unplug the appliance immediately if you notice dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke to stop before removing the frying pan from the appliance.
- Always unplug the appliance when cooking is finished and you are not using it.
- Let the appliance cool down 30 minutes after use, before cleaning and storing.

CONTROL PANEL FUNCTIONS.



icon	Functional attribute	icon	Functional attribute
	Vane working indicator icon		Temperature icon
	Temperature unit		Time icon
	Time unit		Lamp key
	Reduction / Increase Temperature		Power switch/pause button
	Reduction / Increase Time		Rotary cage switch button

Icon	Program	Time (Min)		Temp. (°C)	
		Default	Range	Default	Range
	French fries	15	1-60	200	80-200
	Meat	25	1-60	175	80-200
	Fish	15	1-60	180	80-200
	Shrimp	8	1-60	180	80-200
	Pizza	15	1-60	180	80-200
	Chicken	20	1-60	200	80-200
	Bread	8	1-60	160	80-200
	Cake	12	1-60	180	80-200
	Dried fruit	2hours	1-24 hours	40	40~80
	Keep Warm	6	1-60	115	80-200

NOTE.

The factory preset programs are only indicative. Times and temperatures may vary depending on the ripening of the food, the cut and the quantity to be cooked.
You must observe cooking at all times from start to finish.

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging material.
- Remove any stickers or labels from the appliance, other than the rating label.
- Thoroughly clean the accessories with hot water and a little neutral soap with a sponge soft non-abrasive.
- Clean the inside and outside of the appliance with a slightly damp cloth.
- Dry all parts very well with absorbent kitchen paper.
- Program a first cooking with the empty appliance for 5 minutes at maximum temperature. This serves to burn off the resistance protection product applied at the factory. It will release smoke and odor that will gradually subside.

IN GENERAL BEFORE COOKING

- Place the appliance on a stable, horizontal, level and heat-resistant surface.
- Correctly place the accessory to be used.
- Extend the entire cable.
- Never cook in this appliance with oil or any other liquid.
- Never stick it to the wall so as not to obstruct the air and vapor outlet.
- Do not place anything on top of the appliance. This interrupts the air flow and affects the cooking result.

POWER.



- Activate the safety switch (i.e. open the door).
- Plug the plug into the power.
- Close the door to deactivate the safety switch.
- The device will turn on and beep. The display will show all the functions for 1 second and will turn off leaving only Turn this button on in red (Stand-By mode).
- To turn on, press this button and the entire display will turn white, including this button.
- If the door was opened in working status last time, closing it will continue the Cooked slowly when opening the door.

MENU SELECTION AND TIME AND TEMPERATURE RESETTING.

- In the function selection state, press the desired menu key.
- The LED of the selected function key will light.
- The time and temperature corresponding to the selected menu will be displayed alternately.
- You can reset the factory default time and temperature before starting the cooked To do this, before pressing the power button to start cooking, press “-” or “+” temperature and/or press “-” or “+” time. Afterwards you can press the power button to start cooking.

OPERATION.

- Door.

When the door is opened, the oven goes into a shutdown state for your safety. The security switch is activated. The display turns off and the interior light turns on.

- Cooking pause.

If you have to move the food halfway through cooking, you can pause cooking just by opening the door. Move the food and when you close the door again Cooking will resume where it left off.

You can also press the power button to pause cooking.

- Memory retention.

-- If you open the door during cooking, the maximum time to retain the cooking memory ongoing is 2 hours. You must close the door within 2 hours. Otherwise you must program and start cooking again.

-- If during cooking you press the power button to pause cooking, The maximum time to retain the cooking memory is 30 minutes. Must resume Cooked before 30 minutes. Otherwise the oven will lose the cooking memory. and it will go to StandBy mode.

- Shutdown Cycle.

When cooking comes to an end, when the cooking time elapses and reaches zero, the oven beeps 3 times, the display shows "OFF" and the fan remains running 20 seconds to cool and expel excess heat. After these 20 seconds, the fan stops and the oven enters the "StandBy" state.



- Interior Light.

When you open the door the light bulb turns on automatically.

During cooking, press the bulb button to turn the interior light on or off. After a while, the light will turn off.

- Rotating fork.

Once cooking has started, press this button to rotate the rotating fork.

To stop it, press the same button again.

CLEANING AND STORAGE

- Remove the plug from the outlet and allow the appliance to cool down.
- Always clean the device after each use.
- Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean it.
- Clean the exterior and interior of the appliance with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories of the appliance with hot water, neutral soap and a soft sponge.
- For adhered grease residue, moisten it with soap and water and let it act for a few minutes. Then clean with a soft, non-abrasive sponge.
- Clean the heating element with a soft cleaning brush to remove any residue. Meal.
- Once the entire device is clean and dry, store it in a dry, dust-free place.

NOTE.

This appliance is NOT dishwasher safe.

SPECIFICATIONS

- Voltage: 220V – 240V / 50 – 60Hz.
- Power: 2000 W.
- Capacity: 15 Liters.
- 10 Factory default programs.
- High and fast hot air circulation technology for delicious oil-free frying.
- Cooked without oil for a healthy diet, releasing up to 80% of fat.
- Touch control panel with display.
- High fast cooking power.
- Adjustable timer from 1 minute to 60 minutes.
- Dehydrate function timer adjustable from 1 to 24 hours.
- Digital cooking control display.
- Auto-off security system in case the door is opened.
- NTC anti-overheating protection up to 250°C.

WARRANTY CONDITIONS

- This device is covered against any possible breakdown, as long as it has been caused by the manufacturer's own electrical system and is within the period warranty.

- The warranty does not cover knocks, improper use, breakdowns due to excessive use, breakdowns caused

due to user negligence, manipulations to the device, etc.

The manufacturer reserves the right to void the device warranty at any time.

in case of observing any slight negligence on the part of the user.

- During the warranty period and in the event of any breakdown, the establishment or store

The person who sells the device is responsible for managing and processing the warranty.

The user must take the device to the store where they purchased it with their purchase receipt or invoice.



ENVIRONMENT

You too can contribute to the conservation of the environment..!

This appliance must not be disposed of with household waste at the end of its useful life, but must be deposited at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging wants to draw your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled.

By recycling appliances, you are helping to protect the environment.

Request more information about the collection points from the local authorities.



FRITADOR DE AR FORNO



Manual de instruções TH-OAV1515

NOTA IMPORTANTE

- Ler atentamente este manual antes de começar a utilizar o aparelho.
- Guarde este manual para referência futura.
- Este aparelho foi concebido para uma utilização doméstica e ocasional.

INTRODUÇÃO

Caro cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós na aquisição deste produto THULOS®. Nosso principal objetivo é oferecer itens de excelência, mantendo os mais rígidos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança vigentes, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES PARA E PARA A SUA SEGURANÇA

- Verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da sua rede doméstica.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.
- Não use o dispositivo ao ar livre.
- Nunca mergulhe o aparelho central em água ou mesmo debaixo da torneira.
- Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho, para evitar choque elétrico.
- Coloque sempre os ingredientes na bandeja ou no acessório apropriado para isso.
- Não cubra o dispositivo enquanto estiver em funcionamento.
- Nunca adicione óleo ou cozinhe com óleo neste aparelho, pois pode causar incêndio.
- Nunca toque no interior do aparelho enquanto este estiver em funcionamento.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Verifique periodicamente se o cabo e a ficha não estão danificados.
- Se o cabo, ficha ou outra peça estiver danificada, deverá ser reparada num serviço técnico autorizado.
- Não utilize o aparelho se alguma das peças estiver danificada.
- É proibido utilizar o aparelho perto de água ou qualquer outro líquido.
- Água ou qualquer outro líquido não pode ser espirrado neste dispositivo.
- Não utilize o aparelho em banheiras, chuveiros ou tanques cheios de água.
- Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros implicando.
- As crianças não devem brincar ou limpar o aparelho sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças quando o aparelho estiver ligado ou esfriando.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
- Não ligue o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.
- Conecte o dispositivo apenas a uma tomada elétrica aterrada. Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido corretamente na tomada.
- Nunca ligue este aparelho a um temporizador externo.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não coloque o aparelho contra uma parede ou outros aparelhos. Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre na parte traseira e nas laterais e 10 cm de espaço livre acima do aparelho. Não coloque nada em cima do aparelho.
- Não utilize o aparelho para nenhum fim diferente daquele descrito neste manual.
- Não deixe o dispositivo funcionar sem supervisão.
- Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura das aberturas de exaustão de vapor e ar. Tenha também cuidado com o vapor quente e o ar quente ao retirar a bandeja de fritura do aparelho.
- A superfície por baixo do aparelho pode ficar quente durante a utilização.
- Desligue imediatamente o aparelho se notar fumaça escura saindo do aparelho.
Aguarde que a fumaça pare antes de retirar a bandeja de fritura do aparelho.
- Desligue sempre o aparelho quando terminar a cozedura e não o estiver a utilizar.
- Deixe o aparelho esfriar por 30 minutos após o uso, antes de limpá-lo e guardá-lo.

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLO.



Icono	Función	Icono	Función
	Indicador on/off ventilador		Temperatura
	Temperatura (unidad)		Temporizador
	Tiempo (unidad)		Botón Luz Interior
	Reducir / Incrementar Temperatura		On/Off & Start/Pause
	Reducir / Incrementar Tiempo		Rotación

Icono	Programa	Tiempo (min)		Temperatura (°C)	
		Defecto	Rango	Defecto	Rango
	Patatas fritas	15	1-60	200	80-200
	Carne	25	1-60	175	80-200
	Pescado	15	1-60	180	80-200
	Gambas	8	1-60	180	80-200
	Pizza	15	1-60	180	80-200
	Muslos / Pollo	20	1-60	200	80-200
	Pan	8	1-60	160	80-200
	Pastel	12	1-60	180	80-200
	Deshidratar Fruta	2hours	1-24 hours	40	40~80
	Mantener Caliente	6	1-60	115	80-200

NOTA.
Os programas predefinidos de fábrica têm um carácter meramente indicativo.
Os tempos e as temperaturas podem variar consoante a maturidade dos alimentos, o corte e a quantidade a cozinhar.
O processo de cozedura deve ser sempre observado do início ao fim.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Remova todo o material de embalagem.
- Remova quaisquer adesivos ou etiquetas do aparelho, exceto a etiqueta de classificação.
- Limpe bem os acessórios com água quente e um pouco de sabão neutro com esponja macia e não abrasiva.
- Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano ligeiramente húmido.
- Seque muito bem todas as peças com papel de cozinha absorvente.
- Programe uma primeira cozedura com o aparelho vazio durante 5 minutos à temperatura máxima. Isto serve para queimar o produto de proteção de resistência aplicado na fábrica. Ele emitirá fumaça e odor que irão diminuir gradualmente.

EM GERAL ANTES DE COZINHAR

- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, horizontal, nivelada e resistente ao calor.
 - Coloque corretamente o acessório a ser utilizado.
 - Estenda todo o cabo.
 - Nunca cozinhe neste aparelho com óleo ou qualquer outro líquido.
 - Nunca cole na parede para não obstruir a saída de ar e vapor.
 - Não coloque nada em cima do aparelho.
- Isto interrompe o fluxo de ar e afeta o resultado do cozimento.

LIGADO.



- Ative o interruptor de segurança (ou seja, abra a porta).
 - Conecte o plugue na energia.
 - Fechar a porta para desativar o interruptor de segurança.
 - O dispositivo ligará e emitirá um bipe.
- O display mostrará todas as funções por 1 segundo e desligará, deixando apenas este botão aceso em vermelho (modo Stand-By).
- Para ligar, pressione este botão e todo o display ficará branco, inclusive este botão.
 - Se a porta foi aberta pela última vez em estado de funcionamento, ao fechá-la continuará com a cozedura pausada ao abrir a porta.

SELECCIÓN DE MENÚ Y PUESTA A CERO DE LA HORA Y LA TEMPERATURA.

- No estado de seleção de função, pressione a tecla de menu desejada.
 - O LED da tecla de função selecionada acenderá.
 - O tempo e a temperatura correspondentes ao menu selecionado serão exibidos alternadamente.
 - Você pode redefinir o tempo e a temperatura padrão de fábrica antes de iniciar o cozido. Para fazer isso, antes de pressionar o botão liga/desliga para começar a cozinhar, pressione “-” ou “+” temperatura e/ou pressione “-” ou “+” tempo.
- Depois você pode pressionar o botão liga / desliga para começar a cozinhar.

FUNCIONAMIENTO.

- Porta.

Quando a porta é aberta, a câmara de cozimento entra num estado de paragem de segurança. O interruptor de segurança é ativado. O ecrã apaga-se e a luz interior acende-se.

- Pausa para cozinhar.

Se precisar de deslocar os alimentos a meio da cozedura, pode interromper a cozedura abrindo simplesmente a porta. Mova os alimentos e, quando voltar a fechar a porta, a cozedura será retomada no ponto em que ficou.

Também pode premir o botão de ligar/desligar para interromper a cozedura.

- Retenção da memória.

-- Se abrir a porta durante a cozedura, o tempo máximo de conservação da memória da cozedura em curso é de 2 horas. Deve fechar a porta no prazo de 2 horas.

Caso contrário, terá de programar e recomeçar a cozedura.

-- Se, durante a cozedura, premir o botão de ligar/desligar para interromper a cozedura, o tempo máximo de conservação da memória de cozedura é de 30 minutos. É necessário retomar a cozedura no prazo de 30 minutos. Caso contrário, a câmara de cozedura perderá a memória de cozedura e entrará em modo StandBy.

- Ciclo de paragem.

Quando a cozedura está terminada, quando o tempo de cozedura passa e chega a zero, o forno emite 3 bips, o visor indica "OFF" e a ventoinha funciona durante 20 segundos para arrefecer e expelir o excesso de calor.

20 segundos para arrefecer e expelir o excesso de calor.

Após estes 20 segundos, o ventilador pára e a câmara de cozimento entra no estado "StandBy".



- Luz Interior.

Quando se abre a porta, a lâmpada acende-se automaticamente.

Durante a cozedura, prima o botão da lâmpada para ligar ou desligar a luz interior.

Passado algum tempo, a luz apaga-se.

- Garfo rotativo.



Uma vez iniciada a cozedura, premir este botão para rodar o garfo rotativo.

Para parar, prima novamente o mesmo botão.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Retirar a ficha da tomada e deixar arrefecer o aparelho.
- Limpe sempre o aparelho após cada utilização.
- Não utilize utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivos para o limpar.
- Limpe o exterior e o interior do aparelho com um pano ligeiramente húmido.
- Limpar os acessórios do aparelho com água morna, sabão neutro e uma esponja macia.
- Para os resíduos de gordura aderentes, humedecer com água e sabão e deixar atuar durante alguns minutos.
Em seguida, limpar com uma esponja macia e não abrasiva.
- Limpar o elemento de aquecimento com uma escova de limpeza macia para eliminar os resíduos de alimentos.
- Quando todo o aparelho estiver limpo e seco, guarde-o num local seco e sem pó.

NOTA.

Este aparelho NÃO pode ser lavado na máquina de lavar louça.

ESPECIFICAÇÕES

- Tensão: 220V - 240V / 50 - 60Hz.
- Potência: 2000 W.
- Capacidade: 15 litros.
- 10 programas predefinidos de fábrica.
- Tecnologia de circulação de ar quente alta e rápida para frituras deliciosas sem óleo.
- Cozedura sem óleo para uma alimentação saudável com até 80% de gordura.
- Painel de controlo tátil com visor.
- Alta potência para uma cozedura rápida.
- Temporizador ajustável de 1 minuto a 60 minutos.
- Temporizador na função de desidratação ajustável de 1 a 24 horas.
- Ecrã digital de controlo da cozedura.
- Sistema de segurança de desligamento automático em caso de abertura da porta.
- Proteção anti sobreaquecimento NTC até 250°C.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer possível avaria, desde que tenha sido causada pelo sistema elétrico do próprio fabricante e esteja dentro do período de garantia.
- A garantia não cobre choques, utilização incorrecta, danos devidos a utilização excessiva, danos causados por negligência do utilizador, manipulação do aparelho, etc.
O fabricante reserva-se o direito de anular a garantia a qualquer momento em caso de negligência, mesmo que mínima, por parte do utilizador.
- Durante o período de garantia e em caso de avaria, o estabelecimento ou a loja que vende o aparelho é responsável pela gestão e pelo tratamento da garantia.
O utilizador deve levar o aparelho à loja onde o adquiriu, acompanhado do recibo de compra ou da fatura.



MEIO AMBIENTE

Também pode contribuir para a preservação do ambiente!

Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser levado a um ponto de recolha para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Este símbolo no aparelho, nas instruções de utilização e na embalagem tem como objetivo chamar a atenção para este ponto importante. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar equipamentos eléctricos e electrónicos, está a contribuir para a proteção do ambiente. Para mais informações sobre os pontos de recolha, dirija-se às autoridades locais.



FRIGGITRICE CON FORNO AD ARIA



Manuale di istruzioni TH-OAV1515

NOTA IMPORTANTE

- Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio.
- Conservare il manuale per future consultazioni.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e occasionale.

INTRODUZIONE

Estimado cliente:

Apprezziamo la fiducia riposta in noi al momento dell'acquisto di questo prodotto THULOS®. Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

ISTRUZIONI PER E PER LA VOSTRA SICUREZZA

- Controlla se la tensione indicata sul dispositivo corrisponde alla tensione della tua rete domestica.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e livellata.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non immergere mai l'apparecchio centrale in acqua e nemmeno sotto il rubinetto.
- Non lasciare che acqua o altri liquidi entrino nel dispositivo, per evitare scosse elettriche.
- Disporre sempre gli ingredienti sulla teglia o nell'apposito accessorio.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non aggiungere mai olio o cucinare con olio in questo apparecchio, potrebbe causare un incendio.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Controllare periodicamente che il cavo e la spina non siano danneggiati.
- Se il cavo, la spina o altre parti sono danneggiati, devono essere riparati presso un servizio tecnico autorizzato.
- Non utilizzare il dispositivo se una qualsiasi delle sue parti è danneggiata.
- È vietato utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o qualsiasi altro liquido.
- Non è consentito schizzare acqua o altri liquidi su questo dispositivo.
- Non utilizzare l'apparecchio in vasche da bagno, docce o vasche piene d'acqua.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto un'adeguata supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono le rischi.
- I bambini non devono giocare o pulire l'apparecchio senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non collegare l'apparecchio né utilizzare il pannello di controllo con le mani bagnate.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente con messa a terra. Assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa.
- Non collegare mai questo apparecchio ad un timer esterno.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie o tende.
- Non posizionare l'apparecchio contro una parete o contro altri apparecchi. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e sui lati e 10 cm di spazio libero sopra l'apparecchio. Non posizionare nulla sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non lasciare il dispositivo in funzione senza sorveglianza.
- Durante la frittura ad aria calda, dalle aperture di uscita dell'aria fuoriesce vapore caldo. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dalle aperture di scarico del vapore e dell'aria. Fare attenzione anche al vapore e all'aria calda quando si rimuove la padella dall'apparecchio.
- La superficie sotto l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Scollegare immediatamente l'apparecchio se si nota che esce fumo scuro dall'apparecchio. Attendere che il fumo smetta prima di rimuovere la padella dall'apparecchio.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando la cottura è terminata e non lo si utilizza.
- Lasciare raffreddare il dispositivo per 30 minuti dopo l'uso, prima di pulirlo e riporlo.

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO.



Icono	Función	Icono	Función
	Indicador on/off ventilador		Temperatura
	Temperatura (unidad)		Temporizador
	Tiempo (unidad)		Botón Luz Interior
	Reducir / Incrementar Temperatura		On/Off & Start/Pause
	Reducir / Incrementar Tiempo		Rotación

Icono	Programa	Tiempo (min)		Temperatura (°C)	
		Defecto	Rango	Defecto	Rango
	Patatas fritas	15	1-60	200	80-200
	Carne	25	1-60	175	80-200
	Pescado	15	1-60	180	80-200
	Gambas	8	1-60	180	80-200
	Pizza	15	1-60	180	80-200
	Muslos / Pollo	20	1-60	200	80-200
	Pan	8	1-60	160	80-200
	Pastel	12	1-60	180	80-200
	Deshidratar Fruta	2hours	1-24 hours	40	40~80
	Mantener Caliente	6	1-60	115	80-200

NOTA.
I programmi preimpostati in fabbrica sono solo indicativi. I tempi e le temperature possono variare a seconda della maturità dell'alimento, del taglio e della quantità da cuocere. È necessario osservare sempre il processo di cottura dall'inizio alla fine.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio, diversi dall'etichetta dati.
- Pulire accuratamente gli accessori con acqua calda e poco sapone neutro utilizzando una spugna morbida e non abrasiva.
- Pulite l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Asciugare molto bene tutte le parti con carta assorbente da cucina.
- Programmare una prima cottura con l'apparecchio vuoto per 5 minuti alla massima temperatura. Questo serve a bruciare il prodotto di protezione della resistenza applicato in fabbrica. Emanerà fumo e odore che gradualmente si attenueranno.

IN GENERALE PRIMA DELLA COTTURA

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale, piana e resistente al calore.
- Posizionare correttamente l'accessorio da utilizzare.
- Estendere l'intero cavo.
- Non cucinare mai con olio o altri liquidi in questo apparecchio.
- Non attaccarsi mai alla parete per non ostruire l'uscita dell'aria e dei vapori.
- Non collocare nulla sopra l'apparecchio.
Ciò interrompe il flusso d'aria e compromette il risultato della cottura.

ACCESO.



- Attivare l'interruttore di sicurezza (ovvero aprire la porta).
- Collegare la spina alla corrente.
- Chiudere la porta per disattivare l'interruttore di sicurezza.
- Il dispositivo si accenderà ed emetterà un segnale acustico.
Il display mostrerà tutte le funzioni per 1 secondo e poi si spegnerà, lasciando acceso in rosso solo questo pulsante (modalità Stand-By).
- Per accendere, premere questo pulsante e l'intero display diventerà bianco, compreso questo pulsante.
- Se l'ultima volta la porta è stata aperta in stato di funzionamento, chiudendola si proseguirà con la cottura in pausa all'apertura della porta.

SELEZIONE DEL MENU E REIMPOSTAZIONE DELL'ORA E DELLA TEMPERATURA.

- Nello stato di selezione della funzione, premere il tasto del menu desiderato.
- Il LED del tasto funzione selezionato si accenderà.
- Verranno visualizzate alternativamente l'ora e la temperatura corrispondenti al menu selezionato.
- È possibile ripristinare l'ora e la temperatura predefinite di fabbrica prima di iniziare il cotto. Per fare ciò, prima di premere il pulsante di accensione per avviare la cottura, premere il tasto "-" o "+" per la temperatura e/o premere il tasto "-" o "+" per il tempo.
Successivamente è possibile premere il pulsante di accensione per iniziare la cottura.

FUNZIONAMENTO.

- Porta.

Quando la porta viene aperta, il forno entra in stato di spegnimento per la vostra sicurezza. L'interruttore di sicurezza è attivato. Il display si spegne e la luce interna si accende.

- Pausa cottura.



Se avete bisogno di spostare il cibo a metà cottura, potete mettere in pausa la cottura semplicemente aprendo lo sportello. Spostate il cibo e, una volta richiuso lo sportello, la cottura riprenderà da dove era stata interrotta.

Per sospendere la cottura si può anche premere il pulsante di accensione.

- Conservazione della memoria.

-- Se si apre lo sportello durante la cottura, il tempo massimo per conservare la memoria della cottura in corso è di 2 ore. È necessario chiudere lo sportello entro 2 ore.

In caso contrario, sarà necessario programmare e avviare nuovamente la cottura.

-- Se durante la cottura si preme il pulsante di accensione per sospendere la cottura, il tempo massimo di conservazione della memoria di cottura è di 30 minuti. È necessario riprendere la cottura entro 30 minuti. In caso contrario, il forno perderà la memoria di cottura e passerà in modalità StandBy.

- Ciclo di spegnimento.

Al termine della cottura, quando il tempo di cottura è trascorso e raggiunge lo zero, il forno emette 3 segnali acustici, il display visualizza "OFF" e la ventola funziona per 20 secondi per raffreddarsi ed espellere il calore in eccesso.

Dopo questi 20 secondi, la ventola si ferma e il forno passa allo stato di "StandBy".



- Luce interna.

Quando si apre la porta, la lampadina si accende automaticamente.

Durante la cottura, premere il pulsante sulla lampadina per accendere o spegnere la luce interna.

Dopo un po' di tempo, la luce si spegne.

- Forcella rotante.



Una volta avviata la cottura, premere questo pulsante per far girare la forchetta rotante.

Per fermarla, premere nuovamente lo stesso pulsante.

PULIZIA E STOCCAGGIO

- Togliere la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Pulire sempre l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare utensili da cucina metallici o materiali abrasivi per la pulizia.
- Pulire l'esterno e l'interno dell'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Pulire gli accessori dell'apparecchio con acqua calda, sapone neutro e una spugna morbida.
- Per i residui di grasso aderenti, inumidire con acqua e sapone e lasciare agire per alcuni minuti. Quindi pulire con una spugna morbida e non abrasiva.
- Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui di cibo.
- Una volta che l'intero apparecchio è pulito e asciutto, riporlo in un luogo asciutto e privo di polvere.

NOTA.

Questo apparecchio NON è lavabile in lavastoviglie.

SPECIFICHE

- Tensione: 220 V - 240 V / 50 - 60 Hz.
- Potenza: 2000 W.
- Capacità: 15 litri.
- 10 programmi preimpostati in fabbrica.
- Tecnologia a circolazione d'aria calda elevata e veloce per una frittura deliziosa senza olio.
- Cottura senza olio per un'alimentazione sana, fino all'80% senza grassi.
- Pannello di controllo touch con display.
- Alta potenza per una cottura rapida.
- Timer regolabile da 1 minuto a 60 minuti.
- Timer nella funzione di disidratazione regolabile da 1 a 24 ore.
- Display digitale di controllo della cottura.
- Sistema di sicurezza per l'autospegnimento in caso di apertura della porta.
- Protezione anti-surriscaldamento NTC fino a 250°C.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Questo apparecchio è coperto da ogni possibile malfunzionamento, a condizione che sia stato causato dal sistema elettrico del produttore e che rientri nel periodo di garanzia.

- La garanzia non copre gli urti, l'uso improprio, i danni dovuti a un uso eccessivo, i danni causati dalla negligenza dell'utente, la manomissione del dispositivo, ecc.

Il produttore si riserva il diritto di annullare la garanzia in qualsiasi momento in caso di negligenza anche minima da parte dell'utente.

- Durante il periodo di garanzia e in caso di guasto, la gestione e l'elaborazione della garanzia sono di competenza dell'azienda o del negozio che ha venduto l'apparecchio.

L'utente deve portare l'apparecchio presso il negozio in cui è stato acquistato con la ricevuta d'acquisto o la fattura.



MEDIO AMBIENTE

Anche voi potete contribuire alla salvaguardia dell'ambiente!

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo riportato sull'apparecchio, sulle istruzioni per l'uso e sull'imballaggio richiama l'attenzione su questo importante punto. I materiali utilizzati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando le apparecchiature elettriche ed elettroniche, si contribuisce alla tutela dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta, rivolgersi alle autorità locali.



FRITEUSE À FOUR À AIR



Manuel d'instructions TH-OAV1515

NOTE IMPORTANTE

- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Conservez ce manuel pour référence future.
- Cet appareil a été conçu uniquement et exclusivement pour un usage domestique et occasionnel.

INTRODUCTION

Cher client:

Nous apprécions la confiance qui nous est accordée lors de l'achat de ce produit THULOS®. Notre objectif principal est d'offrir des articles d'excellente qualité, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

INSTRUCCIONES POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre réseau domestique.
- Placez l'appareil sur une surface plane et nivelée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'appareil central dans l'eau ni même sous le robinet.
- Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans l'appareil pour éviter les chocs électriques.
- Mettez toujours les ingrédients sur le plateau ou dans l'accessoire approprié.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'ajoutez jamais d'huile et ne cuisinez jamais avec de l'huile dans cet appareil, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même sont endommagés.
- Vérifiez périodiquement que le câble et la fiche ne sont pas endommagés.
- Si le câble, la fiche ou toute autre pièce est endommagé, il doit être réparé par un service technique agréé.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une des pièces est endommagée.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- L'eau ou tout autre liquide ne peut pas être projeté sur cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision appropriée ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers.
- Les enfants ne doivent pas jouer ou nettoyer l'appareil sans surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants lorsque l'appareil est allumé ou en train de refroidir.
- Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- Ne branchez pas l'appareil et n'utilisez pas le panneau de commande avec les mains mouillées.
- Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre. Assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise.
- Ne connectez jamais cet appareil à une minuterie externe.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels que des nappes ou des rideaux.
- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez au moins 10 cm d'espace libre à l'arrière et sur les côtés et 10 cm d'espace libre au-dessus de l'appareil. Ne placez rien sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Pendant la friture à air chaud, de la vapeur chaude s'échappe par les ouvertures de sortie d'air. Gardez les mains et le visage à une distance sécuritaire des ouvertures d'évacuation de la vapeur et de l'air. Faites également attention à la vapeur chaude et à l'air chaud lorsque vous retirez la plaque à frire de l'appareil.
- La surface sous l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous remarquez de la fumée noire s'échappant de l'appareil. Attendez que la fumée s'arrête avant de retirer la lèchefrite de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque la cuisson est terminée et que vous ne l'utilisez pas.
- Laissez l'appareil refroidir 30 minutes après utilisation, avant de le nettoyer et de le ranger.

LES FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE.



Icono	Función	Icono	Función
	Indicador on/off ventilador		Temperatura
	Temperatura (unidad)		Temporizador
	Tiempo (unidad)		Botón Luz Interior
	Reducir / Incrementar Temperatura		On/Off & Start/Pause
	Reducir / Incrementar Tiempo		Rotación

Icono	Programa	Tiempo (min)		Temperatura (°C)	
		Defecto	Rango	Defecto	Rango
	Patatas fritas	15	1-60	200	80-200
	Carne	25	1-60	175	80-200
	Pescado	15	1-60	180	80-200
	Gambas	8	1-60	180	80-200
	Pizza	15	1-60	180	80-200
	Muslos / Pollo	20	1-60	200	80-200
	Pan	8	1-60	160	80-200
	Pastel	12	1-60	180	80-200
	Deshidratar Fruta	2hours	1-24 hours	40	40~80
	Mantener Caliente	6	1-60	115	80-200

NOTE.

Les programmes pré-réglés en usine sont donnés à titre indicatif. Les temps et les températures peuvent varier en fonction de la maturité des aliments, de la coupe et de la quantité à cuire. Vous devez toujours observer le processus de cuisson du début à la fin.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez tous les autocollants ou étiquettes de l'appareil, autres que l'étiquette signalétique.
- Nettoyer soigneusement les accessoires avec de l'eau chaude et un peu de savon neutre avec une éponge douce non abrasive.
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- Séchez très bien toutes les pièces avec du papier absorbant absorbant.
- Programmez une première cuisson avec l'appareil vide pendant 5 minutes à température maximale. Celui-ci sert à brûler le produit de protection des résistances appliqué en usine. Cela dégagera de la fumée et une odeur qui disparaîtront progressivement.

EN GÉNÉRAL AVANT LA CUISSON

- Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale, plane et résistante à la chaleur.
 - Placer correctement l'accessoire à utiliser.
 - Rallongez tout le câble.
 - Ne cuisinez jamais dans cet appareil avec de l'huile ou tout autre liquide.
 - Ne le collez jamais au mur afin de ne pas obstruer la sortie d'air et de vapeur.
 - Ne placez rien sur l'appareil.
- Cela interrompt le flux d'air et affecte le résultat de la cuisson.

ALLUMÉ.



- Activez l'interrupteur de sécurité (c'est-à-dire ouvrez la porte).
 - Branchez la fiche sur le secteur.
 - Fermez la porte pour désactiver l'interrupteur de sécurité.
 - L'appareil s'allumera et émettra un bip.
- L'écran affichera toutes les fonctions pendant 1 seconde et s'éteindra, ne laissant que ce bouton allumé en rouge (mode Stand-By).
- Pour allumer, appuyez sur ce bouton et tout l'écran deviendra blanc, y compris ce bouton.
 - Si la porte a été ouverte la dernière fois en état de fonctionnement, la fermeture continuera avec la cuisson en pause lors de l'ouverture de la porte.

SÉLECTION DU MENU ET RÉINITIALISATION DE L'HEURE ET DE LA TEMPÉRATURE.

- Dans l'état de sélection de fonction, appuyez sur la touche de menu souhaitée.
 - La LED de la touche de fonction sélectionnée s'allumera.
 - L'heure et la température correspondant au menu sélectionné seront affichées en alternance.
 - Vous pouvez réinitialiser l'heure et la température par défaut avant de commencer le cuit. Pour cela, avant d'appuyer sur le bouton power pour démarrer la cuisson, appuyez sur « - » ou « + » température et/ou appuyez sur « - » ou « + » temps.
- Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer la cuisson.

FONCTIONNEMENT.

- Porte.

Lorsque la porte est ouverte, le four passe en état d'arrêt pour votre sécurité.
L'interrupteur de sécurité est activé. L'écran s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume.

- Pause-cuisine.

Si vous devez déplacer les aliments à mi-cuisson, vous pouvez interrompre la cuisson en ouvrant simplement la porte. Déplacez les aliments et lorsque vous refermez la porte, la cuisson reprend là où elle s'était arrêtée.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre la cuisson en pause.

- Rétention de la mémoire.

-- Si vous ouvrez la porte pendant la cuisson, le temps maximum pour conserver la mémoire de la cuisson en cours est de 2 heures. Vous devez fermer la porte dans les 2 heures.

Sinon il faut programmer et recommencer la cuisson.

-- Si pendant la cuisson vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la cuisson en pause, la durée maximale de conservation de la mémoire de cuisson est de 30 minutes. Vous devez reprendre la cuisson dans les 30 minutes. Sinon, le four perdra la mémoire de cuisson et passera en mode veille.

- Cycle d'arrêt.

À la fin de la cuisson, lorsque le temps de cuisson s'écoule et atteint zéro, le four émet 3 bips, l'écran affiche « OFF » et le ventilateur fonctionne pendant 20 secondes pour refroidir et expulser l'excès de chaleur.

Après ces 20 secondes, le ventilateur s'arrête et le four passe en état « StandBy ».



- Lumière intérieure.

Lorsque vous ouvrez la porte, l'ampoule s'allume automatiquement.

Pendant la cuisson, appuyez sur le bouton ampoule pour allumer ou éteindre la lumière intérieure.

Au bout d'un moment, la lumière s'éteindra.

- Fourche rotative.



Une fois la cuisson commencée, appuyez sur ce bouton pour faire tourner la fourchette rotative.
Pour l'arrêter, appuyez à nouveau sur le même bouton.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Retirez la fiche de la prise et laissez l'appareil refroidir.
- Nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal ou de produits de nettoyage abrasifs pour le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer les accessoires de l'appareil avec de l'eau chaude, du savon neutre et une éponge douce.
- Pour les résidus de graisse collés, humidifier avec de l'eau et du savon et laisser agir quelques minutes.
Nettoyez ensuite avec une éponge douce et non abrasive.
- Nettoyez l'élément chauffant avec une brosse de nettoyage douce pour éliminer tout résidu alimentaire.
- Une fois l'ensemble de l'appareil propre et sec, rangez-le dans un endroit sec et sans poussière.

NOTE.

Cet appareil ne va PAS au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 220V - 240V / 50 - 60Hz.
- Puissance : 2000 W.
- Capacité : 15 litres.
- 10 programmes pré-réglés en usine.
- Technologie de circulation d'air chaud rapide et élevée pour de délicieuses fritures sans huile.
- Cuisson sans huile pour une alimentation saine avec jusqu'à 80% de matières grasses en moins.
- Panneau de commande tactile avec écran.
- Puissance élevée pour une cuisson rapide.
- Minuterie réglable de 1 minute à 60 minutes.
- Minuterie de la fonction déshydratation réglable de 1 à 24 heures.
- Affichage numérique du contrôle de la cuisson.
- Système de sécurité d'arrêt automatique en cas d'ouverture de la porte.
- Protection anti-surchauffe NTC jusqu'à 250°C.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne éventuelle, à condition qu'elle soit causée par le système électrique du fabricant et qu'elle soit couverte par la période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les chocs, une mauvaise utilisation, les pannes dues à une utilisation excessive, les pannes causées par la négligence de l'utilisateur, la falsification de l'appareil, etc. Le fabricant se réserve le droit d'annuler la garantie de l'appareil à tout moment en cas de légère négligence de la part de l'utilisateur.
- Pendant la période de garantie et en cas de panne, l'établissement ou le magasin qui vend l'appareil est responsable de la gestion et du traitement de la garantie.
L'utilisateur doit apporter l'appareil au magasin où il l'a acheté avec son reçu d'achat ou sa facture.



ENVIRONNEMENT

Vous aussi, vous pouvez contribuer à la préservation de l'environnement !

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage a pour but d'attirer votre attention sur ce point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les équipements électriques et électroniques, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les points de collecte.



FREIDORA HORNO DE AIRE // AIR OVEN FRYER



TH-OAV1515



www.thulos.com

Información / Information: info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

