



TOSTADOR DE DOBLE RANURA 1300W



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH-TV1314

- Lea detenidamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
- Guarde el manual para futuras consultas o dudas.
- Si presta o vende el aparato a terceros, siempre debe ir acompañado de este manual.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Conecte el aparato solamente en enchufes con toma de tierra.
- El cable y las clavijas deben estar completamente secos.
- No deje el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- No coloque el cable eléctrico sobre bordes afilados.
- Mantenga el cable alejado del calor y el aceite.
- No coloque este aparato sobre o cerca de superficies calientes o desprendan calor.
- No tire del cable para desenchufar la clavija ni la extraiga con las manos mojadas.
- Evite que los niños toquen el aparato cuando este esté en uso.
- Nunca enchufe el aparato en caso de que el aparato o el cable estén dañados.
- Si el aparato se cae accidentalmente desenchufar inmediatamente.
- Si las rebanadas de pan quedan atascadas, desenchufar el aparato antes de sacarlas.
- Nunca utilice objetos punzantes para sacar rebanadas atascadas.
- Tenga en cuenta que la carcasa de la tostadora se calentará mucho durante su uso.
- Para controlar el aparato use el regulador de temperatura, la palanca y los botones.
- No introduzca objetos metálicos como cuchillos o tenedores dentro de las ranuras, puede sufrir descarga eléctrica.
- No tueste pan envuelto en papel de aluminio.
- No cubra las ranuras cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No coloque rebanadas o bollos sobre las ranuras, puede provocar un sobrecalentamiento.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Este aparato nunca debe conectarse por medio de un temporizador externo o con ningún tipo de sistema de control remoto.
- Nunca intente reparar el aparato por usted mismo. Llévelo a servicios especializados.
- Este aparato está diseñado para usarse solamente en interiores.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros, debe acudir al servicio técnico o a un servicio autorizado para que lo cambie un técnico.
- Mantener alejado de paredes, cortinas u otros materiales combustibles durante su uso.
- No introduzca en el aparato nada que no sea pan.
- No use este aparato sin pan durante un periodo largo.
- Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de niños.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se hace bajo supervisión o con instrucciones previas relacionadas con el uso del aparato de un modo seguro, y de modo que comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños a menos que tengan más de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

ADVERTENCIAS DE PELIGRO

- El pan puede arder, de modo que los tostadores de pan no deben utilizarse en proximidad o debajo de materiales combustibles, como cortinas. Dejar una distancia de seguridad de al menos 2 metros.
- En caso de que el pan se queme, el aparato puede calentarse mucho. No toque la tostadora en este momento.



- No utilizar este aparato en bañeras, duchas o depósitos llenos de agua.
- Prohibido usar el aparato cerca de agua o cualquier otro líquido.
- A este aparato no puede salpicarle agua.



Atención...!!

- Riesgo de quemaduras.
- No tocar las partes metálicas mientras el tostador esté encendido.
- Manipular una vez apagado y con mucho cuidado para no quemarse.
- Nunca usar cerca de cortinas o materiales fácilmente inflamables.

PARTES DEL APARATO



1. Palanca de funcionamiento.
2. Botón Stop. Parar y salida del pan.
3. Selector de tiempo de tostado.
4. Ranuras entrada de pan.
5. Bandeja recoge migas.

INSTRUCCIONES DE USO

- El tostador debe estar colocado en una superficie firme, plana y recta.
- Separado de posibles materiales inflamables.
- Ubicar en un espacio sin nada a su alrededor en un radio de 20cm.
- Introducir las rebanadas en la ranura.
- Conectar el enchufe a la corriente eléctrica.
- Seleccionar el tiempo de tostado según la rebanada.
- Accionar la palanca de funcionamiento.
- Una vez transcurrido el tiempo de tostado, la palanca sube automáticamente y el pan sale.
- Selección del nivel de tostado

Tiempo	Tipo de pan
1-2	Rebanada fina de pan
3-5	Pan normal
5-6	Pan congelado

NOTAS PARA UN BUEN USO Y CUIDADO DEL APARATO

- Antes de usar el aparato por primera vez, póngalo en funcionamiento sin pan con el regulador al nivel 3 para eliminar el acabado protector. En este momento saldrá humo. Es normal. Se recomienda tener una buena ventilación. Después de calentarlo la primera vez, deje que se enfríe antes de usarlo de nuevo.
- Las rebanadas a tostar deben tener un tamaño normal acorde a las ranuras del tostador. Deben entrar por sí solas sin tener que forzarlas apretando. De esta forma no deben quedarse atascadas al salir. Si las rebanadas quedan atascadas y no salen, desenchufar el tostador de la corriente, esperar que se enfríe unos minutos y sacar la rebanada nunca con objeto punzante.
- Recuerde que este tostador está diseñado para rebanadas de pan de molde.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar este aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.
- Sacuda las migas de las ranuras y rejillas sin inclinar el aparato para que caigan abajo en el compartimento recoge migas.
- Abra el compartimento para que salgan todas las migas y limpie los restos de migas.
- Cierre el compartimento.
- Limpie la parte exterior con un paño suave ligeramente humedecido.
- Nunca use productos de limpieza abrasivos ni estropajos.
- No Apto para lavavajillas.
- Mantener siempre limpio y libre de polvo.

ESPECIFICACIONES

- Entrada de Alimentación: AC220V-240V / 50Hz
- Potencia: 1300W
- Función Stop.
- Selector de tiempo de tostado.

CONDICIONES DE GARANTIA

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante.
- La garantía no cubre averías que hayan sido causadas por golpes, mal uso o cualquier otra negligencia por parte del usuario.
- Los documentos que dan validez a la garantía pueden ser el ticket o factura de compra donde salga reflejado marca y modelo del aparato o también la tarjeta de garantía del aparato siempre y cuando esté debidamente cumplimentada y sellada por el vendedor.
- Durante el período de garantía y ante cualquier posible avería, debe llevar el aparato junto con su documento de garantía a la tienda donde lo compró. Ellos son los encargados de gestionar y tramitar la garantía.

NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



DOUBLE SLOT TOASTER 1300W



INSTRUCTIONS MANUAL

TH-TV1314

- Please read this manual carefully before using the appliance for the first time.
- Keep this manual for future reference or questions.
- If you lend or sell the appliance to third parties, this manual must always be included with it.

Dear Customer:

We appreciate the trust placed in us by purchasing this THULOS product.

Our main goal is to offer excellent products, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only plug the appliance into a grounded socket.
- The cord and pins must be completely dry.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- Do not place the power cord on sharp edges.
- Keep the cord away from heat and oil.
- Do not place this appliance on or near hot or heat-producing surfaces.
- Do not pull on the cord to unplug the plug or remove the plug with wet hands.
- Prevent children from touching the appliance when it is in use.
- Never plug the appliance in if the appliance or cord is damaged.
- If the appliance accidentally falls, unplug it immediately.
- If bread slices get stuck, unplug the appliance before removing them.
- Never use sharp objects to remove stuck slices.
- Please note that the toaster casing will become very hot during use.
- Use the temperature regulator, lever and buttons to control the appliance.
- Do not insert metal objects such as knives or forks into the slots, as this may cause electric shock.
- Do not toast bread wrapped in aluminium foil.
- Do not cover the slots when the appliance is in operation.
- Do not place slices or buns on the slots, as this may cause overheating.
- Unplug the appliance before cleaning or performing maintenance.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- This appliance must never be connected via an external timer or any type of remote control system.
- Never attempt to repair the appliance yourself. Take it to specialist services.
- This appliance is designed for indoor use only.
- If the cable is damaged, to avoid danger, you must go to the service centre or an authorised service centre to have it replaced by a technician.
- Keep it away from walls, curtains or other combustible materials during use.
- Do not insert anything other than bread into the appliance.
- Do not use this appliance without bread for a long period of time.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given prior instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved.
- Children must not play with this appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be made by children unless they are 8 years or older and are supervised.

DANGER WARNINGS

- Bread can catch fire, so toasters should not be used near or under combustible materials such as curtains. Leave a safety distance of at least 2 metres.
- If bread burns, the appliance can become very hot. Do not touch the toaster at this point.



- Do not use this appliance in bathtubs, showers or tanks full of water.
- Prohibited to use the appliance near water or any other liquid.
- This appliance must not be splashed with water.



Attention...!!

- Risk of burns.
- Do not touch the metal parts while the toaster is on.
- Handle it once it is off with great care to avoid burns.
- Never use the toaster near curtains or easily flammable materials.

DEVICE PARTS



1. Operating lever.
2. Stop Button.
3. Toasting Time Selector.
4. Slots for inserting bread.
5. Crumb tray.

USE INSTRUCTIONS

- The toaster must be placed on a firm, flat and straight surface.
- Separated from possible flammable materials.
- Place in a space with nothing around it within a radius of 20cm.
- Insert the slices into the slot.
- Connect the plug to the power supply.
- Select the toasting time according to the slice.
- Operate the operating lever.
- Once the toasting time has elapsed, the lever automatically rises and the bread comes out.
- Toaster level Selector

Time toaster	Bread type
1-2	Thin bread slice
3-5	General bread
5-6	Frozen bread

NOTES FOR PROPER USE AND CARE OF THE APPLIANCE

- Before using the appliance for the first time, operate it without bread with the regulator at level 3 to remove the protective coating. At this point, smoke will come out. This is normal. Good ventilation is recommended. After heating it for the first time, allow it to cool down before using it again.
- The slices to be toasted should be of a normal size according to the slots of the toaster. They should enter by themselves without having to be forced by pressing. This way they should not get stuck when coming out. If the slices get stuck and do not come out, unplug the toaster from the power supply, wait for it to cool for a few minutes and never remove the slice with a sharp object.
- Remember that this toaster is designed for slices of mold bread.

CLEANING

- Before cleaning this appliance, unplug it and allow it to cool.
- Shake crumbs from the slots and grids without tilting the appliance so that they fall down into the crumb collection compartment.
- Open the compartment to remove all crumbs and wipe away any crumb residue.
- Close the compartment.
- Clean the outside with a soft, slightly damp cloth.
- Never use abrasive cleaning products or scouring pads.
- Not suitable for dishwashers.
- Always keep clean and free of dust.

SPECIFICATIONS

- Power input: AC220V-240V / 50Hz
- Power: 1300W
- Stop Function.
- Toast time selector.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered against any breakdown as long as it has been caused by a failure of the manufacturer's own electrical system.
- The guarantee does not cover breakdowns that have been caused by knocks, misuse or any other negligence on the part of the user.
- The documents that validate the guarantee may be the ticket or purchase invoice where the brand and model of the appliance are reflected or also the guarantee card of the appliance as long as it is duly completed and stamped by the seller.
- During the guarantee period and in the event of any possible breakdown, you must take the appliance together with its guarantee document to the store where you bought it.
They are responsible for managing and processing the guarantee.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



TORRADEIRA DUPLA SLOT 1300W



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TH-TV1314

- Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Guarde o manual para futuras consultas ou dúvidas.
- Caso empreste ou venda o aparelho a terceiros, este deverá ser sempre acompanhado deste manual.

Caro cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós na aquisição deste produto THULOS. O nosso principal objetivo é oferecer artigos de excelência, mantendo os mais rigorosos controlos de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Ligue o aparelho apenas a tomadas com ligação à terra.
- O cabo e as fichas devem estar completamente secos.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.
- Não coloque o cabo de alimentação sobre arestas vivas.
- Mantenha o cabo afastado do calor e do óleo.
- Não coloque este aparelho sobre ou perto de superfícies quentes ou geradoras de calor.
- Não puxe o cabo para desligar a ficha nem o retire com as mãos molhadas.
- Evite que as crianças toquem no aparelho durante a sua utilização.
- Nunca ligue o aparelho caso o aparelho ou o cabo estejam danificados.
- Se o dispositivo cair acidentalmente, desligue-o imediatamente.
- Se as fatias de pão ficarem presas, desligue o aparelho antes de as retirar.
- Nunca utilize objetos pontiagudos para remover fatias presas.
- Tenha em atenção que a caixa da torradeira ficará muito quente durante a utilização.
- Para controlar o aparelho utilize o regulador de temperatura, a alavanca e os botões.
- Não insira objetos metálicos como facas ou garfos nas ranhuras, pois poderá sofrer um choque elétrico.
- Não torre pão embrulhado em papel de alumínio.
- Não cubra as ranhuras quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Não coloque fatias ou pão nas ranhuras, pois pode provocar o sobreaquecimento.
- Desligue o aparelho antes de limpar ou realizar trabalhos de manutenção.
- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Este aparelho nunca deve ser ligado através de um temporizador externo ou com qualquer tipo de sistema de controlo remoto.
- Nunca tente reparar o aparelho sozinho. Leve-o a serviços especializados.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso interno.
- Se o cabo estiver danificado, para evitar perigos, deve dirigir-se ao serviço técnico ou a um serviço autorizado para que seja substituído por um técnico.
- Manter afastado de paredes, cortinas ou outros materiais combustíveis durante a utilização.
- Não coloque nada além de pão no aparelho.
- Não utilize este aparelho sem pão durante longos períodos.
- Guarde o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se Faça-o sob supervisão ou com instruções prévias sobre a utilização do aparelho de forma segura e para que compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com este dispositivo.
- As tarefas de limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças, a não ser que Têm mais de 8 anos e fazem-no sob supervisão.

AVISOS DE PERIGO

- O pão pode queimar, pelo que as torradeiras não devem ser utilizadas perto ou debaixo de materiais combustíveis, como cortinas. Deixe uma distância de segurança de pelo menos 2 metros.
- Se o pão queimar, o aparelho pode ficar demasiado quente. Não toque na torradeira neste momento.



- Não utilize este aparelho em banheiras, chuveiros ou depósitos cheios de água.
- É proibido utilizar o aparelho perto de água ou de qualquer outro líquido.
- Não é possível salpicar água neste dispositivo.



Atenção...!!

- Risco de queimaduras.
- Não toque nas peças metálicas enquanto a torradeira estiver ligada.
- Manuseie uma vez desligado e tenha muito cuidado para não se queimar.
- Nunca utilize perto de cortinas ou materiais facilmente inflamáveis.

PARTES DO APARELHO



1. Alavanca de operação.
2. Botão Parar. Pare e deixe o pão.
3. Seletor de tempo de torragem.
4. Ranhuras de entrada de pão.
5. A bandeja recolhe as migalhas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A torradeira deve ser colocada sobre uma superfície firme, plana e direita.
- Separado de possíveis materiais inflamáveis.
- Localize num espaço sem nada à sua volta num raio de 20cm.
- Insira as fatias na ranhura.
- Ligue a ficha à corrente elétrica.
- Selecione o tempo de torragem de acordo com a fatia.
- Ative a alavanca de operação.
- Decorrido o tempo de torragem, a alavanca sobe automaticamente e o pão sai.
- Seleção do nível de tostagem

Tempo	Tipo de pão
1-2	Fatia fina de pão
3-5	Pão normal
5-6	Pão congelado

NOTAS PARA BOM USO E CUIDADO DO APARELHO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, coloque-o em funcionamento sem pão com o regulador no nível 3 para retirar o acabamento protetor. Neste momento sairá fumo. É normal. Recomenda-se ter uma boa ventilação. Após aquecê-lo pela primeira vez, deixe arrefecer antes de o utilizar novamente.
- As fatias a torrar devem ter um tamanho normal de acordo com as ranhuras da torradeira. Devem entrar por conta própria, sem ter de os forçar apertando. Desta forma, não devem ficar presos ao sair. Se as fatias ficarem presas e não saírem, desligue a torradeira da tomada, aguarde que arrefeça durante alguns minutos e nunca retire a fatia com um objeto pontiagudo.
- Recorde-se que esta torradeira foi concebida para fatias de pão.

LIMPEZA

- Antes de limpar este aparelho, desligue-o e deixe-o arrefecer.
- Sacuda as migalhas das ranhuras e grelhas sem inclinar o aparelho para que caiam no compartimento de recolha de migalhas.
- Abra o compartimento para que saiam todas as migalhas e limpe as restantes migalhas.
- Feche o compartimento.
- Limpe a parte exterior com um pano macio e ligeiramente húmido.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou esfregonas.
- Não pode ser lavado na máquina de lavar louça.
- Mantenha sempre limpo e livre de pó.

ESPECIFICAÇÕES

- Entrada de alimentação: AC220V 240V / 50Hz
- Potência: 1300W
- Função de paragem.
- Seletor de tempo de torragem.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este dispositivo está coberto contra qualquer avaria, desde que seja causada por uma falha no sistema eléctrico do próprio fabricante.
- A garantia não cobre avarias causadas por pancadas, utilização indevida ou qualquer outra negligência por parte do utilizador.
- Os documentos que validam a garantia podem ser o recibo de compra ou fatura indicando a marca e modelo do aparelho ou também o cartão de garantia do aparelho desde que devidamente preenchido e selado pelo vendedor.
- Durante o período de garantia e em caso de eventual avaria, deverá levar o aparelho juntamente com o seu documento de garantia à loja onde o adquiriu. São responsáveis pela gestão e processamento da garantia.

NORMAS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL.



Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste dispositivo podem ser reciclados. Ao reciclar eletrodomésticos, contribui para promover a protecção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



TOSTAPANE DOPPIA SCOMPARSA 1300W



MANUALE DI ISTRUZIONI

TH-TV1314

- Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare il manuale per riferimenti futuri o dubbi.
- Se si presta o si vende l'apparecchio a terzi, esso dovrà essere sempre accompagnato dal presente manuale.

Gentile Cliente:

Apprezziamo la fiducia riposta in noi al momento dell'acquisto di questo prodotto THULOS. Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Collegare l'apparecchio solo a prese con messa a terra.
- Il cavo e le spine devono essere completamente asciutti.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Non posizionare il cavo di alimentazione su spigoli vivi.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore e olio.
- Non posizionare questo apparecchio sopra o vicino a superfici calde o che generano calore.
- Non tirare il cavo per staccare la spina né rimuoverlo con le mani bagnate.
- Impedire ai bambini di toccare l'apparecchio mentre è in uso.
- Non collegare mai l'apparecchio nel caso in cui l'apparecchio o il cavo siano danneggiati.
- Se il dispositivo cade accidentalmente, scollegarlo immediatamente.
- Se le fette di pane si incastrano, scollegare l'apparecchio prima di rimuoverle.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti per rimuovere le fette incastrate.
- Si prega di notare che l'involucro del tostapane diventerà molto caldo durante l'uso.
- Per controllare l'apparecchio utilizzare il regolatore di temperatura, la leva ed i pulsanti.
- Non inserire nelle fessure oggetti metallici come coltelli o forchette, Potresti subire una scossa elettrica.
- Non tostare il pane avvolto in un foglio di alluminio.
- Non coprire le fessure quando l'apparecchio è in funzione.
- Non posizionare fette o panini nelle fessure, poiché potrebbero surriscaldarsi.
- Scollegare l'apparecchio prima di pulire o effettuare lavori di manutenzione.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altro liquido.
- Questo apparecchio non deve mai essere collegato tramite un timer esterno o qualsiasi tipo di sistema di controllo remoto.
- Non tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Portalo a servizi specializzati.
- Questo apparecchio è progettato solo per uso interno.
- Se il cavo è danneggiato, per evitare pericoli, è necessario rivolgersi al servizio tecnico o ad un servizio autorizzato per farlo sostituire da un tecnico.
- Tenere lontano da pareti, tende o altri materiali combustibili durante l'uso.
- Non inserire altro che pane nell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio senza pane per un lungo periodo.
- Conservare l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se fatelo sotto supervisione o previa istruzione riguardante l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e in modo che comprendano i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto supervisione.

AVVERTENZE DI PERICOLO

- Il pane può bruciare, pertanto i tostapane non devono essere utilizzati vicino o sotto materiali combustibili, come le tende. Lasciare una distanza di sicurezza di almeno 2 metri.
- Se il pane brucia, l'apparecchio potrebbe diventare molto caldo. Non toccare il tostapane in questo momento.



- Non utilizzare questo apparecchio in vasche da bagno, docce o vasche piene d'acqua.
- È vietato utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o qualsiasi altro liquido.
- L'acqua non può essere spruzzata su questo dispositivo.



Attenzione...!!

- Rischio di ustioni.
- Non toccare le parti metalliche mentre il tostapane è acceso.
- Maneggiare una volta spento e fare molta attenzione a non scottarsi.
- Non utilizzare mai in prossimità di tende o materiali facilmente infiammabili.

PARTI DELL'APPARECCHIO



1. Leva di azionamento.
2. Pulsante di arresto. Fermati e lascia il pane.
3. Selettore del tempo di tostatura.
4. Fessure per l'inserimento del pane.
5. Vassoio raccogli briciole.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Il tostapane deve essere posizionato su una superficie solida, piana e dritta.
- Separato da possibili materiali infiammabili.
- Posizionarsi in uno spazio senza nulla attorno entro un raggio di 20 cm.
- Inserire le fette nella fessura.
- Collegare la spina alla corrente elettrica.
- Selezionare il tempo di tostatura in base alla fetta.
- Azionare la leva di manovra.
- Trascorso il tempo di tostatura, la leva si alza automaticamente e il pane fuoriesce.
- Selezione del livello di tostatura

Tempo	Tipo di pane
1-2	Fetta sottile di pane
3-5	Pane normale
5-6	Pane congelato

NOTE PER IL BUON USO E LA CURA DEL DISPOSITIVO

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, farlo funzionare senza pane con il regolatore al livello 3 per rimuovere la finitura protettiva. In questo momento uscirà del fumo. È normale. Si consiglia di avere una buona ventilazione. Dopo averlo riscaldato la prima volta, lasciarlo raffreddare prima di riutilizzarlo.
- Le fette da tostare devono avere una dimensione normale a seconda degli alloggiamenti del tostapane.
Dovrebbero entrare da soli senza dover forzare premendoli.
In questo modo non dovrebbero rimanere bloccati durante la partenza.
Se le fette si incastrano e non escono, scollegare il tostapane dalla corrente, attendere che si raffreddi per qualche minuto e non rimuovere mai la fetta con un oggetto appuntito.
- Ricordatevi che questo tostapane è progettato per fette di pane.

PULIZIA

- Prima di pulire questo apparecchio, scollegarlo e lasciarlo raffreddare.
- Scuotere le briciole dalle fessure e dalle griglie senza inclinare l'apparecchio in modo che cadano nel vano raccolta briciole.
- Aprire lo scomparto in modo che escano tutte le briciole e pulire eventuali briciole rimanenti.
- Chiudere il vano.
- Pulire l'esterno con un panno morbido e leggermente umido.
- Non utilizzare mai prodotti per la pulizia abrasivi o pagliette.
- Non lavabile in lavastoviglie.
- Mantenere sempre pulito e privo di polvere.

SPECIFICHE

- Ingresso alimentazione: CA 220 V-240 V/50 Hz
- Potenza: 1300 W
- Funzione di arresto.
- Selettore del tempo di tostatura.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo apparecchio è coperto contro qualsiasi guasto purché sia stato causato da un guasto dell'impianto elettrico del produttore.
- La garanzia non copre i guasti causati da urti, uso improprio o qualsiasi altra negligenza da parte dell'utente.
- I documenti che validano la garanzia possono essere la ricevuta d'acquisto o la fattura riportante la marca e il modello dell'apparecchio oppure anche la scheda di garanzia dell'apparecchio purché debitamente compilata e sigillata dal venditore.
- Durante il periodo di garanzia e in caso di eventuale guasto, è necessario portare l'apparecchio insieme al documento di garanzia presso il negozio dove lo si è acquistato. Sono incaricati della gestione e del trattamento della garanzia.

NORME DI TUTELA AMBIENTALE.



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere consegnato ad un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo presente sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avvisa di questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Si prega di consultare le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta.



GRILLE-PAIN DOUBLE FENTE 1300W



MANUEL D'INSTRUCTIONS

TH-TV1314

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez le manuel pour référence future ou en cas de doute.
- Si vous prêtez ou vendez l'appareil à des tiers, celui-ci doit toujours être accompagné de ce manuel.

Cher client:

Nous apprécions la confiance qui nous est accordée lors de l'achat de ce produit THULOS. Notre objectif principal est d'offrir des articles d'excellente qualité, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Connectez l'appareil uniquement à des prises mises à la terre.
- Le câble et les fiches doivent être complètement secs.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants.
- Conserver le câble à l'abri de la chaleur et de l'huile.
- Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes ou génératrices de chaleur.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche et ne la retirez pas avec les mains mouillées.
- Empêchez les enfants de toucher l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne branchez jamais l'appareil si l'appareil ou le câble est endommagé.
- Si l'appareil tombe accidentellement, débranchez-le immédiatement.
- Si les tranches de pain restent coincées, débranchez l'appareil avant de les retirer.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour retirer les tranches coincées.
- Veuillez noter que le boîtier du grille-pain deviendra très chaud pendant son utilisation.
- Pour contrôler l'appareil, utilisez le régulateur de température, le levier et les boutons.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des couteaux ou des fourchettes dans les fentes, car vous pourriez subir un choc électrique.
- Ne faites pas griller du pain enveloppé dans du papier aluminium.
- Ne couvrez pas les fentes lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne placez pas de tranches ou de petits pains sur les fentes, cela pourrait provoquer une surchauffe.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer des travaux d'entretien.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil ne doit jamais être connecté via une minuterie externe ou tout type de système de télécommande.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Apportez-le à des services spécialisés.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Si le câble est endommagé, pour éviter tout danger, vous devez vous adresser au service technique ou à un service autorisé à être modifié par un technicien.
- Tenir à l'écart des murs, rideaux ou autres matériaux combustibles pendant l'utilisation.
- Ne mettez rien d'autre que du pain dans l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil sans pain pendant une période prolongée.
- Rangez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si
Faites-le sous surveillance ou avec des instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et afin qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Les tâches de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sous surveillance.

AVERTISSEMENTS DE DANGERS

- Le pain peut brûler, c'est pourquoi les grille-pain ne doivent pas être utilisés à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux. Laissez une distance de sécurité d'au moins 2 mètres.
- Si le pain brûle, l'appareil peut devenir très chaud. Ne touchez pas le grille-pain pour le moment.



- N'utilisez pas cet appareil dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- L'eau ne peut pas être projetée sur cet appareil.



Attention...!!

- Risque de brûlures.
- Ne touchez pas les parties métalliques lorsque le grille-pain est allumé.
- Manipulez une fois éteint et faites très attention à ne pas vous brûler.
- Ne jamais utiliser à proximité de rideaux ou de matériaux facilement inflammables.

PIÈCES DE L'APPAREIL



1. Levier de commande.
2. Bouton d'arrêt.
Arrêtez-vous et laissez le pain.
3. Sélecteur du temps de grillage.
4. Fentes d'entrée du pain.
5. Le plateau récupère les miettes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Le grille-pain doit être placé sur une surface ferme, plane et droite.
- Séparé des éventuels matériaux inflammables.
- Localiser dans un espace sans rien autour dans un rayon de 20cm.
- Insérez les tranches dans la fente.
- Branchez la fiche au courant électrique.
- Sélectionnez le temps de grillage en fonction de la tranche.
- Actionner le levier de commande.
- Une fois le temps de grillage écoulé, le levier remonte automatiquement et le pain sort.
- Sélection du niveau de grillage

Temps	Type de pain
1-2	Fine tranche de pain
3-5	Pain normal
5-6	Pain surgelé

CONSIGNES POUR UNE BONNE UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Avant la première utilisation de l'appareil, faites-le fonctionner sans pain avec le régulateur au niveau 3 pour retirer la finition de protection. À ce moment-là, de la fumée sortira. C'est normal. Il est recommandé d'avoir une bonne ventilation. Après l'avoir chauffé une première fois, laissez-le refroidir avant de le réutiliser.
- Les tranches à griller doivent avoir une taille normale selon les fentes du grille-pain. Ils doivent entrer tout seuls sans avoir à les forcer en les pressant. De cette façon, ils ne devraient pas rester coincés en partant. Si les tranches restent coincées et ne sortent pas, débranchez le grille-pain, attendez quelques minutes qu'il refroidisse et ne retirez jamais la tranche avec un objet pointu.
- N'oubliez pas que ce grille-pain est conçu pour les tranches de pain.

NETTOYAGE

- Avant de nettoyer cet appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- Secouez les miettes des fentes et grilles sans incliner l'appareil pour qu'elles tombent dans le compartiment récupérateur de miettes.
- Ouvrir le compartiment pour faire sortir toutes les miettes et nettoyer les miettes restantes.
- Fermez le compartiment.
- Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ni de tampons à récurer.
- Ne passe pas au lave-vaisselle.
- Gardez toujours propre et exempt de poussière.

SPÉCIFICATIONS

- Entrée d'alimentation : AC220V-240V/50Hz
- Puissance : 1300W
- Fonction d'arrêt.
- Sélecteur du temps de grillage.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne pour autant qu'elle soit provoquée par une défaillance du système électrique du fabricant.
- La garantie ne couvre pas les pannes provoquées par des chocs, une mauvaise utilisation ou toute autre négligence de la part de l'utilisateur.
- Les documents qui valident la garantie peuvent être le ticket d'achat ou la facture faisant apparaître la marque et le modèle de l'appareil ou encore la carte de garantie de l'appareil à condition qu'elle soit dûment complétée et scellée par le vendeur.
- Pendant la période de garantie et en cas de panne éventuelle, vous devez rapporter l'appareil accompagné de son document de garantie au magasin où vous l'avez acheté. Ils sont en charge de la gestion et du traitement de la garantie.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie, mais doit être proposé à une déchetterie d'équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole présent sur l'appareil, le manuel d'instructions et l'emballage vous alerte sur cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers, vous contribuez à promouvoir la protection de l'environnement. Veuillez consulter vos autorités locales pour obtenir des informations sur le point de collecte.



TOSTADOR DOBLE RANURA / DOUBLE SLOT TOASTER

1300W



TH-TV1314



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

