



MANUAL DE INSTRUCCIONES / INSTRUCTION MANUAL

3 EN 1: PICADORA DE VERDURAS, BATIDORA Y ESCURRIDOR
3 IN 1: VEGETABLE CHOPPER, BLENER & DRAINER

TH-KA038

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas

Read this instruction manual carefully before using the device.
Save the manual for future reference.



ESPAÑOL

Estimado cliente: Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ATENCIÓN

LAS CUCHILLAS ESTÁN EXTREMADAMENTE AFILADAS, MANÉJELAS CON CUIDADO Y MANTÉNGALAS ALEJADAS DE LOS NIÑOS. NO COLOQUE LOS DEDOS EN LA CUCHILLA. MANÉJELO SUJETANDO SU MARCO DE PLÁSTICO.

INTRODUZCA EN EL RECIPIENTE LOS ALIMENTOS EN TROZOS PEQUEÑOS Y NO SOBREPASE EL 50% DE SU CAPACIDAD.

EL RECIPIENTE NO ES ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR.

NO ES ADECUADO PARA MICROONDAS Y HORNO.

ANTES DEL PRIMER USO

El anillo antideslizante sólo se puede limpiar con un paño. **El resto de las piezas sólo se pueden lavar a mano.** Evite sumergir las piezas en agua durante mucho tiempo. Seque a fondo después del lavado.

PARTES

Mecanismo de bombeo (4)



Interruptor de desbloqueo (8)



Cuchillas inox.



Tapadera



Accesorio batidor



Cestillo giratorio



Anillo antideslizante

MONTAJE Y USO

Coloque el recipiente (2) con el anillo antideslizante (1) firmemente sobre una superficie seca y plana e introduzca el mecanismo de bombeo manual (4) en la tapa (3).



BATIR, MEZCLAR (A)

Seleccione el accesorio batidor (5) y colóquelo dentro del recipiente.

PICAR (B)

Seleccione las cuchillas (6) y colóquelas dentro del recipiente.

ESCURRIR, SECAR (C)

Seleccione el cestillo giratorio (7) y colóquelas dentro del recipiente.

Añada la fruta o la verdura a procesar, y coloque la tapa en la parte superior del recipiente. Deslice el interruptor de liberación del mango (8), y presione rápidamente el mango hacia arriba y hacia abajo para mezclar, picar o girar.

NOTA: NO EXCEDER EL 50% DE LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE.
--

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:

- El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
- El aparato presente signos de mal uso.
- El aparato presente signos de uso excesivo.
- El aparato esté manipulado inadecuadamente.
- No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura de compra).
- El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- Bajo ningún concepto se hará cambio o abono directo del aparato, sin antes ser revisado en nuestro servicio técnico las causas de la avería.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

ENGLISH

Dear Customer: We thank you very much for having purchased this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

WARNING

THE BLADES ARE EXTREMELY SHARP, HANDLE THEM WITH CARE AND KEEP THEM AWAY FROM CHILDREN. DO NOT PLACE FINGERS ON THE BLADE. HANDLE BY HOLDING THE PLASTIC FRAME.

PUT FOOD IN THE CONTAINER IN SMALL PIECES AND DO NOT EXCEED 50% OF ITS CAPACITY.

THE CONTAINER IS NOT SUITABLE FOR FOOD STORAGE. KEEP AWAY FROM HEAT.

NOT SUITABLE FOR MICROWAVE AND OVEN.

BEFORE FIRST USE

Wash all parts thoroughly. The nonslip ring is wipe clean only. All other parts are hand wash only. Avoid soaking any parts in water for long periods of time. Dry thoroughly after washing.

PARTS

One-handed pump mechanism (4)



Handle release switch (8)



Chopping blade



Lid



Mixing Paddle



Salad Spinner Basket



Nonslip Ring

ASSEMBLY AND USE

Put the bowl (2) with nonslip ring (1) firmly on a dry, flat surface. Insert the push handle (4) into the lid (3).



TO MIX (A)

Select mixer paddle (5) and place inside the bowl.



TO CHOP (B)

Select chopping Blade (6) and place inside the bowl



TO SPIN (C)

Select salad spinner (7) and place inside the bowl.

Add the fruit or vegetables to be processed, and fit the lid on top of the bowl. Slide the handle release switch (8) and rapidly press the handle up and down to mix, chop, or spin.

NOTE: DO NOT EXCEED 50% OF THE CAPACITY OF THE CONTAINER.

WARRANTY CONDITIONS

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:

- The appliance has signs of knocks and / or falls.
- The device shows signs of misuse.
- The appliance shows signs of excessive use.
- The appliance is handled improperly.
- Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
- The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:

- Under no circumstance shall direct change or direct payment be made do not before revising the appliance and causes by which it has been damaged

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import a tissue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



3 EN 1: PICADORA DE VERDURAS, BATIDORA Y ESCURRIDOR
3 IN 1: VEGETABLE CHOPPER, BLENER & DRAINER

TH-KA038

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico /

Technical Service:

sat@grupothulos.com



EAN:

8436588774064

