



RECORTADOR DE PELO Y BARBA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH - CP900

AVISO.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta.

En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el manual de instrucciones.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto Thulos.

Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

PELIGRO

- No toque el producto con las manos mojadas ni cuerpo mojado mientras esté conectado a corriente.
- El cable de alimentación y los accesorios conectados a él no son para inmersión o para su uso en la ducha.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- No coloque el producto mientras está enchufado donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o lavabo.
- No coloque ni deje caer agua, productos u otros líquidos mientras está enchufado a corriente.
- Siempre desenchufe este producto de la toma de corriente inmediatamente después de su recarga.
- Desconectar y retirar el cable de alimentación de este producto antes de limpiarlo.
- Las baterías utilizadas en este producto puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas.
- No desmonte el producto y evite temperaturas por encima de 60°C (140°F).

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:

- Este aparato es para uso doméstico solamente.
- El producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado cargando.
- Se requiere supervisión cuando es usado niños o personas con necesidades especiales o alguna discapacidad.
- Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- Nunca inserte un objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
- No utilizar al aire libre ni de aerosoles (sprays) ó donde se está administrando oxígeno.
- Almacene este aparato y el cable en áreas libres de humedad.
- No exponer el aparato a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
- Asegúrese de que el cable está desconectado de la corriente para almacenar.
- No utilice este aparato con un utensilio de corte dañado o roto ya que pueden ocurrir lesiones.
- Asegúrese que los utensilios de corte quedan alineados correctamente.
- No utilice un cable de extensión o un convertidor de voltaje con este aparato.

COMPONENTES / ACCESORIOS



1. **Accesorio de corte de precisión.**
2. **Interruptor encendido / apagado.**
3. **Luz indicadora de carga.**
4. **Puerto de carga.**
5. **Accesorio de corte de tamaño completo.**
6. **Accesorio micro máquina de afeitar.**
7. **Adaptador de precisión para nariz y oreja.**
8. **Adaptador para cejas.**
9. **Guía de corte pequeña.**
10. **Guía de corte grande.**
11. **Paquete base de almacenamiento.**
12. **Cable de carga.**
13. **Peine.**
14. **Aceite lubricante.**
15. **Cepillo limpiador.**

Precauciones con la batería.

- Cargue la batería al 100% antes de utilizar por primera vez. (5 - 8 horas).
- Si no se utiliza durante un largo tiempo cargue la batería al 100% una vez al mes.
- Temperaturas inferiores a 4.5 °C (40 °F) y temperaturas superiores a 35 °C (95 °F) afectan negativamente a la vida útil de la batería.

Carga de la batería.

1. Asegúrese que la máquina está apagada.
2. Conectar la clavija del cable de carga a la máquina y enchufar el Usb a un adaptador 5V.
3. El piloto de carga se ilumina indicando que la batería está cargando.
4. Deberá dejarse cargando de 2 a 3 horas.
5. El indicador no se apaga cuando se completa la carga, desconectar al cabo de 5 horas máximo.
6. Desconecte el cable y desenchufe de toma de corriente eléctrica.

Optimizar la vida útil de la batería.

- No ponga a cargar la batería después de cada uso, espere a que se agote por completo.
- No dejar enchufada la máquina cargando más de 5 horas.
- Una vez enchufada a cargar, nunca interrumpa la carga sin estar completa.
- Si la máquina sólo se utiliza en largos intervalos de tiempo, cargar antes de usar de 2 a 3 horas.

Guía de uso.

Lea atentamente antes de empezar a usar el aparato.

PONER Y QUITAR LOS ADAPTADORES.

- Antes de poner, quitar ó cambiar un adaptador, asegúrese de apagar la máquina.
- Poner un adaptador, sostener la máquina con una mano y con la otra mano, meta y gire el adaptador de corte hacia la derecha (sentido horario del reloj).
- Para quitar el adaptador, mantenga la máquina con una mano y con la otra gire el adaptador de corte en sentido anti-horario (hacia la izquierda) y sáquelo.

ACCESORIO MICRO. (Dibujo 1)

- Coloque la máquina de afeitar micro
- Mantenga la máquina tocando suavemente su cara en ángulo de 45 grados.
- Use movimientos cortos y bien controlados para afeitar alrededor de su barba / bigote.
- Use su mano libre para sujetar y estirar su piel. Esto facilita el corte del pelo.



NOTA: El adaptador accesorio micro fue diseñado para afeitar áreas de detalle alrededor de la barba / bigote / patillas. No fue diseñado para afeitarse todo el rostro.

Para un buen afeitado y corte, utilice cada adaptador para la función que ha sido diseñado.

RECORTE DE BORDES DE PATILLAS Y CUELLO. (Dibujo 2)

- Quite el adaptador accesorio que tenga puesto y deje la máquina con las cuchillas.
- Con el borde de las cuchillas tocando ligeramente la piel, comience a cortar el borde de la línea de la patilla. Use movimientos ligeros y suaves.



RECORTE DE LA ZONA DEL CUELLO. (Dibujo 3)

- Necesita un espejo de mano para realizar esta operación por sí solo.
- Coloque el accesorio recortador tamaño.
- Use sus dedos para ayudarse a levantar el pelo desde la base de la cabeza hacia arriba.
- El dedo índice debe estar cubriendo las raíces de los pelos que está levantando para evitar cortes accidentales donde no se quiere cortar.
- Con la otra mano, sostenga la máquina y recorte la zona del cuello hasta llegar al dedo que está cubriendo las raíces del pelo.
- Asegúrese de que no haya pelos sueltos por medio de la zona de corte y de hacer movimientos lentos y suaves al estar cortando.



ADAPTADOR DE NARIZ Y OREJA. (Dibujos 4-5)

- Poner el adaptador accesorio de nariz y oreja en la máquina.
- Inserte el recortador suavemente en el orificio nasal ó en la oreja.
- Mover suavemente hacia dentro y fuera de la nariz ó de la oreja y al mismo tiempo rotar.
- Evitar la inserción de la unidad de corte más de 6 mm en su fosa nasal o el oído.



ADAPTADOR DE CEJAS. (Dibujo 6)

- Poner el adaptador accesorio para cejas.
- Guiar suavemente la unidad de corte sin desviarse a lo largo de la línea de las cejas o que sobresalga de la propia ceja.



Consejos.

- La máquina está diseñada para uso doméstico y para utilizarla siguiendo las instrucciones de este manual.
- Antes de empezar a recortar, peinar los pelos y será más fácil el corte.
- Si es la primera vez que usa la máquina vaya despacio y poniendo atención hasta coger práctica.
- Asegurarse de que la máquina tiene carga de batería antes de empezar a recortar.

Limpieza de la máquina corta pelos.

- Apague la máquina.
- Desconecte el cable de corriente.
- Retire el adaptador y elimine los pelos acumulados sacudiendo ó con el cepillo de limpieza.
- Ahora limpie la máquina también.
- Retire todos los pelos acumulados ayudándose del cepillo de limpieza.
- Una vez tenga limpia todas las partes, engrase con aceite todas las cuchillas.

PRECAUCIÓN:

- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos.
- Nunca sumergir la máquina en agua.
- Nunca limpiar la máquina en funcionamiento.
- No haga presión sobre las cuchillas ni adaptadores, pueden dañarse.
- Use un paño suave para limpiar el mango, nunca para las cuchillas ni adaptadores.

Almacenamiento.

- Asegúrese que la máquina está apagada.
- Asegúrese que la máquina está totalmente limpia y engrasada.
- Retire el cable de la toma de corriente.
- Guarde la máquina y sus accesorios en un lugar seguro y seco donde no pueda dañarse.
- No enrolle el cable alrededor de la máquina.
- No ponga la máquina en lugares donde pueda caerse.

ESPECIFICACIONES.

- Tiempo de carga: 2 - 3 horas.
- Tiempo de Uso: 60 min.
- Batería: 500 mAh×1 (Litio).

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. ESTE APARATO ESTA CUBIERTO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FÁBRICA.
2. EL APARATO SE CAMBIARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DEL PLAZO DE CAMBIO Y SE DEVUELVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EMBALAJE.
3. LA GARANTÍA SERÁ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL APARATO VAYA ACOMPAÑADO DE SU FACTURA Ó TICKET DE COMPRA DONDE SALGA REFLEJADO EL APARATO, Ó TAMBIÉN SU TARJETA DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y SELLADA.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 4.1. EL APARATO TENGA SEÑALES DE GOLPES Y/O CAÍDAS.
 - 4.2. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE MAL USO.
 - 4.3. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE USO EXCESIVO.
 - 4.4. EL APARATO ESTÉ MANIPULADO INADECUADAMENTE.
 - 4.5. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE HUMEDAD EN EL INTERIOR.
 - 4.6. EL APARATO NO SE HA USADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NOTAS:

- **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO Ó ABONO DIRECTO** SIN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA AVERIADO.
- **APARATO DE HIGIENE PERSONAL**, LO CUAL SI EL APARATO NO VIENE TOTALMENTE LIMPIO NI SE REPARA NI SE TOCA, SE DEVUELVE AL USUARIO TAL CUAL.
- **FALLOS Y CAMBIOS DE BATERÍA NO ENTRAN EN GARANTÍA**, YA QUE SE CONSIDERA PIEZA CONSUMIBLE Y DE DESGASTE POR USO.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



HAIR AND BEARD TRIMMER



INSTRUCTIONS MANUAL

TH - CP900

ADVICE.

Carefully read this manual and keep it for future reference.

If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

Dear customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product Thulos.

Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

DANGER.

To reduce the risk of electric shock:

- Do not touch the product with wet hands or wet body while it is connected to power.
- The power cord and the accessories connected to it are not for immersion or for use in shower.
- Do not use an extension cord with this product.
- Do not place or store the product while plugged in where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop the product water or other liquid while plugged in.
- Always unplug this product from the electrical outlet immediately after (re)charging.
- Unplug and remove power supply cord from this product before cleaning.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated.
- Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.

WARNING.

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- Never leave the product unattended while it is charging.
- Supervision is required when used by children or special people with any disability.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol(spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area.
- Do not store it in temperatures exceeding 60 °C (140 °F).
- Make sure the cord is disconnected from the groomer stand when storing.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit ,as injury may occur.
- Always make sure blades are aligned properly.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.

COMPONENTS / ACCESSORIES



- 1. Precision cutting attachment.
- 2. Switch on / off.
- 3. Charge indicator light.
- 4. Charge port.
- 5. Full-size cutting attachment.
- 6. Accessory micro razor.
- 7. Precision adapter for nose and ear.
- 8. Eyebrow adapter.
- 9. Small cutting guide.
- 10. Large cutting guide.
- 11. Storage base package.
- 12. Charging cable.
- 13. Comb.
- 14. Lubricating oil.
- 15. Cleaning brush.

Precautions with the battery.

- Charge the battery 100% before using it for the first time. (5 - 8 hours).
- If it is not used for a long time, charge the battery 100% once a month.
- Temperatures below 4.5 °C (40 °F) and temperatures above 35 °C (95 °F) they negatively affect battery life.

Battery charge.

1. Make sure the machine is off.
2. Connect the plug of the charging cable to the machine and plug the USB into a 5V adapter.
3. The charging light illuminates indicating that the battery is charging.
4. It should be left charging from 2 to 3 hours.
5. The indicator does not turn off when charging is complete, disconnect after 5 hours maximum.
6. Disconnect the cable and unplug it from the electrical outlet.

Optimize the battery life.

- Do not charge the battery after each use, wait until it has run out completely.
- Do not leave the machine plugged in for more than 5 hours.
- Once plugged in to charge, never interrupt the charge without being complete.
- If the machine is only used in long time intervals, charge before using for 2 to 3 hours.

User's guide.

Read carefully before you start using the appliance.

PUT AND REMOVE THE ADAPTERS.

- Before putting, removing or changing an adapter, be sure to turn off the machine.
- Put an adapter, hold the machine with one hand and with the other hand, aim and turn the cutting adapter to the right (clockwise).
- To remove the adapter, hold the machine with one hand and with the other turn the adapter cut counterclockwise (to the left) and remove it.

MICRO ACCESSORY. (Picture 1)

- Place the micro accessory in the machine.
- Keep the machine gently touching your face at a 45 degree angle.
- Use short, well-controlled movements to shave around your beard / mustache.
- Use your free hand to hold and stretch your skin. This facilitates hair cutting.



NOTE: The micro accessory adapter was designed to shave areas of detail around the beard / mustache / sideburns. It was not designed to shave the entire face.

For a good shave and cut, use each adapter for the function that has been designed.

TRIM OF NECK EDGES AND SIDEBORDS. (Picture 2)

- Remove the accessory adapter and leave the machine with the blades.
- With the edge of the blades touching the skin slightly, start cutting the edge of the line of the pin. Use light and soft movements.



CUTTING THE NECK AREA. (Picture 3)

- You need a hand mirror to perform this operation on your own.
- Place the size trimmer accessory.
- Use your fingers to help lift the hair from the base of the head up.
- The index finger should be covering the roots of the hairs that are lifting to avoid accidental cuts where you do not want to cut.
- With the other hand, hold the machine and cut the area of the neck until reaching the finger that is covering the roots of the hair.
- Make sure that there are no loose hairs through the cutting area and make Slow and gentle movements when cutting.



NOSE AND EAR ADAPTER. (Picture 4-5)

- Put the nose and ear accessory adapter in the machine.
- Insert the trimmer gently into the nostril or ear.
- Move gently in and out of the nose or ear and at the same time rotate.
- Avoid inserting the cutting unit more than 6 mm into your nostril or ear.



EYEBROW ADAPTER. (Picture 6)

- Put the accessory adapter for eyebrows.
- Gently guide the cutting unit without deviating along the line of the eyebrows or excel from your own eyebrow.



Tips.

- The machine is designed for domestic use and for use following the instructions in this manual.
- Before starting to cut, comb the hairs and the cut will be easier.
- If it is the first time you use the machine, go slowly and pay attention until you get practice.
- Make sure that the machine has a battery charge before starting to trim.

Cleaning the machine cuts hairs.

- Turn off the machine.
- Disconnect the power cable.
- Remove the adapter and remove the accumulated hairs by shaking or with the cleaning brush.
- Now clean the machine too.
- Remove all accumulated hairs using the cleaning brush.
- Once all the parts are clean, lubricate all the blades with oil.

CAUTION:

- Never use abrasive cleaning products or scouring pads.
- Never immerse the machine in water.
- Never clean the machine during operation.
- Do not put pressure on the blades or adapters, they can be damaged.
- Use a soft cloth to clean the handle, never for the blades or adapters.

Storage.

- Make sure that the machine is switched off.
- Make sure that the machine is completely clean and oiled.
- Remove the cable from the socket.
- Store the machine and its accessories in a safe and dry place where it can not be damaged.
- Do not wrap the cable around the machine.
- Do not put the machine in places where it could fall.

SPECIFICATIONS.

- Charging time : 2 -3 hours
- Usage time : 60 mins
- Battery : lithium battery 500 mAh×1

WARRANTY CONDITIONS.

1. THIS APPLIANCE IS COVERED AGAINST ANY FACTORY DEFECT.
2. THE APPLIANCE WILL BE CHANGED ALWAYS AND WHEN IT IS WITHIN THE PERIOD OF CHANGE AND RETURN WITH ALL YOUR ACCESSORIES AND PACKAGING.
3. THE WARRANTY WILL BE VALID ALWAYS AND WHEN THE APPLIANCE IS ACCOMPANIED OF YOUR INVOICE OR PURCHASE TICKET WHERE THE APPLIANCE IS REFLECTED, OR ALSO YOUR WARRANTY CARD DULY FULFILLED AND SEALED.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY (NOT COVERED) WHEN:
 - 4.1. THE APPLIANCE HAVE SIGNALS OF HITS AND / OR FALLS.
 - 4.2. THE APPLIANCE PRESENTS SIGNS OF MISUSE.
 - 4.3. THE APPLIANCE PRESENTS SIGNS OF EXCESSIVE USE.
 - 4.4. THE APPARATUS IS IMPROPERLY MANIPULATED.
 - 4.5. THE APPLIANCE PRESENTS SIGNS OF MOISTURE INSIDE.
 - 4.6. THE APPLIANCE HAS NOT BEEN USED ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS FOR USE.

NOTES:

- **UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL DIRECT CHANGE OR DIRECT PAYMENT BE MADE** WITHOUT BEFORE CHECK THE APPLIANCE AND THE CAUSES IT HAS BEEN DAMAGED.
- **PERSONAL HYGIENE APPARATUS**, WHICH IF THE APPARATUS DOES NOT COME TOTALLY CLEAN NEITHER IT IS REPAIRED OR TOUCHED, IT IS RETURNED TO THE USER AS IS.
- **BATTERY CHANGES AND FAILURES ARE WARRANTY EXEMPT**, SINCE IT IS CONSIDERED A PIECE CONSUMABLE AND OF WEAR FOR USE.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack

again put your attention to this import an tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for in formation regarding the point of recollection.