



BOLSA ELÉCTRICA DE AGUA CALIENTE

ELECTRIC HOT WATER BAG

TH-BY02

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

ES

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES**
- Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
- Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
- No deje el aparato en funcionamiento o cargando desatendido, especialmente si hay niños cerca.
- Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores a condición de que sea bajo la supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los

riesgos que entraña. (No es responsabilidad del fabricante ni vendedor, sino del adulto supervisor).

- No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto.
- Use solamente el cable de alimentación suministrado.
- No envuelva ni enrede el cable al aparato cuando está cargando. No lo utilice cuando está cargando.
- Mantenga la bolsa de agua caliente eléctrica (incluyendo el cable de alimentación) lejos de objetos afilados, superficies y fuentes de calor.
- Si hay signos de desgaste o daños, ya sea en la bolsa de agua caliente o el cable de alimentación, no lo use.
- No deje el cable colgando o sobre superficies calientes.
- No lo use con las manos o los pies mojados.
- Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
- El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo.
- No utilizar cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc., para prevenir un incendio.
- La limpieza y mantenimiento del aparato no debe realizarse por niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados.
- Para desenchufar tire del enchufe no del cable. No usar el cable para transportar el aparato.
- Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red eléctrica donde va a enchufar.
- Sólo apto para uso doméstico, no para uso comercial ni profesional.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra)
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el

agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

EN

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference. Please read all the instructions before using this heater.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- READ ALL INSTRUCTIONS.
- When using electrical appliances, you should always follow basic safety measures, including the following:
- Read the instructions before the first use and keep them for future reference.
- Do not leave the appliance running or charging unattended, especially if there are children nearby.
- Keep the appliance and its cable out of the reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by children of 8 years of age or older provided that they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the risks involved. (This is not the responsibility of the manufacturer or seller, but of the supervising adult).
- It is not a toy. Children should not play with this product.
- Use only the supplied power cord.
- Do not wrap or entangle the cord to the device when charging. Do not use it when charging.
- Keep the electric hot water bottle (including the power cord) away from sharp objects, surfaces and heat

sources.

- If there are signs of wear or damage to either the hot water bottle or the power cord, do not use it.
- Do not leave the cable hanging or on hot surfaces.
- Do not use with wet hands or feet.
- Unplug the appliance when not in use.
- The use of non-recommended accessories may cause damage to the appliance.
- Do not use near flammable materials such as curtains, fabric coverings, etc., to prevent a fire.
- The cleaning and maintenance of the appliance should not be carried out by children, unless they are 8 years old or older and are supervised.
- To unplug, pull the plug, not the cord. Do not use the cable to transport the appliance.
- Before plugging in the appliance, always check that the voltage of the machine is the same as the voltage of the mains supply to which it is to be connected.
- Only suitable for domestic use, not for commercial or professional use.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:

- 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
- 4.2. The appliance shows signs of misuse.
- 4.3. The appliance has signs of overuse.
- 4.4. The appliance is improperly handled.
- 4.5. No supporting document. (card, ticket or invoice).
- 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

ENVIRONMENT



Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.



Contact your local council for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



BOLSA ELÉCTRICA DE AGUA CALIENTE
ELECTRIC HOT WATER BAG

TH-BY02

EAN:

Azul / Blue: 8436588772756

Rojo/Red: 8436588772480



www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

