

ES

Quitapelusas

TH-QT706

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el quitapelusas por primera vez.

Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

ADVERTENCIA

- Este artículo requiere 2 pilas "AA".
- Retire las pilas si mantiene el artículo sin usar durante un largo período de tiempo.
- **Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.**
- **Este aparato no debe ser usado por niños. Asegúrese de que los niños no jueguen con él.**
- Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado, ya que podría ocasionar lesiones.

PRECAUCIÓN

- No utilice el aparato si alguna de sus piezas está dañada o rota, ya que podría ocasionar lesiones.
- El artículo no puede utilizarse como una máquina de afeitar eléctrica.
- No utilice el artículo para ropa delicada.
- No limpie este producto con agua u otras soluciones químicas.

COMPONENTES PRINCIPALES

Funciona con dos pilas AA (no suministradas)
Rejilla de fibra de metal
Contenedor de pelusa transparente desmontable
Cubierta de seguridad
Asa

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque su ropa en una superficie plana, preferentemente una tabla de planchar o una almohadilla. Abra la tapa de la batería, inserte las baterías de acuerdo con la marca de polaridad y cierre la cubierta de la batería. Presione el interruptor "ON" y comience a quitar la pelusa de su ropa. El depósito de pelusa transparente recogerá la pelusa y las fibras retiradas de la ropa y se pueden quitar fácilmente para desechar las fibras de la pelusa.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Compruebe la polaridad de las pilas para asegurarse de que están en la posición correcta.

Compruebe regularmente las pilas para asegurarse de que no es necesario reemplazarlas por otras nuevas.

Inspeccione la cuchilla presionando suavemente en la rejilla para asegurarse de que las cuchillas y la rejilla no se golpeen entre sí.

Apague el interruptor y retire las pilas.

Utilice con cuidado un destornillador de punta plana o una moneda y empuje la rejilla de la cuchilla de lado para abrirla.

Saque la hoja y limpie la pelusa y las fibras con el cepillo.

Vuelva a colocar la cuchilla en el eje del motor y gírela con cuidado ligeramente y firmemente.

Ponga la rejilla de la cuchilla en el cuerpo y empuje en su posición

PARAMETROS TÉCNICOS

Modelo: **TH-QT706**

Batería: 2* AA, 2.4V

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

ADVERTENCIA: mantenga el aparato seco.

EN

Lint remover

TH-QT706

Before using, please read the instruction carefully.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

WARNING

- This item requires 2 “AA” batteries.
- Please take out batteries if you keep the item unused for a long period of time.
- **This device should not be used by persons (including children) with physical, mental or sensory reduced capacity, or by those who have the knowledge and experience required, unless they are supervised or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **This device should not be used by children. Make sure children do not play with him.**
- Check the appliance before using it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury.

CAUTION

- Do not use if any parts are damaged or broken, as this may cause injury.
- The item cannot be used as an ordinary electrical beard shaver.
- Don't use the item to shave delicate clothing.
- Do not clean this item with water or other chemical solutions.

PARTS

Work on Two AA batteries (not supplied)

Metal lint grid

Detachable transparent lint container

Safety cover

Handle

INSTRUCTION FOR USE

Lay your clothes on a flat level surface, preferably an ironing board or pad. Open the battery cover, insert batteries according to the polarity marking and close the battery cover. Push on "ON" switch and begin to shaver lint or fuzz off your clothes. The clear fluff box will collect lint and fibers removed from clothes and can be easily removed to discard the lint fibers.

CARE AND CLEAN

Please check the polarity of the batteries to make sure they are in right positions. Check the battery power to make sure they do not need to be replaced with new ones.

Inspect the blade and net by gently pressing on the net to make sure the blades and net are not hitting each other.

Turn the operating switch "OFF" and remove the batteries.

Carefully use a flat edge screwdriver or coin and push the blade net from side to open.

Take out the blade and clean lint and fibers with the brush.

Replace the blade on the axis of motor and carefully rotate it slightly and firmly.

Put the blade net on the body and push it into position.

TECHNICAL PARAMETER

Model: **TH-QT706**

Battery: 2* AA, 2.4V

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repairs, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.

ATTENTION

This unit/user's guide may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing to technology.

WARNING: keep the appliance dry.