



MANDO INALÁMBRICO PARA PS4



Manual de instrucciones

MB-CTR-04

ATENCIÓN

- Leer este manual detenidamente antes de usar el aparato por primera vez.
- Conservar este manual para futuras dudas y consultas.
- Si presta o vende este aparato a terceros, debe ir acompañado de este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- No dar golpes al aparato.
- No dejar desatendido mientras esté cargando la batería.
- Cuando termine su uso, almacenar en zonas libres de polvo y humedad.
- Evitar el uso prolongado. Hacer un descanso a intervalos de unos 30 minutos.
- Evite mirar a la barra luminosa del mando cuando parpadee.
- Dejar de utilizar el mando inmediatamente si siente alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente con las manos.
- La función de vibración de este producto puede agravar las lesiones. No utilice la función de vibración si tiene alguna dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las manos o los brazos. En este caso desactivar la función de vibración.
- Tenga en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración de forma predeterminada.
- No exponga el producto a altas temperaturas, humedad o luz solar directa.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- Cuando utilice la función de sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes puntos:
 - * Si el mando golpea a una persona o un objeto, puede causar lesiones o daños accidentales.
 - * Cuando utilice el mando, sujételo firmemente para asegurarse de que no se le resbale de la mano.
 - * Si utilizas un mando que está conectado al sistema PlayStation 4 con un cable USB, asegúrate de que haya suficiente espacio para el cable, de modo que este no golpee a una persona o a objetos.
- Si utiliza el mando conectado por cable, nunca tirar del cable para desconectar.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO EXTERIOR

Para evitar o retrasar que el exterior del producto se deteriore o se decolore:

- Mantener siempre limpio y libre de polvo.
- No coloque ningún material de goma o vinilo sobre el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- No utilice disolventes ni otros productos químicos.
- No limpie con un paño tratado químicamente.

BATERÍA

- Lo primero que debe hacer antes de usar el mando, es cargar la batería al 100%.
- Una vez conectado a cargar, nunca interrumpir la carga hasta llegar al 100%.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- La duración de la batería es limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y tiempo de la misma.
- La duración de la batería también varía en función del método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.
- Cárguela en un entorno en el que la temperatura oscile entre 50F-86F (10°C - 30°C). La carga puede no ser tan eficaz cuando se utiliza en otros entornos.
- Si el mando no se utiliza durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda cargarlo completamente al menos dos veces al año para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.
- Las baterías no las cubre la garantía, ya que se consideran pieza consumible por desgaste del uso y trato.
- En caso de notar que la batería no rinde lo mismo que al principio, es señal de desgaste por uso, debe comprar una nueva exactamente de las mismas características y cambiarla.

VINCULAR EL MANDO A LA CONSOLA

- En el estado de suspensión del mando, utiliza el cable de datos USB para conectar el host PS4 y completar el emparejamiento. Pulse el botón PS para conectar de forma inalámbrica, desenchufe el cable para controlar de forma inalámbrica (emparejar automáticamente el LED).
- Se ha conectado con éxito, no importa si el host PS4 está en standby, puede pulsar directamente el botón PS, y el LED parpadeará lentamente.
Conectar automáticamente de nuevo,
- Se pueden utilizar 4 mandos al mismo tiempo, las luces RGB estarán en el orden de azul, rojo, verde, rosa. Encienda las luces y configurar cada gamepad.

CONECTAR AL MODO BLUETOOTH DEL PC

- Mantén pulsado SHARE+PS para entrar en el emparejamiento, el LED parpadeará rápidamente, busca y conecta el mando inalámbrico.
- Entra en el Bluetooth del ordenador para el emparejamiento, si el emparejamiento tiene éxito, podrás jugar a juegos de ordenador.
- Se ha conectado con éxito, puede pulsar directamente el botón HOME, el LED parpadeará lentamente en forma de marquesina, y se conectará automáticamente al ordenador.

FUNCIÓN VIBRACIÓN

Para desactivar la función de vibración, seleccione [Configuración] -> [Dispositivos] -> [Controladores] en la pantalla de funciones y quite la marca de verificación de [Activar vibración].

CONEXIÓN POR CABLE

Conexión de la consola PS3

- Bajo el estado de suspensión del mando, utilice el cable USB para conectar a la PS3.
- Si la conexión se realiza correctamente, la luz LED correspondiente estará siempre encendida.

Conexión por cable al PC

- Bajo el estado de suspensión del mando, utiliza el cable USB para conectar al PC y completar el emparejamiento.

ESPECIFICACIONES

- Tensión/corriente de entrada: DC5V/500mA
- Tensión/corriente de trabajo normal: DC3.7V/20mA
- Tiempo de uso continuo: >8H
- Tiempo de carga: unas 3,5 horas
- Bluetooth v4.0
- Distancia de transmisión: ≤ 8 metros
- Capacidad de la batería: 600mAh
- Tiempo en espera: 50 días cuando está completamente cargada.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por fallo del propio sistema del fabricante y se encuentre dentro del período de garantía.
- La garantía solamente tendrá validez con su tarjeta cumplimentada y sellada por el vendedor, o también presentando la correspondiente factura donde salga reflejado el aparato con su marca y modelo.
- La garantía no cubre golpes, desgastes por uso, piezas consumibles como la batería, aparatos manipulados o desmontados por terceras personas sin conocimientos técnicos, usos excesivos, falta de limpieza, etc.
- Durante el período de garantía, el vendedor directo que le vende el aparato es el encargado y responsable de tramitar y gestionar la garantía del aparato al cliente.



PS4 WIRELESS CONTROLLER



Instructions Manual

MB-CTR-04

ATTENTION

- Read this manual carefully before using the device for the first time.
- Keep this manual for future reference.
- If you lend or sell this device to third parties, this manual must accompany it.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep the device dry at all times.
- Do not use in damp areas.
- Repairs should only be carried out by an authorized service technician.
- Never use near water or other liquids.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks filled with water.
- This appliance is for household and occasional use only.
- Do not strike the appliance.
- Do not leave unattended while charging the battery.
- After use, store in areas free of dust and humidity.
- Avoid prolonged use. Take a break at intervals of about 30 minutes.
- Avoid looking at the light bar on the hand control when it flashes.
- Stop using the hand control immediately if you feel any discomfort or pain in any part of your body.
- This product is designed to be used with hands only.
- The vibration function of this product may aggravate injuries. Do not use the vibration function if you have any ailments or injuries to the bones, joints or muscles of the hands or arms. In this case deactivate the vibration function.
- Please note that some software titles activate the vibration function by default.
- Do not expose the product to high temperatures, humidity or direct sunlight.
- Do not place heavy objects on the product.
- When using the motion sensor function, be careful of the following points:
 - * If the control hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.
 - * When using the controller, hold it firmly to ensure that it does not slip out of your hand.
 - * If you are using a controller that is connected to the PlayStation 4 system with a USB cable, make sure there is enough room for the cable so that it does not hit a person or objects.
- If you use the cable-connected controller, never pull the cable to disconnect.

TIPS FOR EXTERIOR CARE

To prevent or delay the exterior of the product from deteriorating or discoloring:

- Always keep clean and free of dust.
- Do not place any rubber or vinyl material on the exterior of the product for an extended period of time.
- Use a soft, dry cloth to clean the product.
- Do not use solvents or other chemicals.
- Do not wipe with a chemically treated cloth.

BATTERY

- The first thing to do before using the controller is to charge the battery to 100%.
- Once connected to charge, never interrupt charging until it reaches 100%.

- Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.
- Battery life is limited. Battery life will gradually decrease with repeated use and gradually with repeated use and time.
- Battery life also varies depending on storage method, usage conditions and environmental factors.
- Charge in an environment where the temperature ranges from 50F-86F (10°C - 30°C). Charging may not be as effective when used in other environments.
- If the controller is not used for a prolonged period of time, it is recommended that it be fully charged at least twice a year to help maintain battery functionality.
- Batteries are not covered by the warranty, as they are considered consumable parts due to wear and tear from use and treatment.
- If you notice that the battery does not perform as well as it did at the beginning, it is a sign of wear and tear, you should buy a new one with exactly the same characteristics and replace it.

LINKING THE CONTROLLER TO THE CONSOLE

- In the sleeping state of the controller, use the USB data cable to connect the PS4 host and complete the pairing. Press the PS button to connect wirelessly, unplug the cable to control wirelessly (automatically pair the LED).
- Successfully connected, no matter the PS4 host is in standby, you can directly press the PS button, and the LED will flash slowly. Automatically connect again.
- You can use 4 controllers at the same time, the RGB lights will be in the order of blue, red, green, pink. Turn on the lights and configure each gamepad.

CONNECT TO BLUETOOTH MODE OF THE PC

- Press and hold SHARE+PS to enter pairing, the LED will flash quickly, search and connect the wireless controller.
- Enter the computer's Bluetooth for pairing, if the pairing is successful, you can play computer games.
- It has been successfully connected, you can directly press the HOME button, the LED will flash slowly in the form of a marquee, and it will automatically connect to the computer.

VIBRATION FUNCTION

To disable the vibration function, select [Settings] -> [Devices] -> [Drivers] in the function screen and remove the check mark from [Enable vibration].

WIRE CONNECTION

Connecting the PS3 console

- Under the suspended state of the controller, use the USB cable to connect to the PS3.
- If the connection is successful, the corresponding LED light will always be on.

Cable connection to PC

- Under the controller's sleep state, use the USB cable to connect to the PC and complete the pairing.

SPECIFICATIONS

- Input voltage/current: DC5V/500mA
- Normal working voltage/current: DC3.7V/20mA
- Continuous use time: >8H
- Charging time: about 3.5 hours
- Bluetooth v4.0
- Transmission distance: ≤ 8 meters
- Battery capacity: 600mAh
- Standby time: 50 days when fully charged.

WARRANTY CONDITIONS

- This device is covered for any malfunction as long as it is caused by a failure of the manufacturer's own system and is within the warranty period.
- The warranty will only be valid with your card filled out and stamped by the seller, or also by presenting the corresponding invoice where the appliance with its brand and model.
- The warranty does not cover knocks, wear and tear, consumable parts such as the battery, devices manipulated or disassembled by third parties without technical knowledge, excessive use, lack of cleaning, etc.
- During the warranty period, the direct seller who sells you the appliance is the responsible for processing and managing the warranty of the device to the customer.



COMANDO SEM FIOS PARA A PS4



Manual de instruções

MB-CTR-04

ATENÇÃO

- Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Conservar este manual para futuras consultas.
- Se emprestar ou vender este aparelho a terceiros, este deve ser acompanhado do presente manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Manter o aparelho sempre seco.
- Não utilizar em locais húmidos.
- As reparações só devem ser efectuadas por um técnico de assistência autorizado.
- Nunca utilizar perto de água ou de outros líquidos.
- Não utilizar em banheiras, duchas ou perto de depósitos cheios de água.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e ocasional.
- Não bater no aparelho.
- Não o deixe sem vigilância enquanto estiver a carregar a bateria.
- Após a utilização, guardar em locais sem pó e sem humidade.
- Evitar uma utilização prolongada. Faça uma pausa de cerca de 30 minutos.
- Evite olhar para a barra luminosa do telecomando quando esta pisca.
- Pare imediatamente de utilizar o controlo se sentir qualquer desconforto ou dor em qualquer parte do corpo.
- Este produto foi concebido para ser utilizado apenas com as mãos.
- A função de vibração deste produto pode agravar as lesões.
- Não utilize a função de vibração se tiver alguma doença ou lesão nos ossos, articulações ou músculos das mãos ou dos braços. Neste caso, desactive a função de vibração.
- Tenha em atenção que alguns títulos de software activam a função de vibração por defeito.
- Não exponha o produto a temperaturas elevadas, humidade ou luz solar direta.
- Não coloque objectos pesados sobre o produto.
- Quando utilizar a função de sensor de movimento, tenha cuidado com os seguintes pontos:
 - * Se o comando atingir uma pessoa ou um objeto, pode provocar ferimentos ou danos acidentais.
 - * Quando utilizar o telecomando, segurar com firmeza para garantir que não escorrega da sua mão.
 - * Se estiver a utilizar um comando ligado ao sistema PlayStation 4 com um cabo USB, assegure-se de que haya suficiente espacio para el cable, de modo que este no golpee a una persona o a objetos.
- Quando utilizar o controlador ligado por cabo, nunca puxe pelo cabo para o desligar.

DICAS DE CUIDADOS AO AR LIVRE

Para evitar ou retardar a deterioração ou a descoloração do exterior do produto:

- Manter sempre limpo e sem pó.
- Não colocar qualquer material de borracha ou vinil no exterior do produto durante um longo período de tempo.
- Utilize um pano macio e seco para limpar o produto.
- Não utilize solventes ou outros produtos químicos.
- Não limpar com um pano tratado quimicamente.

BATERIA

- A primeira coisa a fazer antes de utilizar o controlador é carregar a bateria até 100%.
- Uma vez ligada à carga, nunca interromper a carga até que esta atinja os 100%.
- Não manuseie baterias de íões de lítio danificadas ou com fugas.
- A vida útil da bateria é limitada. A vida útil da bateria diminui gradualmente com a utilização repetida e o tempo de utilização.
- A duração da bateria também varia consoante o método de armazenamento, as condições de utilização e os factores ambientais.
- Carregue a bateria num ambiente em que a temperatura varie entre 10°C e 30°C (50F-86F). O carregamento pode não ser tão eficaz quando utilizado noutros ambientes.
- Se o controlador não for utilizado durante um período de tempo prolongado, recomenda-se que seja o controlador seja totalmente carregado pelo menos duas vezes por ano para ajudar a manter a funcionalidade da bateria.
- As baterias não estão cobertas pela garantia, uma vez que são consideradas uma peça consumível devido ao desgaste provocado pela utilização e manuseamento.
- Se notar que a bateria não funciona tão bem como no início, é sinal de desgaste.
- Se a pilha se desgastar, deve comprar uma nova com exatamente as mesmas características e substituí-la.

LIGAR O CONTROLADOR À CONSOLA

- No estado de suspensão do controlador, utilize o cabo de dados USB para ligar o anfitrião da PS4 e concluir o emparelhamento. Prima o botão PS para ligar sem fios, desligue o cabo para controlar sem fios (LED de emparelhamento automático).
- Ligado com êxito, independentemente de o anfitrião da PS4 estar em modo de espera, pode premir diretamente o botão PS e o LED piscará lentamente. Ligação automática de novo.
- Pode utilizar 4 controladores ao mesmo tempo, as luzes RGB estarão na ordem de azul, vermelho, verde, rosa. Ligar as luzes e configurar cada gamepad.

LIGAR AO MODO BLUETOOTH DO COMPUTADOR

- Prima sem soltar SHARE+PS para entrar no emparelhamento, o LED pisca rapidamente, procura e liga o comando sem fio rapidamente, procure e ligue o comando sem fios.
- Introduza o Bluetooth no computador para emparelhamento; se o emparelhamento for bem sucedido, pode jogar jogos de computador.
- Ligado com êxito, pode premir diretamente o botão HOME, o LED piscará lentamente em forma de letreiro, e ligar-se-á automaticamente ao computador.

FUNÇÃO DE VIBRAÇÃO

Para desativar a função de vibração, seleccione [Definições] -> [Dispositivos] -> [Controladores] no ecrã de funções e retire a marca de verificação de [Ativar vibração].

LIGAÇÃO POR CABO

Ligação da consola PS3

- No estado de suspensão do controlador, utiliza o cabo USB para ligar à PS3.
- Se a ligação for bem sucedida, a luz LED correspondente estará sempre acesa.

Ligação por cabo ao PC

- No estado de suspensão do controlador, utilize o cabo USB para ligar ao PC e concluir o emparelhamento.

ESPECIFICAÇÕES

- Tensão/corrente de entrada: DC5V/500mA
- Tensão/corrente de funcionamento normal: DC3.7V/20mA
- Tempo de utilização contínua: >8H
- Tempo de carregamento: cerca de 3,5 horas
- Bluetooth v4.0
- Distância de transmissão: ≤ 8 metros
- Capacidade da bateria: 600mAh
- Tempo de espera: 50 dias quando totalmente carregado.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer avaria desde que seja causada por falha do próprio sistema do fabricante e esteja dentro do período de garantia.
- A garantia só será válida com o seu cartão preenchido e carimbado pelo vendedor, ou também mediante apresentação da fatura correspondente mostrando o aparelho com sua marca e modelo.
- A garantia não cobre pancadas, desgastes, peças consumíveis como a bateria, dispositivos manipulados ou desmontados por terceiros sem conhecimento técnico, uso excessivo, falta de limpeza, etc.
- Durante o período de garantia, o vendedor direto que lhe vende o dispositivo é responsável pelo processamento e gestão da garantia do dispositivo ao cliente.



CONTROLLER WIRELESS PER PS4



Manuale di istruzioni

MB-CTR-04

ATTENZIONE

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Conservare il manuale per future consultazioni.
- Se l'apparecchio viene prestato o venduto a terzi, deve essere accompagnato da questo manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Mantenere l'apparecchio sempre asciutto.
- Non utilizzare in ambienti umidi.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico autorizzato.
- Non utilizzare mai in prossimità di acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico e occasionale.
- Non colpire l'apparecchio.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio durante la carica della batteria.
- Dopo l'uso, riporre l'apparecchio in luoghi privi di polvere e umidità.
- Evitare l'uso prolungato. Fare una pausa a intervalli di circa 30 minuti.
- Evitare di guardare la barra luminosa del telecomando quando lampeggia.
- Interrompere immediatamente l'uso del telecomando se si avverte disagio o dolore in qualsiasi parte del corpo.
- Questo prodotto è progettato per essere usato solo con le mani.
- La funzione di vibrazione di questo prodotto può aggravare le lesioni. Non utilizzare la funzione di vibrazione in caso di disturbi o lesioni alle ossa, alle articolazioni o ai muscoli delle mani o delle braccia. In questo caso, disattivare la funzione di vibrazione.
- Si noti che alcuni software attivano la funzione di vibrazione per impostazione predefinita.
- Non esporre il prodotto a temperature elevate, umidità o luce solare diretta.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.
- Quando si utilizza la funzione sensore di movimento, prestare attenzione ai seguenti punti:
 - * Se il comando urta una persona o un oggetto, può causare lesioni o danni accidentali.
 - * Quando si usa il telecomando, tenerlo saldamente in mano per evitare che scivoli via.
 - * Se si utilizza un controller collegato al sistema PlayStation 4 con un cavo USB, assicurarsi che il cavo abbia spazio sufficiente per non urtare persone o oggetti.
- Quando si utilizza il controller collegato via cavo, non tirare mai il cavo per scollegarlo.

CONSIGLI PER LA CURA DEGLI ESTERNI

Per prevenire o ritardare il deterioramento o lo scolorimento dell'esterno del prodotto:

- Mantenere sempre pulito e privo di polvere.
- Non applicare materiale in gomma o vinile all'esterno del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici.
- Non pulire con un panno trattato chimicamente.

BATTERIA

- La prima cosa da fare prima di usare il controller è caricare la batteria al 100%.

- Una volta collegata alla carica, non interrompere mai la carica finché non raggiunge il 100%.
- Non maneggiare batterie agli ioni di litio danneggiate o con perdite.
- La durata della batteria è limitata. La durata della batteria diminuisce gradualmente con gradualmente con l'uso ripetuto e il tempo di utilizzo.
- La durata della batteria varia anche in base al metodo di conservazione, alle condizioni di utilizzo e ai fattori ambientali. condizioni di utilizzo e fattori ambientali.
- Caricare in un ambiente con una temperatura compresa tra 10°C e 30°C. La carica potrebbe non essere altrettanto efficace se utilizzata in altri ambienti.
- Se il controller non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di caricarlo completamente almeno due volte all'anno per mantenere la funzionalità della batteria.
- Le batterie non sono coperte da garanzia, poiché sono considerate parti consumabili a causa dell'usura dovuta all'uso e alla manipolazione.
- Se si nota che la batteria non funziona bene come all'inizio, è un segno di usura; è necessario acquistarne una nuova con le stesse caratteristiche e sostituirla.

COLLEGAMENTO DEL CONTROLLER ALLA CONSOLE

- Nello stato di riposo del controller, utilizzare il cavo dati USB per collegare l'host PS4 e completare l'accoppiamento. Premere il pulsante PS per connettersi in modalità wireless, scollegare il cavo per controllare in modalità wireless (accoppiamento automatico del LED).
- Se la connessione è avvenuta con successo, indipendentemente dal fatto che l'host PS4 sia in standby, è possibile premere direttamente il pulsante PS e il LED lampeggerà lentamente.
- È possibile utilizzare 4 controller contemporaneamente, le luci RGB saranno nell'ordine blu, rosso, verde e rosa. Accendere le luci e configurare ciascun gamepad.

CONNETTERSI ALLA MODALITÀ BLUETOOTH DEL PC

- Premi a lungo SHARE+PS per accedere all'accoppiamento, il LED lampeggerà rapidamente, cercherà e conatterà il controller wireless.
- Inserisci il Bluetooth del computer per l'accoppiamento, se l'accoppiamento ha esito positivo, puoi giocare ai giochi per computer.
- È stato collegato correttamente, puoi premere direttamente il pulsante HOME, il LED lampeggerà lentamente a forma di selezione e si collegherà automaticamente al computer.

FUNZIONE DI VIBRAZIONE

Per disattivare la funzione di vibrazione, selezionare [Impostazioni] -> [Dispositivi] -> [Driver] nella schermata delle funzioni e rimuovere il segno di spunta da [Abilita vibrazione].

COLLEGAMENTO DEL CAVO

Collegamento alla console PS3

- Nello stato di riposo del controller, utilizzare il cavo USB per collegarsi alla PS3.
- Se la connessione è riuscita, la spia LED corrispondente sarà sempre accesa.

Collegamento via cavo al PC

- Nello stato di riposo del controller, utilizzare il cavo USB per collegarsi al PC e completare l'accoppiamento.

SPECIFICHE

- Tensione/corrente di ingresso: DC5V/500mA
- Tensione/corrente di lavoro normale: DC3.7V/20mA
- Tempo di utilizzo continuo: >8H
- Tempo di ricarica: circa 3,5 ore
- Bluetooth v4.0
- Distanza di trasmissione: ≤ 8 metri
- Capacità della batteria: 600mAh
- Tempo di standby: 50 giorni a piena carica.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo dispositivo è coperto contro qualsiasi guasto purché sia stato causato da un guasto del sistema del produttore e sia entro il periodo di garanzia.
- La garanzia sarà valida solo con la scheda compilata e timbrata dal venditore, oppure anche presentando la corrispondente fattura riportante l'apparecchio con la sua marca e modello.
- La garanzia non copre urti, usura, parti consumabili come la batteria, dispositivi manipolati o smontati da terzi senza conoscenze tecniche, uso eccessivo, mancanza di pulizia, ecc.
- Durante il periodo di garanzia, il venditore diretto che ti vende il dispositivo è incaricato e responsabile dell'elaborazione e della gestione della garanzia del dispositivo al cliente.



MANETTE SANS FIL POUR PS4



Manuel d'instruction

MB-CTR-04

ATTENTION

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.
- Si vous prêtez ou vendez cet appareil à des tiers, il doit être accompagné de ce manuel.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Gardez l'appareil au sec en permanence.
- Ne pas utiliser dans des zones humides.
- Les réparations ne doivent pas être plus efficaces que celles effectuées par un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Ne l'utilisez pas dans les salles de bains, les douches ou à proximité de réservoirs de recharge d'eau.
- Cet équipement est destiné à un usage domestique et occasionnel.
- Ne t'inquiète pas pour les vêtements.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant que la batterie est en charge.
- Après utilisation, placez l'appareil dans une zone proche de l'humidité et de l'humidité.
- Évitez une utilisation prolongée. Faites des pauses environnementales de 30 minutes.
- Évitez de regarder la barre lumineuse de la télécommande connue.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la télécommande si vous vous sentez comme une personne ou un médecin d'un côté de votre corps.
parti du corps.
- Ce produit est conçu pour être utilisé avec les principaux produits uniques.
- La fonction vibration de ce produit peut aggraver les blessures. N'utilisez pas la fonction si vous ressentez une affection ou une blessure au niveau des os, des articulations ou des muscles de votre dos ou de vos bras, n'utilisez pas la fonction vibration de ce produit. La fonction vibration peut aggraver les blessures de votre dos ou de vos bras. Dans ce cas, désactivez la fonction vibration.
- Veuillez noter que certaines logiques activent la fonction vibration par défaut.
- N'exposez pas les produits à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun objet mentionné dans le produit.
- Vous devez donc utiliser la fonction de détection de mouvement, en faisant attention aux points environnants. points :
 - * Si la commande heurte une personne ou un objet, elle peut provoquer des blessures ou des dommages accidentels.
 - * Lorsque vous utilisez la télécommande, tenez-la fermement pour vous assurer qu'elle ne glisse pas de votre main.
 - * Si vous utilisez une manette connectée au système PlayStation 4 à l'aide d'un câble USB,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le câble afin qu'il ne heurte pas une personne ou des objets.
- Si vous utilisez le contrôleur relié par câble, ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR L'EXTÉRIEUR

Pour empêcher ou retarder la détérioration ou la décoloration de l'extérieur du produit :

- Gardez-le toujours propre et à l'abri de la poussière.
- Ne placez aucun matériau en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur de l'appareil pendant une période prolongée.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.

- N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques.
- N'utilisez pas de chiffon traité chimiquement.

BATERÍA

- La première chose à faire avant d'utiliser le contrôleur est de charger la batterie à 100%.
- Une fois connectée à la charge, ne jamais l'interrompre jusqu'à ce qu'elle atteigne 100%.
- Ne manipulez pas de batteries lithium-ion endommagées ou présentant des fuites.
- La durée de vie de la batterie est limitée. La durée de vie de la batterie diminuera progressivement avec l'utilisation répétée et le temps d'utilisation.
- La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux.
- Rechargez la batterie dans un environnement où la température est comprise entre 10°C et 30°C. Le chargement peut ne pas être aussi efficace dans d'autres environnements.
- Si le contrôleur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le recharger complètement au moins deux fois par an afin de préserver la fonctionnalité de la batterie.
- Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie, car elles sont considérées comme des pièces consommables en raison de l'usure due à l'utilisation et à la manipulation.
- Si vous remarquez que la batterie ne fonctionne plus aussi bien qu'au début, c'est un signe d'usure, vous devez en acheter une nouvelle ayant exactement les mêmes caractéristiques et la remplacer.

RELIER LE CONTRÔLEUR À LA CONSOLE

- Lorsque le contrôleur est en veille, utilisez le câble de données USB pour connecter l'hôte PS4 et terminer l'appairage. Appuyez sur le bouton PS pour vous connecter sans fil, débranchez le câble pour contrôler sans fil (le voyant d'appairage s'allume automatiquement).
- Si la connexion est réussie, vous pouvez appuyer directement sur le bouton PS, même si l'hôte PS4 est en veille, et la LED clignotera lentement. Se reconnecte automatiquement.
- Vous pouvez utiliser 4 contrôleurs en même temps, les lumières RGB seront dans l'ordre suivant : bleu, rouge, vert, rose. Allumez les lumières et configurez chaque manette de jeu.

SE CONNECTER AU MODE BLUETOOTH DU PC

- Appuyez et maintenez SHARE+PS pour entrer dans l'appairage, la LED clignote rapidement, recherchez et connectez le contrôleur sans fil.
- Entrez dans le Bluetooth de l'ordinateur pour l'appairage, si l'appairage est réussi, vous pouvez jouer à des jeux sur ordinateur. Si l'appairage est réussi, vous pouvez jouer à des jeux vidéo.
- Si la connexion est réussie, vous pouvez appuyer directement sur le bouton HOME, la LED clignotera lentement en forme de marque, et l'appareil se connectera automatiquement à l'ordinateur.

FONCTION VIBRANTE

Pour désactiver la fonction de vibration, sélectionnez [Paramètres] -> [Périphériques] -> [Contrôleurs] sur l'écran de fonction et décochez [Activer la vibration].

CONNEXION FILAIRE

Connexion console PS3

- En état de veille du contrôleur, utilisez le câble USB pour vous connecter à la PS3.
- Si la connexion réussit, le voyant LED correspondant sera toujours allumé.

Connexion filaire au PC

- Lorsque le contrôleur est en état de veille, utiliser le câble USB pour se connecter au PC et terminer l'appairage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension/courant d'entrée : DC5V/500mA
- Tension/courant de fonctionnement normal : DC3.7V/20mA
- Durée d'utilisation continue : >8H
- Temps de charge : environ 3,5 heures
- Bluetooth v4.0
- Distance de transmission : ≤ 8 mètres
- Capacité de la batterie : 600mAh
- Autonomie en veille : 50 jours à pleine charge.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne à condition qu'elle soit causée par une panne du système du fabricant et qu'elle soit couverte par la période de garantie. - La garantie ne sera valable qu'avec votre carte complétée et tamponnée par le vendeur, ou encore sur présentation de la facture correspondante faisant apparaître l'appareil avec sa marque et son modèle.
- La garantie ne couvre pas les coups, l'usure, les pièces consommables comme la batterie, les appareils manipulés ou démontés par des tiers sans connaissances techniques, l'usage excessif, le manque de nettoyage, etc.
- Pendant la période de garantie, le démarcheur qui vous vend l'appareil est en charge et responsable du traitement et de la gestion de la garantie de l'appareil auprès du client.



MANDO INALÁMBRICO PARA PS4
PS4 WIRELESS CONTROLLER



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com