



## LAMPARA DE CAMPING CON BATERIA



TH-0A4005



### **ESPECIFICACIONES.**

Linterna solar para acampar

3COB (300Lms)

Función: Dimmer ON-Off.

Batería: 1200 mAh 18650.

Opcional pilas 3xAA (no incluidas) cuando batería gastada.

Tiempo de carga MicroUsb: 2-3 h

Tiempo de carga solar: 10h aproximadamente 80%

Tiempo de trabajo: 4-5h

Conector de carga Micro USB.

Conector USB-A para cargar móvil.

Tamaño: 10,1x10,1x16,6 cm

### **ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD**

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- La limpieza del aparato no puede hacerla los niños.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras esté en uso.

### **BATERÍA.**

- Antes de usar por primera vez, debe cargar la batería al 100%.
- Si la batería se gasta, debe cargarla de inmediato.
- Mantener la batería siempre con carga aunque no lo use.
- Nunca cargar la batería con la lámpara encendida.
- Una vez cargando, nunca interrumpa la carga hasta el 100%.
- Luz roja intermitente: cargando. / Luz roja fija: batería completa.

### **FUNCIONAMIENTO.**

- Girar el interruptor para encender o apagar.
- También puede ajustar la intensidad de luz con el mismo botón.

### **LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.**

- Limpiar con frecuencia con paño suave y seco para quitar el polvo.
- Limpiar siempre después de su uso y antes de guardar.
- Almacenar en zonas secas, libres de polvo y en su caja original.



## CAMPING LAMP WITH BATTERY

TH-OA4005



### **SPECIFICATIONS.**

Solar Camping Lantern

3COB (300Lms)

Function: Dimmer ON-Off.

Battery: 1200 mAh 18650.

Optional 3xAA batteries (not included) when battery is empty.

MicroUSB charging time: 2-3 h

Solar charging time: 10h approximately 80%

Working time: 4-5h

Micro USB charging connector.

USB-A connector for mobile charging.

Size: 10.1x10.1x16.6cm

### **WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY**

- Keep the appliance dry at all times.
- Do not use in areas with humid environment.
- The appliance can be used by children from 8 years of age and by people with reduced or no physical, sensory or mental capabilities have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in using the appliance safely and understand the risks involved.
- The appliance cannot be cleaned by children.
- This appliance is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- This appliance is for domestic and occasional use only.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.

### **BATTERY.**

- Before using for the first time, you must charge the battery to 100%.
- If the battery runs out, you should charge it immediately.
- Always keep the battery charged.
- Never charge the battery with the lamp on.
- Once charging, never interrupt charging up to 100%.
- Flashing red light: charging. / Steady red light: battery full.

### **OPERATION.**

- Rotate the switch to turn on or off.
- You can also adjust the light intensity with the same button.

### **CLEANING AND PRESERVATION.**

- Clean frequently with a soft, dry cloth to remove dust.
- Always clean after use and before storing.
- Store in dry, dust-free areas and in its original box.



## CANDEEIRO DE CAMPISMO COM BATERIA



TH-0A4005



### **ESPECIFICAÇÕES.**

Lanterna Solar de Acampamento

3COB (300Lms)

Função: Dimmer ON-Off.

Bateria: 1200mAh 18650.

Pilhas 3xAA opcionais (não incluídas) quando a bateria está vazia.

Tempo de carregamento MicroUsb: 2-3 horas

Tempo de carregamento solar: 10h aproximadamente 80%

Tempo de trabalho: 4-5h

Conector de carregamento micro USB.

Conector USB-A para carregamento móvel.

Tamanho: 10,1x10,1x16,6cm

### **AVISOS POR E PARA A SUA SEGURANÇA**

- Mantenha o dispositivo sempre seco.

- Não utilizar em áreas com ambientes húmidos.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não têm experiência ou conhecimento, se forem supervisionados ou instruídos em utilizar o aparelho em segurança e compreender os riscos envolvidos.
- As crianças não podem limpar o aparelho.
- Este dispositivo não é um jogo para crianças.
- Só pode ser reparado por um serviço técnico autorizado.
- Nunca utilize perto de locais onde possa existir água ou outro líquido.
- Não utilizar perto de aerossóis, sprays ou produtos com gás comprimido.
- Não utilizar em banheiras, chuveiros ou perto de tanques cheios de água.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e ocasional.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.

### **BATERIA.**

- Antes de utilizar pela primeira vez, é necessário carregar a bateria até aos 100%.
- Se a bateria se esgotar, deve carregá-la imediatamente.
- Mantenha sempre a bateria carregada mesmo que não a utilize.
- Nunca carregue a bateria com a lâmpada acesa.
- Depois de carregar, nunca pare de carregar até aos 100%.
- Luz vermelha intermitente: a carregar. / Luz vermelha constante: bateria carregada.

### **FUNCIONAMENTO.**

- Rode o interruptor para ligar ou desligar.
- Também pode ajustar a intensidade da luz com o mesmo botão.

### **LIMPEZA E MANUTENÇÃO.**

- Limpe frequentemente com um pano macio e seco para remover o pó.
- Limpe sempre após a utilização e antes de guardar.
- Armazenar em locais secos e livres de pó e na sua caixa original.



## LAMPADA DA CAMPEGGIO CON BATTERIA



TH-0A4005



### **SPECIFICHE.**

Lanterna solare da campeggio

3COB (300Lms)

Funzione: Dimmer ON-Off.

Batteria: 1200 mAh 18650.

Batterie opzionali 3xAA (non incluse) quando la batteria è scarica.

Tempo di ricarica MicroUsb: 2-3 ore.

Tempo di ricarica solare: 10 ore circa all'80%.

Tempo di funzionamento: 4-5 ore

Connettore di ricarica MicroUsb.

Connettore USB-A per la ricarica dei cellulari.

Dimensioni: 10,1x10,1x16,6 cm

### **AVVERTENZE PER E NELL'INTERESSE DELLA VOSTRA SICUREZZA**

- Mantenere il dispositivo sempre asciutto.

- Non utilizzare in aree con ambienti umidi.
- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non lo fanno hanno esperienza o conoscenza, se sono supervisionati o istruiti nell'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprenderne i rischi coinvolto.
- I bambini non possono pulire l'apparecchio.
- Questo dispositivo non è un gioco per bambini.
- Può essere riparato solo da un servizio tecnico autorizzato.
- Non utilizzare mai vicino a dove potrebbe essere presente acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in prossimità di aerosol, spray o prodotti con gas compresso.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e occasionale.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in uso.

### **BATTERIA.**

- Prima del primo utilizzo è necessario caricare la batteria al 100%.
- Se la batteria si scarica, è necessario caricarla immediatamente.
- Mantenere sempre la batteria carica anche se non la si utilizza.
- Non caricare mai la batteria con la lampada accesa.
- Una volta caricata, non interrompere mai la ricarica fino al 100%.
- Luce rossa lampeggiante: in carica. / Luce rossa fissa: batteria carica.

### **FUNZIONAMENTO.**

- Accendere o spegnere l'interruttore.
- Con lo stesso pulsante è possibile regolare l'intensità della luce.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE.**

- Pulire frequentemente con un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere.
- Pulire sempre dopo l'uso e prima di riporlo.
- Conservare nella scatola originale in un luogo asciutto e privo di polvere.



## LAMPE DE CAMPING AVEC BATTERIE



TH-0A4005



### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.**

Lanterne de camping solaire

3COB (300LM)

Fonction : variateur ON-Off.

Batterie : 1200 mAh 18650.

Piles 3xAA en option (non incluses) lorsque la batterie est vide.

Temps de chargement MicroUSB : 2-3 h

Temps de charge solaire : 10h environ 80%

Temps de travail : 4-5h

Connecteur de chargement micro USB.

Connecteur USB-A pour le chargement mobile.

Taille: 10,1x10,1x16,6 cm

### **AVERTISSEMENTS PAR ET POUR VOTRE SÉCURITÉ**

- Gardez l'appareil au sec à tout moment.
- Ne pas utiliser dans des zones à environnement humide.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne le font pas avoir de l'expérience ou des connaissances, s'ils sont supervisés ou instruits à utiliser l'appareil en toute sécurité et à comprendre les risques impliqués.
- Les enfants ne peuvent pas nettoyer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
- Il ne peut être réparé que par un service technique agréé.
- Ne jamais utiliser à proximité d'un endroit où il peut y avoir de l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser à proximité d'aérosols, de sprays ou de produits à gaz comprimés.
- Ne pas utiliser dans les baignoires, les douches ou à proximité de réservoirs remplis d'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel uniquement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

### **BATTERIE.**

- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie à 100 %.
- Si la batterie est épuisée, vous devez la charger immédiatement.
- Gardez toujours la batterie chargée même si vous ne l'utilisez pas.
- Ne chargez jamais la batterie avec la lampe allumée.
- Une fois la charge effectuée, n'arrêtez jamais de charger jusqu'à 100 %.
- Lumière rouge clignotante : charge. / Voyant rouge fixe : batterie pleine.

### **FONCTIONNEMENT.**

- Tournez l'interrupteur pour allumer ou éteindre.
- Vous pouvez également régler l'intensité lumineuse avec le même bouton.

### **LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN.**

- Nettoyez fréquemment avec un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière.
- Toujours nettoyer après utilisation et avant de ranger.

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et dans sa boîte d'origine.