



TERMO PARA LÍQUIDOS

Vacuum Flask

TH-VF350 / TH-VF500 / TH-VF750 / TH-VF1000

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el aparato por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For you safety and continued enjoyment of this product.

Always read the instruction book carefully before using

ES

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este producto por primera vez.

Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico. Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

Para un óptimo uso, recomendamos atemperar el termo previamente llenándolo durante 3 minutos con agua caliente o fría según el líquido a conservar. El máximo rendimiento se consigue con el termo lleno, pero recuerde siempre dejar libre el espacio que ocupa el tapón. No se recomienda colocar gaseosas, la sobrepresión puede causar la expulsión del tapón o incluso dañar el termo. Tampoco colocar el termo en el congelador. Verifique que el tapón se encuentre correctamente ubicado en su lugar, comprobando que no exista fuga de líquido. Mantenga el termo siempre en posición vertical. Asegúrese de apoyarlo sobre superficies planas y seguras.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Al utilizarlo por primera vez y también en periodos superiores a 3 meses, limpiar el interior con agua caliente utilizando un detergente suave y aclarar abundantemente. No sumergirlo. No utilice: estropajos, materiales abrasivos, lejía, ni el lavavajillas. Al guardarlo, no cierre el tapón.

ATENCIÓN: *No lo use con leche ni alimentos infantiles lácteos (podrían cortarse). Recuerde que el líquido del interior puede estar muy caliente y podría provocar quemaduras en la piel. No lo coloque en el microondas. Mantener fuera del alcance de los niños.*

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga

reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.

4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:

- 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
- 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
- 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
- 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
- 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura de compra).
- 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología

EN

Before using, please read the instruction carefully.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

INSTRUCTIONS FOR USE

For best use, the thermos should previously be brought up to temperature by filling for 3 minutes with hot or cold water depending on the liquid to be preserved. Best results are achieved with a full thermos, however, remember always to leave enough space for the stopper. It is not recommended to place soda, the overpressure can cause the expulsion of the cap or even damage the thermos. Do not put the thermos in the freezer either. Verify that the cap is correctly located in its place, checking that there is no liquid leakage. Always keep the thermos upright. Be sure to rest it on flat, secure surfaces

CLEANING AND MAINTENANCE

When using for the first time and always after periods of 3 months without use, clean the inside of the thermos flask with hot water and mild detergent, and rinse thoroughly. Do not immerse. Avoid using a scourer or abrasive materials, bleach or washing up liquid. Do not close the stopper when putting away.

WARNING: Do not use with milk or children's dairy foods (they could sour). Remember the liquid inside the flask might be very hot and could cause burns on the skin. Do not place in a microwave. Keep out of the reach of children.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.

- 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
- 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.