MOLINILLO DE CAFÉ

TH-MC40SS

8 436588 773470

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 220-240V / 50-60 Hz
- Potencia: 150 W
- Capacidad: 40 gr.
- Clase II.
- Carcasa de Acero Inoxidable.
- Cuchillas de Acero Inoxidable.
- Interruptor iluminado.
- Tapa con mirilla.
- Sistema de seguridad en tapa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No usar si el aparato, cable ó enchufe están dañados.
- No intente repararlo usted mismo, llevar al servicio técnico autorizado.
- Este aparato es apto solamente para uso doméstico y ocasional.
- Nunca sumergir en agua, limpiar con un paño ligeramente húmedo.
- Este aparato no es un juego para niños, no puede ser usado por niños.
- El aparato no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
- Desconectar siempre de la corriente eléctrica cuando no esté en uso.
- Desconectar siempre antes de limpiarlo.
- Nunca tocar las cuchillas con el aparato conectado a la corriente.
- Para desenchufar nunca tire del cable, tire desde el mismo enchufe.
- Revisar periódicamente el estado del cable y enchufe.
- Nunca quitar la tapa hasta que las cuchillas estén totalmente paradas.

FUNCIONAMIENTO

- Abrir la tapa y echar el café en granos.
- No llenar hasta arriba de café en granos.
- Llenar solamente 3/4.
- Poner la tapa.
- Conectar a la corriente eléctrica.
- Presionar el botón para moler el café.
- Ir comprobando por la mirilla de la tapa el estado del molido.
- Cuando haya alcanzado el molido deseado, soltar botón.
- Desconectar de la corriente eléctrica.
- Abrir la tapa y usar el café molido.

Nota Importante:
- El tiempo de funcionamiento no debe de pasar de 20 segundos.
- Llegados 20 segundos moliendo, dejar enfriar al motor 5 minutos.

SISTEMA DE SEGURIDAD

- La tapa lleva un sistema de seguridad que en caso de no quedar bien cerrada, el molinillo no funciona.
Debe poner y encajar bien la tapa para que el aparato funcione.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Importante mantener el aparato siempre limpio después de cada uso.
- Desenchufar de la corriente eléctrica antes de limpiar.
- Ninguna de las partes de este aparato son aptas para lavavajillas.
- Limpiar la zona de las cuchillas con un cepillo pequeño y blando.
- Limpiar la parte exterior con un paño ligeramente húmedo.
- Nunca usar productos abrasivos, solamente jabón neutro.
- Enrollar el cable en su alojamiento.
- Guardar el aparato en una zona seca y libre de polvo.

COFFEE GRINDER

TH-MC40SS

8 436588 773470

SPECIFICATIONS

- Voltage: 220-240V / 50-60 Hz
- Power: 150 W
- Capacity: 40 gr.
- Class II.
- Stainless Steel Housing.
- Stainless Steel Blades.
- Illuminated switch.
- Cover with peephole.
- Top security system.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use if the appliance, cable or plug are damaged.
- Do not try to repair it yourself, take it to the authorized technical service.
- This appliance is only suitable for domestic and occasional use.
- Never immerse in water, clean with a slightly damp cloth.
- This appliance is not a game for children, it cannot be used by children.
- The device must not be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience, unless they have received supervision or instruction.
- Always disconnect from the electrical current when not in use.
- Always disconnect before cleaning.
- Never touch the blades with the appliance connected to the current.
- To unplug never pull the cable, pull from the same plug.
- Periodically check the condition of the cable and plug.
- Never remove the cover until the blades are completely stopped.

OPERATION

- Open the lid and add the coffee beans.
- Do not fill up with coffee beans.
- Fill only 3/4.
- Put the lid on.
- Connect to the electrical current.
- Press the button to grind the coffee.
- Check the state of the grind through the sight glass on the lid.
- When you have reached the desired grind, release the button.
- Disconnect from the electrical current.
- Open the lid and use the ground coffee.

Important note:

- The operating time must not exceed 20 seconds.
- After 20 seconds grinding, let the motor cool down for 5 minutes.

SAFETY SYSTEM

- The lid has a security system that in case of not being tightly closed, the grinder does not work.

The lid must be fitted and fitted properly for the appliance to work.

CLEANING AND MAINTENANCE

- It is important to always keep the appliance clean after each use.
- Unplug from the electrical current before cleaning.
- None of the parts of this appliance are dishwasher safe.
- Clean the area of the blades with a small soft brush.
- Clean the outside with a slightly damp cloth.
- Never use abrasive products, only neutral soap.
- Wind the cable in its housing.
- Store the appliance in a dry and dust-free area.