



Plancha de Vapor

Steam Iron

TH-PV2603

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar la batidora por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®

Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Por favor, lea antes el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.
- Antes de enchufarlo, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de características corresponde a la tensión principal de su hogar. Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 16 amperios.
- Cuando se coloque el aparato sobre su soporte, asegurarse que la superficie sobre la que se coloca el soporte es estable.
- Sólo para uso doméstico, no utilizar para fines industriales. Utilice la plancha de vapor sólo para el uso previsto.
- No utilice la plancha de vapor en el exterior o en zonas húmedas
- No sumerja la plancha de vapor ni el cable en agua u otros líquidos.
- No tire nunca del cable para desconectar la plancha de la toma de corriente; en su lugar, sujete sólo el enchufe y tire para desconectar.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.

- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No permita que el cable entre en contacto con bordes afilados o superficies calientes.
- Desenchufe siempre la plancha de vapor de la red eléctrica cuando la llene de agua o la vacíe y cuando no la utilice.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.
- No utilice la plancha de vapor con el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato funcione mal, o se haya caído o dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte la plancha de vapor, contacte con el Servicio Técnico para su reparación o ajuste mecánico.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- No deje la plancha sin vigilancia mientras esté caliente, conectada a la red eléctrica o sobre una tabla de planchar.
- Si se interrumpe el planchado, coloque la plancha sólo sobre el apoyo del talón, no coloque la plancha de vapor sobre superficies metálicas o rugosas.
- PRECAUCIÓN: Para evitar la sobrecarga del circuito, no ponga en funcionamiento otro aparato de gran potencia en el mismo circuito.

ESPECIFICACIONES

- Suela de cerámica.
- Seco/Spray/Vapor.
- Sistema antigoteo.
- Sistema antical.
- Función autolimpieza.
- Golpe de vapor.
- Capacidad depósito de agua: 400ml.
- Selector de temperatura ajustable.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Selector de vapor regulable.
- Tamaño: 302*128*150 mm.
- Voltaje: AC 220-240V~50/60Hz.
- Potencia: 2600W.

DESCRIPCIÓN



ANTES DEL PRIMER USO

Algunas partes de la plancha de vapor han sido ligeramente engrasadas y, por lo tanto, la plancha puede echar un poco de humo cuando se enciende por primera vez. Al cabo de poco tiempo dejará de hacerlo.

Retire la cubierta de protección de la suela y límpiela con un paño suave.

También recomendamos que pase la plancha sobre un paño corriente antes de usarla por primera vez.

CÓMO UTILIZAR

Compruebe siempre si hay una etiqueta con instrucciones de planchado en la prenda que vaya a planchar. Siga estas instrucciones en todos los casos.

Gire el dial de control de la temperatura para ajustar la temperatura adecuada indicada en las instrucciones de planchado o en la etiqueta del tejido.

<i>ETIQUETA</i>	<i>TIPO DE TEJIDO</i>
	No planche esta prenda.
.	Sintéticos, Nylon, Acrílicos, Poliéster, Rayón.
..	Lana, seda.
...	Algodón, lino.

- Inserte el enchufe en la toma de corriente. El indicador luminoso se encenderá.
- Cuando el piloto se apague podrá empezar a planchar.
- Si ajusta el control de temperatura a una posición más baja después de planchar a una temperatura alta, no se recomienda planchar antes de que el piloto se encienda de nuevo.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

- Desenchufe la plancha antes de llenar el depósito de agua.
- Mantenga la plancha de vapor en posición horizontal.
- Vierta lentamente el agua por la entrada de agua.
- No llene el depósito de agua por encima de la marca, para evitar que se derrame el agua.

NOTA: Utilizar solamente agua destilada normal.

NOTA: Si vacía el depósito de agua después de que la plancha de vapor se haya enfriado, coloque la plancha de vapor en posición vertical, enchúfela y ponga el dial de control de temperatura en la posición máxima, caliente durante 2 minutos. Desenchufe la plancha de vapor de la red eléctrica.

PULVERIZACIÓN

Siempre que haya suficiente agua en el depósito de agua, puede utilizar el botón de rociado en cualquier ajuste de temperatura durante el planchado en seco o a vapor.

Pulse el botón de rociado varias veces para activar la bomba mientras plancha.

PLANCHADO CON VAPOR

- Ponga el dial de control de la temperatura en la posición ".." o "..."
- Coloque el control de vapor variable en la posición deseada.

PRECAUCIÓN: Evite entrar en contacto con el vapor expulsado.

PLANCHADO EN SECO

La plancha de vapor se puede utilizar en la posición de planchado en seco con o sin agua en el depósito de agua, es mejor evitar tener el depósito de agua lleno mientras se plancha en seco.

Gire el control de vapor variable a la posición mínima.

Seleccione en el dial de control de la temperatura el ajuste más adecuado para el tejido que va a planchar.

PRECAUCIÓN: Si la plancha de vapor se ha utilizado durante mucho tiempo, está caliente y no hay agua. No la rellene con agua hasta que la plancha de vapor se enfríe.

GOLPE DE VAPOR

- La función de golpe de vapor proporciona vapor adicional para eliminar las arrugas más difíciles.
- Gire el control de temperatura a la posición máxima.
- Gire el control de vapor variable a la posición máxima.
- Esperar a que la plancha este totalmente caliente y se apague el piloto.
- Pulse el botón de vapor potente para liberar la ráfaga de vapor.

Nota:

Si utiliza esta opción más de 5 veces seguidas, puede que la plancha suelte algo de agua, ya que con cada golpe de vapor la temperatura va bajando. Hay que esperar a que vuelva a coger temperatura y se apague el piloto.

CUANDO TERMINE DE PLANCHAR

- Ponga el selector de temperatura en la posición mínima.
- Retire el enchufe principal de la toma de corriente.
- Coloque la plancha en posición vertical.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar la plancha de vapor, asegúrese de que está desenchufada de la red eléctrica y de que se ha enfriado completamente.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Los restos de la base pueden limpiarse con un paño mojado en mezcla de vinagre y agua.
- El resto de piezas pueden limpiarse con un paño húmedo y luego secar bien.
- No utilice productos abrasivos en ningún caso ni bajo ningún concepto.
- Limpiar siempre después de cada uso. La acumulación de restos puede causar averías no cubiertas por la garantía del aparato ya que sería por mal uso del usuario.

AUTOLIMPIEZA

- Llene el depósito de agua hasta la mitad.
- Coloque el control de temperatura en su posición máxima.
- Enchufe la plancha de vapor en la toma de corriente.
- Deje que la plancha se caliente hasta que el indicador luminoso se apague.

- Desenchufe la plancha de vapor.
- Manteniendo la plancha en posición horizontal sobre el fregadero, cambie el control de vapor a la posición máxima.
- El agua hirviendo y el vapor saldrán por los agujeros de la suela y las impurezas serán eliminadas.
- Mueva la plancha sobre un trozo de tela vieja (preferiblemente). Esto asegura que la suela estará seca durante el almacenamiento.

SISTEMA ANTICAL

- Un filtro de resina especial dentro del depósito de agua ablanda el agua y evita la acumulación de cal en la plancha. El filtro de resina es permanente y no necesita ser reemplazado.
- Por favor, tenga en cuenta:
 - No utilice aditivos químicos, sustancias aromáticas o descalcificadores. El incumplimiento de estas normas conlleva la pérdida de la garantía.

SISTEMA ANTIGOTEO

Con el sistema antigoteo, podrá planchar perfectamente incluso los tejidos más delicados.

Planche siempre estos tejidos a baja temperatura. Es posible que la plancha se enfríe hasta el punto de que ya no salga vapor, sino gotas de agua hirviendo que pueden dejar marcas o manchas. En estos casos, el sistema antigoteo se activa automáticamente para evitar la vaporización, por lo que podrá planchar los tejidos más delicados sin riesgo de estropearlos o mancharlos.

ALMACENAMIENTO

Desenchufe el aparato de la red eléctrica, vacíe el depósito de agua (hágalo después de cada uso) y deje que la plancha de vapor se enfríe completamente.

Si enrolla el cable, no lo fuerce, déjelo holgado y suelto, pero recogido.

Para proteger la suela, coloque la plancha de vapor en posición vertical.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- La garantía cubre cualquier avería que haya sido causada por el propio sistema del fabricante.
- El fabricante se reserva el derecho a poder anular la garantía en caso de observar cualquier uso indebido del aparato así como uso excesivo, mal uso, golpes u otros motivos.
- La garantía solamente tendrá validez presentando el ticket o factura de compra,
- siempre y cuando sean completamente legible vendedor, fecha, marca y modelo del aparato.
- Bajo ningún concepto se hará cambio o abono del aparato sin ser antes revisado por el servicio técnico autorizado.

MEDIO AMBIENTE



¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product.

Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use. Carefully read this manual and keep it for future reference. If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read the instruction manual before and save it for future reference.
- Before switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the main voltage in your home. Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 16 amperes.
- The appliance should be used and placed on a flat and stable surface.
- For home use only, Do not use for industrial purposes. Use the steam iron only for its intended use.
- Do not use in outdoor or in damp area
- Do not immerse the steam iron and cord in water or other liquids
- Never pull the cord while disconnecting from the power outlet; instead, grasp the plug only and pull to disconnect.
- Do not wrap the cable around the appliance
- Check the condition of the mains cable. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.
- Do not allow the cord to touch sharp edges and hot surfaces.

- Always unplug the steam iron from the power supply when filling with water or emptying and when not in use.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not touch any heated parts, as this may cause serious burns.
- Do not operate the steam iron with damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. To avoid risk of electric shock, do not disassemble the steam iron, take it to a service center for examination, repair or mechanical adjustment.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be done by children - unless supervised.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the iron unattended while hot or connected or on an ironing board.
- If ironing is interrupted, stand iron on heel rest only, do not place the steam iron on metal or rough surfaces.

CAUTION: To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

SPECIFICATIONS

- Ceramic soleplate.
- Dry/Spray/Steam.
- Anti-drip system.
- Anti-calc system.
- Self cleaning function.

- Burst of steam.
- Water tank capacity: 400ml.
- Adjustable temperature knob.
- Overheat safety protection.
- Variable steam control.
- Size: 302*128*150 mm.
- Voltage: AC 220-240V~50/60Hz.
- Power: 2600W.

DESCRIPTION



BEFORE THE FIRST USE

Some parts of the steam iron have been slightly greased and as a result the iron may slightly smoke when switched on for the first time. After a short time this will cease.

Remove protection cover from the soleplate and clean it with a soft cloth.

We also recommend passing the iron over an ordinary cloth before using it for the first time.

HOW TO USE

Always check whether a label with ironing instructions is attached to an article to be ironed. Follow these instructions in all cases.

Turn the temperature control dial round to set the appropriate temperature indicated in ironing instructions or in fabric label.

LABEL	TYPE OF TEXTILE
	Do not iron this article
.	Synthetics, Nylon, Acrylics, Polyester, Rayon
..	Wool, Silk
...	Cotton, Linen

- Insert the main plug into the wall socket. The indicator light will turn on.
- When the indicator light goes out you may start ironing.
- If you set the temperature control to lower setting after ironing at a high temperature. it is not recommended to iron before the pilot light switches on again.

WATER TANK FILLING

- Unplug the iron before filling the water tank.
- Hold the steam iron in horizontal position.
- Slowly pour water through the water inlet.

- Do not fill higher than mark on the water tank, in order to avoid spilling out of water.

NOTE: Use only normal distilled water.

NOTE: If you empty the water tank after the steam iron has cooled down, set the steam iron upright position on its heel rest, plug it in and set the temperature control dial to the maximum position, heat for 2 minutes. Unplug the steam iron from the power supply.

SPRAYING

As long as there is enough water in the water tank, you may use the spray button at any temperature setting during steam or dry ironing. Press the spray button several times to activate the pump while you are ironing.

STEAM IRONING

Set the temperature control dial to the “..” or “...” position.
Set the variable steam control to the desired position.

CAUTION: Avoid coming in contact with ejected steam.

DRY IRONING

- The steam iron can be used on the dry setting with or without water in the water tank, it is best to avoid having the water tank full while dry ironing.
- Turn the variable steam control to the minimum position.
- Select the setting on the temperature control dial best suited for the fabric to be ironed.

CAUTION: If the steam iron has been used for a long time, it is hot and there is no water. Do not refill it with water until the steam iron cools down.

BURST OF STEAM

- The steam boost feature provides extra steam to remove stubborn creases.
- Turn the temperature control to the maximum position.
- Turn the variable steam control to the maximum position.
- Wait until the iron is completely hot and the pilot goes out.
- Press the powerful steam button to release the blast of steam.

Note:

If you use this option more than 5 times in a row, the iron may loosen some water, since with each burst of steam the temperature drops. You have to wait for it to regain temperature and the pilot to go out.

WHEN YOU FINISHED IRONING

- Set the temperature dial to the minimum position.
- Remove the main plug from the wall socket.
- Stand the iron on heel rest.

CARE AND CLEANING

- Before cleaning the steam iron ensure it is unplugged from the power supply and has completely cooled down.
- Before cleaning the iron unplug it and wait for it to cool down.
- The remains of the base can be cleaned with a cloth dampened in a mixture of vinegar and water.
- The remaining parts can be cleaned with a damp cloth and then dry thoroughly.
- Do not use abrasive products under any circumstances.

- Always clean after each use. The accumulation of debris can lead to damage not covered by the warranty of the appliance. Bad use of the customer.

SELF-CLEANING

- Fill the half of the water reservoir.
- Set the temperature control to its maximum position.
- Insert the main plug into the wall socket.
- Allow the iron to heat up until the indicator light goes out.
- Unplug the steam iron.
- Holding the iron horizontally over the sink, change the steam control to the maximum position.
- Boiling water and steam will be ejected from the holes in soleplate with impurities washed out.
- Move the iron over an old (preferably) piece of cloth. This ensures that the soleplate will be dry during storage.

ANTI-CALC SYSTEM

A special resin filter inside the water reservoir softens the water and prevents scale build-up in the plate. The resin filter is permanent and does not need replacing.

Do not use chemical additives, scented substances or decalcifiers. Failure to comply with the above-mentioned regulations leads to the loss of guarantee.

ANTI-DRIP SYSTEM

With the anti-drip system, you can perfectly iron even the most delicate fabrics.

Always iron these fabrics at low temperatures. The plate may cool down to the point where no more steam comes out, but rather drops of

boiling water that can leave marks or stains. In these cases, the Anti-drip system automatically activates to prevent vaporization, so that you can iron the most delicate fabrics without risk of spoiling or staining them.

STORAGE

Unplug the appliance from the power supply, empty the water tank (do it after each use) and allow steam iron to cool down completely. Wrap the cord around the heel rest.

To protect the soleplate, place the steam iron in an upright position on its heel rest.

ENVIRONMENT



 This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The warranty covers any breakdown that has been caused by the manufacturer's own system.
- The manufacturer reserves the right to be able to cancel the guarantee in case of observing any improper use of the device as well as excessive use, misuse, blows or other reasons.

- The guarantee will only be valid by presenting the purchase receipt or invoice, provided they are fully legible seller, date, brand and model of the device.
- Under no circumstances will change or payment of the device be made without first being reviewed by the authorized technical service.



Plancha de Vapor Steam Iron

TH-PV2603



EAN:

8436588773456



www.thulos.com

Blog: www.grupothulos.com

Email: info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com