THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

GRILL PANINI
TH-GP206

220-240V~50Hz. 850W

Leer atentamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.
Recuerde que este aparato es solamente para uso doméstico y ocasional.

Read this manual carefully before using the appliance for the first time.
Save the manual for future reference.
Remember that this appliance is for domestic and occasional use only.

ES

Estimado cliente
Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice este aparato para otro uso que no sea el previsto.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido.
- Desenchufe la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el electrodoméstico.
- Utilice siempre el Grill Panini sobre una superficie seca y nivelada.
- Cuando utilice este aparato, proporcione un espacio de aire adecuado por encima y por todos los lados para la circulación.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar el dispositivo usted mismo. Contacte con el Servicio Técnico Oficial para su examen y reparación. Un reensamblaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza el Grill Panini.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
- No lo use al aire libre o con fines comerciales.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

- No lo coloque sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos calientes u hornos calientes.
- No intente operar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
- Se debe tener mucho cuidado al mover el aparato.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. No toque las superficies calientes.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Los niños no deben realizar operaciones de limpieza o mantenimiento del aparato a menos que tengan la supervisión de un adulto.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente.
- Si el cable de este electrodoméstico está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico para evitar riesgos.

LA SUPERFICIE PUEDE CALENTARSE DURANTE EL USO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SÓLO EL PERSONAL AUTORIZADO DEBE HACER LAS REPARACIONES.

ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO Y OCASIONAL. CUALQUIER OTRO USO, ASÍ COMO USO EXCESIVO EXIMIRÁ AL FABRICANTE DEL COMPROMISO DE GARANTÍA.

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.
- Retire todo el embalaje.
- Limpie las placas de cocción con una esponja o paño humedecido con agua tibia.
- Nunca usar objetos ni productos de limpieza abrasivos.
- NO SUMERJA LA UNIDAD Y NO HAGA CORRER AGUA DIRECTAMENTE EN LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.
- Seque con un paño o toalla de papel.
- Para obtener mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aerosol de cocina.

Aviso: cuando su Grill Panini se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor, esto es normal en muchos electrodomésticos cuando cogen temperatura. Esto no afecta la seguridad de su electrodoméstico.

MODO DE USO

1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente. La luz roja de encendido "On" y la luz verde se iluminarán.
2. Deje que el Grill Panini se precaliente hasta que la luz verde "Ready" se apague.
3. Durante este tiempo, prepare el sándwich y colóquelo en la placa de cocción inferior. Coloque siempre los sándwiches hacia la parte trasera de la placa de cocción inferior.
4. El tostado debe durar aproximadamente 4-5 minutos. El tiempo exacto de tostado será cuestión de gustos. También dependerá del tipo de pan y del relleno utilizado.
5. Cuando el sándwich esté listo, utilice el asa para abrir la tapa. Retire el sándwich con la ayuda de una espátula de plástico. No utilice nunca pinzas metálicas ni un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Siempre desconecte el Grill Panini y permita que se enfríe antes de limpiarlo. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente. No es necesario desmontar el Grill Panini para limpiarlo. Nunca sumerja el Grill

Panini en agua ni lo coloque en el lavavajillas.

- Limpie las placas de cocina con un paño suave para eliminar los residuos de alimentos. Para extraer los residuos de alimentos, exprima un poco de agua tibia mezclada con detergente neutro sobre los residuos de alimentos, luego límpielos con una esponja no abrasiva o coloque papel de cocina húmedo sobre la parrilla para humedecer los residuos de alimentos.
- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
- No use utensilios de metal para retirar sus alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior del Grill Panini solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con estropajos abrasivos o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- NO LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS.
- Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie.
- Enjuague y seque completamente con un paño limpio y suave y reemplace.
- Después de limpiarlo, junte un poco de aceite de cocinar a las placas con papel de cocina, esto evita que las placas se dañen del roce entre ellas y con ello una posible oxidación.

Limpieza de la bandeja recoge grasa

- Retire y vacíe la bandeja recoge grasa después de cada uso y lávela con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes ya que pueden dañar la superficie.
- Aclare y seque bien con un paño limpio y suave y vuelva a colocarla.

ALMACENAMIENTO

- Limpiar siempre el Grill Panini después de cada uso y antes de guardarlo.
- Asegúrese siempre de que el Grill Panini esté frío y seco antes de guardarlo.
- El cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la parte inferior de la base para guardarlo.
- Guarde el aparato en una superficie plana y seca.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y

se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.

3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
    - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
    - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
    - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
    - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
    - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra)
    - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

EN

Dear Customer,
Thank you for purchasing this product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference. Please read all the instructions before using this heater.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- READ ALL INSTRUCTIONS.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for other than its intended use.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors
- Use only for household.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
- Always use the Grill Panini on a dry level surface.
- Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Press Grill yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Press Grill is used.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not let power cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.
- Do not intend to operate by means of an external timer or separate remote-control system.
- Unplug the unit when finished using.
- Extreme caution must be exercised when moving an appliance.

- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8and supervised.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.
- If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced, take the appliance to an authorized technical support service. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself as this may be dangerous
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

SURFACE ARE LIABLE TO GET HOT DURING USE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, ONLY AUTHORIZED PERSONNEL SHOULD DO REPAIRS.

THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR HOUSEHOLD AND OCCASIONAL USE ONLY.
ANY OTHER USE AS WELL AS EXCESSIVE USE WILL RELEASE THE MANUFACTURER OF THE COMMITMENT GUARANTEE.

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.

- Never use abrasive cleaning products or objects.
- DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONT THE COOKING SURFACES.
- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Grill Toaster is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE

1. Plug the device into a power outlet. The red "On" light and the green light will illuminate.
2. Allow the Panini Grill to preheat until the green "Ready" light turns off.
3. During this time, prepare the sandwich and place it onto the bottom cooking plate. Always place sandwiches towards the rear of the bottom cooking plate.
4. Toasting should take approximately 4-5minutes. Exact toasting time will be a matter of taste. It will also depend on the type of bread and filling used.
5. When the sandwich is cooked use the handle to open the lid. Remove the sandwich with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.

CLEANING AND CARE

- Always unplug the Health Grill and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Health Grill for cleaning. Never immerse the Health Grill in water or place in dishwasher.
- Wipe cooking plates with a soft to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non-abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the Grill to moisten the food residue.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
- Wipe the outside of the Health Grill with a damp cloth only. Do not clean

the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.

- DO NOT PLACE IN THE DISHWASHER.
- Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface.
- Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.
- After cleaning, add a little cooking oil to the plates with kitchen paper, this prevents the plates from being damaged by rubbing between them and with it possible oxidation.

Cleaning the drip tray

- Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface.
- Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the Health Grill before storage.
- Always make sure the Health Grill is cool and dry before storing.
- Click the removable drip tray into place.
- wrap the cord in the cord storage area below the unit
- Store on a flat, dry level surface.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
    - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
    - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
    - 4.3. The appliance has signs of overuse.
    - 4.4. The appliance is improperly handled.
    - 4.5. No supporting document. (card, ticket or invoice).
    - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the

instructions for use.

ENVIRONMENT

Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

GRILL PANINI

TH-GP206

EAN: 8436588773722

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com