



Termoventilador

Fan Heater

TH-FH12

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar la batidora por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Este producto no es apto como principal sistema de calefacción.

Este producto solo es apto para espacios bien aislados o uso ocasional.

This product is not suitable for primary heating purposes.

This product only is suitable for well insulated spaces or occasional use.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®

Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Por favor, lea antes el manual de instrucciones antes de usar por primera vez el dispositivo y guárdelo para futuras consultas.
- Antes de enchufarlo, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de características corresponde a la tensión principal de su hogar. Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 16 amperios.
- Este aparato cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética especificados en la norma EN 55104/95 con respecto a las interferencias con aparatos de radio y televisión.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No salga de su casa mientras el aparato esté en funcionamiento: asegúrese de que el interruptor está en posición OFF (0) y el termostato en posición mínima. Desenchufe siempre el aparato.

- Mantenga los materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. A una distancia mínima de 100 cm del termoventilador.
- El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la alimentación
- Mantenga la entrada y la salida de aire libres de objetos: al menos 1 m por delante y 50 cm por detrás del termoventilador.
- No coloque el termoventilador justo debajo de un enchufe.
- No deje que los animales o los niños toquen o jueguen con el dispositivo.
- ¡Preste atención! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento (más de 80°C).
- ADVERTENCIA: No cubra el termoventilador. Si se cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- No usar el aparato para secar prendas textiles de ningún tipo.
- No utilice este dispositivo en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice el dispositivo en habitaciones con gases explosivos o mientras se utilicen disolventes inflamables, barnices o pegamentos.
- Si el cable de este aparato está dañado, contacte con el Servicio Técnico Oficial. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo
- Mantenga limpio el dispositivo.
- No permita que ningún objeto entre en cualquier abertura de ventilación o de escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, o un incendio o daños en el calefactor.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden

jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.

- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- **ATENCIÓN:** Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho durante el uso y causar quemaduras. Preste especial atención si hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.
- Los niños mayores de 3 años y menores de 8 solamente deben encender/apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición operativa habitual y reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica.
- Los niños mayores de 3 años y menores de 8 no deben enchufar, configurar ni limpiar el aparato o realizar el mantenimiento del usuario.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que reciban supervisión continua.
- No utilice el aparato con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente ni ningún otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, puesto que existe riesgo de incendio en caso de que el calefactor esté cubierto o no esté correctamente posicionado.

No utilice el aparato en habitaciones con una superficie inferior a 4 m².

Nota: La estufa está dotada de un dispositivo de seguridad que desconecta la estufa en caso de sobrecalentamiento accidental (por

ejemplo, obstrucción de las rejillas de entrada y salida de aire, el motor gira lentamente o no gira). Para restablecerlo, desconecte el enchufe de la corriente durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y vuelva a enchufar el aparato.

INSTALACIÓN

El aparato no requiere instalación, debe ser utilizado únicamente como aparato portátil. Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en un cuarto de baño.

FUNCIONAMIENTO

- Gire el mando del termostato (derecha) en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el ajuste máximo.
- Función ventilación: Gire el mando hasta el ajuste .
- Calefacción a potencia reducida: Gire el mando (derecha) hasta el ajuste **I** (1000W).
- Calefacción a plena potencia: gire el (derecha) hasta el ajuste **II** (2000W).
- Apagado: gire el mando (izquierda) hasta el ajuste .

REGULACIÓN DEL TERMOSTATO

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire el mando derecho del termostato (si está incluido) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el punto en que el aparato se apague y no más allá. La temperatura así fijada será regulada automáticamente y mantenida a un nivel constante por el termostato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de la limpieza, retire siempre el enchufe de la toma de

corriente y deje que se enfríe completamente.

- Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida de aire.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilice nunca productos abrasivos ni disolventes.
- No deje entrar agua u otro líquido por las aberturas de ventilación para evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.

Nota: Cuando se ponga el aparato en marcha en función calefactor, después de estar una larga temporada parado o funcionado solo con la función ventilador, es posible que desprenda al principio un ligero humo, sin ninguna consecuencia, debido a que se está quemando el polvo y otras partículas acumuladas en el elemento calefactor. Puede evitar esto limpiando previamente y a través de las rendijas del aparato, su interior con la ayuda de un aspirador o con un chorro de aire a presión.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
- El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo.
- De cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
- La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato,
- O también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
- El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.

- El aparato presente signos de mal uso.
- El aparato presente signos de uso excesivo.
- El aparato esté manipulado inadecuadamente.
- No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
- El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

Bajo ningún concepto se hará cambio directo o abono directo sin antes revisar el aparato y las causas por las que se ha averiado.

MEDIO AMBIENTE



¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product.

Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use. Carefully read this manual and keep it for future reference. If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read the instruction manual before and save it for future reference.
- Before switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the main voltage in your home. Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 16 amperes.
- This appliance meets the electromagnetic compatibility requirements specified in EN 55104/95 with regard to interference with radio and TV sets.
- The appliance should be used and placed on a flat and stable surface.
- Do not leave your home while the appliance is in function: ensure that the switch is in OFF (0) position and the thermostat is in minimum position. Always unplug the appliance.
- Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. At least 100 cm away from the fan heater.

- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- Keep the air inlet and outlet free from objects: at least 1 m in front and 50 cm behind the heater.
- Do not locate the heater right below a socket.
- Do not let animals or children touch or play with the fan heater.
- Pay attention! The air outlet gets hot during operation (more than 80°C).
- WARNING: Do not cover. If covered, there is the risk of overheating.
- Do not use the appliance to dry textiles of any kind.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use the fan heater in the rooms with explosive gas or while using inflammable solvents, varnish or glue.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Keep the fan heater clean.
- Do not allow any objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, or fire or damage to the heater.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.

- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Do not use the appliance with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- Do not use the appliance in rooms less than 4m² area.

Note: The heater is fitted with a safety device which will switch off the heater in case of accidental overheating (eg. obstruction of air intake and outlet grilles, motor turning slowly or not at all). To reset, disconnect the plug from the power for a few minutes, remove the cause of overheating then plug the appliance in again.

INSTALLATION

The appliance requires no installation, it should be used solely as a portable appliance. Portable appliances are not suitable for use in a bathroom.

OPERATION

- Turn the thermostat knob (right) in a clockwise direction until it reaches the maximum setting.
- Ventilation function: turn the knob to setting .
- Heating at reduced power: turn the knob (right) to setting I (1000W).
- Heating at full power: turn the (right) to setting II (2000W).
- Switching off: turn the knob (left) to setting O.

REGULATING THE THERMOSTAT

When the room has reached the required temperature turn the right thermostat knob (where included) in an anti-clockwise direction up to the point where the appliance switches off and not beyond. The temperature fixed in this way will be automatically regulated and kept at a constant level by the thermostat.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the air inlet / outlet grilles frequently.
- Clean the equipment using a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Never use abrasive powders or solvents.
- Do not let water or any other liquid get into the air vents to avoid damage to the inner parts of the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- Keep and store the device in a dry, dust-free place away from sunlight.

Note: When the appliance is used as a heater after long periods in storage or after having been used solely as a fan a small amount of smoke may be produced. This is not important and is due to the heater burning dust deposits which have accumulated on the heating element. This phenomenon may be avoided by cleaning the inside of the appliance beforehand through the grill with a vacuum cleaner or pressurised air.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any factory defects.
- The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
- The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
- The appliance will be exempt from warranty when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The appliance shows signs of misuse.
 - The appliance has signs of overuse.
 - The appliance is improperly handled.
 - No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTE:

Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances.

This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



Termoventilador

Fan Heater

TH-FH12



EAN: 8436588773562

www.thulos.com

Blog: www.grupothulos.com

Email: info@grupothulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

