



MODELO: TH-CP106

ESPECIFICACIONES.

- BATERÍA RECARGABLE.
- LUZ INDICADORA DE CARGANDO.
- TIEMPO CARGANDO: 8 HORAS.
- TIEMPO DE USO: 45 MIN.
- VOLTAJE: 220V-240V / 50-60Hz.
- POTENCIA: 3W
- HOJA DE ACERO INOXIDABLE.
- GUÍA CON CORTES DE DIFERENTES LONGITUDES (3/6mm) + (9/12mm).
- ACEITE LUBRICANTE.
- DISPONIBLE EN 2 COLORES.



ESTIMADO CLIENTE

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

BATERÍA.

- Antes del primer uso, cargar la batería durante 16 horas continuadas.
- Las próximas cargas después de usar, deben ser de 8 horas continuadas.
- Recargue la batería al menos una vez al mes, aunque no use la máquina.
- Esta batería tiene una duración de 300 cargas. Después debe reemplazarla.

PREPARACIÓN Y USO.

- Antes del primer uso, debe cargar la máquina durante 16 horas.
- Antes de cargar, asegurarse que la batería está en posición correcta.
- Antes de cargar, asegurarse que el interruptor está en posición "OFF".
- Conecte el extremo del cable de 2 polos a la máquina.
- Conecte el alimentador a la corriente (220v-240v).
- Nunca encender la máquina mientras esté cargando.
- Después de las 16 horas cargando, la máquina estará lista para su uso.
- Desenchufar de la corriente y quitar el cable de la máquina.
- La máquina se puede usar con ó sin el peine clip recortador.
- Para uso con el peine guía, ponga el peine y ajuste la longitud de corte.
- Ajuste la longitud del corte deslizando el peine guía hacia abajo ó arriba.
- Ajuste la longitud del corte siempre con la máquina apagada (en OFF).
- Después de su uso, limpiar, engrasar y guardar.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

- Mantener limpia la máquina en todo momento.
- Apagar siempre la máquina antes de limpiarla.
- Nunca usar productos de limpieza abrasivos.
- Quitar el peine guía tirando hacia arriba y limpiarlo.
- Quitar el cabezal de cuchillas tirando de la parte delantera.
- Para limpiar las cuchillas utilizar el cepillo para quitar los restos de pelo.
- Engrasar el motor y las cuchillas.
- Montar y guardar en una zona limpia y seca libre de polvo.

PRECAUCIONES.

- Comprobar que la corriente eléctrica coincide con la del aparato.
- Nunca dejar el aparato enchufado más del tiempo recomendado de carga.
- Esta máquina no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre su uso.
- Este aparato no es apto para utilizar por niños, no es juego para niños.
- Nunca usar la máquina donde pueda mojarse o salpicar agua ó líquidos.
- Nunca intente reparar el aparato por usted mismo.
- Si observa alguna anomalía, contactar con el servicio técnico oficial.



MODEL: TH-CP106

SPECIFICATIONS.

- RECHARGEABLE BATTERY.
- CHARGING INDICATOR LIGHT.
- TIME LOADING: 8 HOURS.
- TIME OF USE: 45 MIN.
- VOLTAGE: 220V-240V / 50-60Hz.
- POWER: 3W
- STAINLESS STEEL SHEET.
- GUIDE COMB WITH DIFFERENT LENGTH CUTS (3 / 6mm) + (9 / 12mm).
- LUBRICATING OIL.
- AVAILABLE IN 2 COLORS.



DEAR CUSTOMER

We appreciate the trust placed in our THULOS® brand. Our main effort is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

BATTERY.

- Before the first use, charge the battery for 16 continuous hours.
- The next loads after using, must be of 8 continuous hours.
- Recharge the battery at least once a month, even if you do not use machine.
- This battery has a duration of 300 charges. Then you must replace it.

PREPARING AND USE.

- Before the first use, you must charge the machine for 16 hours.
- Before charging, make sure that the battery is in the correct position.
- Before charging, make sure that the switch is in the "OFF" position.
- Connect the end of the 2-pole cable to the machine.
- Connect the power supply to the power supply (220v-240v).
- Never turn on the machine while it is charging.
- After 16 hours loading, the machine will be ready for use.
- Unplug the power supply and remove the cable from the machine.
- The machine can be used with or without the clip comb.
- For use with the guide comb, set the comb and adjust the cutting length.
- Adjust the length of the cut by sliding the guide comb down or up.
- Adjust the cutting length always with the machine off (in OFF).
- After use, clean, grease and store.

MAINTENANCE AND CLEANING.

- Keep the machine clean at all times.
- Always switch off the machine before cleaning it.
- Never use abrasive cleaning products.
- Remove the guide comb by pulling it up and clean it.
- Remove the blade head by pulling the front part.
- To clean the blades, use the brush to remove the remains of hair.
- Grease the motor and blades.
- Mount and store in a clean and dry area free of dust.

WARNINGS.

- Check that the electric current equal that of the appliance.
- Never leave the appliance plugged in more than the recommended charging time.
- This machine is not designed to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or for lack of experience and knowledge, unless a person responsible for their security has given them supervision or instructions on its use.
- This device is not suitable for use by children, it is not a game for children.
- Never use the machine where water or liquids may get wet or splashed.
- Never try to repair the appliance yourself.
- If you notice any anomaly, contact the official technical service.