



LIMADOR DE DUREZAS

CALLUS REMOVER

ET-CR111



Estimado Cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto ELECTROTEK. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

Consiga unos pies súper suaves y sin problemas en cuestión de minutos gracias a este limador de durezas muy fácil de usar. Gire suavemente el limador sobre la piel dura y vea como elimina la piel muerta fácilmente con su forma ergonómica y manejable. Cabezal reemplazable, rotación suave y eficaz. Funciona con baterías. Listo para usar.

CARACTERÍSTICAS

- Motor: DC 6V
- Velocidad de rotación: 2200 r/min
- Baterías: 4*AA 1.5V (no incluidas).
- Potencia: 3W.

USO

1. Retire la cubierta protectora antes de su uso.
2. Asegúrese que el rodillo está firmemente insertado en la unidad. No lo use sin el rodillo.
3. Encienda la unidad presionando el botón de encendido/apagado hacia arriba. Luego deslice suavemente el rodillo sobre la piel dura y poco a poco se exfolia la piel

muerta. Utilizar sólo en piel seca. No presione demasiado fuerte, o la unidad se detendrá.

4. Apague y compruebe si ha alcanzado la suavidad deseada. Si no, encender y repetir hasta obtener el nivel de suavidad deseado. ADVERTENCIA: No lo use en la misma área durante más de 3-4 segundos a la vez. Pare si siente la piel dolorida o inflamada.
5. Apague la unidad pulsando el botón de encendido/apagado hacia abajo.
6. Limpie sus pies, enjuáguelos para retirar las partículas muertas de la piel sobrante.
7. Seque completamente sus pies.
8. Aplicar crema hidratante y masajee sus pies suavemente.

LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO

El limador de durezas NO es resistente al agua. Retire y lave el rodillo para limpiar su superficie.

1. Apague la unidad.
2. Retire el rodillo de la unidad pulsando el botón 'Eject' y tirando suavemente el rodillo de la unidad.
3. Enjuague el rodillo bajo el grifo.
4. Limpie el cuerpo de la unidad con un paño húmedo y limpio.
5. Secar la cabeza del rodillo y la unidad principal con un paño limpio y seco.
6. Vuelva a colocar el rodillo y la cubierta protectora.

SUSTITUCIÓN DEL RODILLO

Proceda a cambiar el rodillo cuando note que el resultado es menos efectivo.

1. Asegúrese que la unidad está apagada.
2. Retire el rodillo de la unidad pulsando el botón 'Eject' y tirando suavemente del rodillo de la unidad.
3. Coloque el nuevo rodillo de la unidad presionando los pasadores a ambos lados de la cabeza del rodillo e insertar el cabezal en el dispositivo. Compruebe que el rodillo esté bien conectado al dispositivo antes de usarlo.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

Notas:

Bajo ningún concepto se hará cambio directo o abono directo sin antes revisar el aparato y las causas por las que se ha averiado.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this ELECTROTEK product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

Read this instruction manual carefully and save it for later reference. If you deliver the device to third parties, also deliver this instruction manual.

Get feet that look great and feel super smooth without any hassle. It's so easy to use. Gently rotate the file over hard skin and see the dead skin disappear. Once your feet are smooth and soft again you are ready to enjoy them more. Ergonomically shaped handle, specially-designed. Replaceable head gentle & effective rotating action. Battery operated. Ready to use.

CHARACTERISTICS

- Motor: DC 6V
- Rotate speed: 2200r/min
- Batteries: 4*AA 1.5V (not included)
- Power: 3W.

REGULAR USE

1. Remove the protective roller cover before use.
2. Ensure that the roller head is securely inserted into the unit. Do not use without the roller head attached.
3. Turn on the unit by pushing the on/off button upwards. Then gently glide the roller head over hard skin and the dead skin will gradually exfoliate. Use only on dry skin. Do not press too hard, or the unit will stop.
4. Turn off and check if you have achieved the softness you desire. If not, turn on and repeat until the level of

smoothness is obtained. Warning: Do not use in the same area for more than 3-4 seconds at a time. Stop if skin becomes sore or inflamed.

5. Turn the unit off by pushing the on/off button downwards.
6. Wipe it rinse feet to remove excess dead skin particles.
7. Thoroughly dry feet.
8. Apply moisturiser and massage into your fabulously smooth feet.

CLEANING AFTER USE

The callus remover is not waterproof. Detach and wash the roller head to clean the surface.

1. Turn the unit off.
2. Remove the roller from the unit by pressing the eject button on the side of the unit and gently pulling the roller away from the unit.
3. Rinse the roller head under the tap.
4. Clean the body of the unit with a clean damp cloth.
5. Dry both the roller head and main unit with a clean dry cloth.
6. Replace the roller and the protective cover.

CHANGING THE ROLLER HEAD

Replace the roller head when you find it has become less effective.

1. Ensure that the unit is turned off.
2. Remove the roller from the unit by pressing the Eject button on the side of the unit and gently pulling the roller away from the unit.
3. Place the new roller into the unit by pressing the pins on either side of the roller head and inserting the head into the device. Check that the roller head is securely attached to the device before use.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES.

Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for their cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to

the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

LIMADOR DE DUREZAS

CALLUS REMOVER

ET-CR111



EAN: 8436568812410

www.thulos.com
thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service.

sat@grupothulos.com