



QUITAPELUSAS

LINT REMOVER

TH-QP707

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

ES

Quitapelusas

TH-QT707

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el quitapelusas por primera vez.

Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- **Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.**

- Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- **PRECAUCIÓN:** Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado, ya que podría ocasionar lesiones.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- Mantenga el aparato seco.

PRECAUCIÓN

- El artículo no puede utilizarse como una máquina de afeitar eléctrica.
- No utilice el artículo para ropa delicada. El quitapelusas sólo debe utilizarse en tela limpia y lisa, sin adornos, etc.
- La lámina cortante no debe exponerse a golpes, ni a objetos afilados o duros, como cremalleras botones, etc., ya que de lo contrario podría dañarse.
- No limpie este producto con agua, humedad, salpicaduras u otras soluciones químicas.
- No utilizar el quita pelusas para otro fin diferente del cual fue diseñado.
- No se debe presionar fuerte sobre la ropa o sobre la tela.
- El quitapelusas no debe utilizarse en la ropa cuando la lleve puesta.
- Extraer las baterías si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.

COMPONENTES PRINCIPALES



- 1. Lámina de corte
- 2. Cuchillas
- 3. Botón de encendido/apagado
- 4. Mango
- 5. Botón para el colector
- 6. Tapa de la batería
- 7. Colector

INSERCIÓN DE LAS PILAS

Retira la tapa de las pilas (6) e introduce 2 pilas AA de 1,5 V en el compartimento de las pilas. Compruebe que las pilas están correctamente de acuerdo con la marca de polaridad. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque su ropa en una superficie plana, preferentemente una tabla de planchar o una almohadilla.
- Encienda el quitapelusas con el botón de encendido/apagado (3).
- Alise la tela y coloque la lámina de corte lámina de corte (1). Mueva la lámina de corte en círculos suaves mientras se aplica una ligera presión.
- No presione la lámina de corte con fuerza contra el tejido.
- Las pelusas e hilos cortados se recogen en el colector (7).
- Si las cuchillas (2) se bloquean con hilos y pelusas, desenrosque la lámina de corte para para eliminar la obstrucción. Tenga cuidado de no cortarse con las cuchillas. Atornille la lámina de corte antes de volver a encender el quitapelusas.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Compruebe la polaridad de las pilas para asegurarse de que están en la posición correcta.
- Compruebe regularmente las pilas para asegurarse de que no es necesario reemplazarlas por otras nuevas.
- Retire las pilas del quitapelusas si no se va a utilizar durante un periodo prolongado.

- Inspeccione la cuchilla presionando suavemente en la rejilla para asegurarse de que las cuchillas y la rejilla no se golpeen entre sí.
- Apague el interruptor y retire las pilas.
- Utilice con cuidado un destornillador de punta plana o una moneda y empuje la rejilla de la cuchilla de lado para abrirla.
- Saque la hoja y limpie la pelusa y las fibras con el cepillo.
- Vuelva a colocar la cuchilla en el eje del motor y gírela con cuidado ligeramente y firmemente.
- Vacíe el colector cuando esté aproximadamente medio lleno. Desconecte el quitapelusas. Presione los botones (5) junto al colector y retírelo.
- Ponga la rejilla de la cuchilla en el cuerpo y empuje en su posición.

PARAMETROS TÉCNICOS

Modelo: **TH-QT707**

Batería: 2* AA, (no incluidas).

Nota: Retire las pilas si mantiene el artículo sin usar durante un largo período de tiempo.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para

obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

EN

Lint remover

TH-QT707

Before using, please read the instruction carefully.

For your safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this THULOS® product.

We kindly ask you to read and save this instruction manual.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

WARNING

- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.**
- **Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.**

- **CAUTION: For the safety of your children do not leave packaging material (plastic bags, cardboard, polyethylene etc.) within their reach.**
- Always check the appliance before use. Do not use the appliance if it is damaged, as this could cause injury.
- Do not handle the appliance with wet hands.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- This appliance is for household use only.
- Keep the appliance dry.

CAUTION

- The item cannot be used as an electric shaver.
- Do not use the article for delicate clothing. The lint remover may only be used on clean and smooth fabric, without decorations, etc.
- The cutting blade must not be exposed to shocks, sharp or hard objects, such as zips, buttons, etc., otherwise it may be damaged.
- Do not clean this product with water, moisture, splashes or other chemical solutions.
- Do not use the lint remover for any purpose other than that for which it was designed.
- Do not press hard on clothes or fabric.
- The lint remover should not be used on clothing when worn.
- Remove the batteries if the appliance is not to be used for a long period of time.

PARTS



- 1. Cutting foil
- 2. Blades
- 3. On/off button
- 4. Handle
- 5. Button for collector
- 6. Battery cover
- 7. Collector

INSERTING THE BATTERIES

Remove the battery cover (6) and insert 2 x 1.5 V AA batteries into the battery compartment. Check that the batteries are correctly fitted. Replace the battery cover.

INSTRUCTION FOR USE

- Lay your clothes on a flat level surface, preferably an ironing board or pad.
- Switch the lint remover on using the on/off button (3).
- Smooth out the fabric and place the cutting foil (1) against it.
- Move the cutting foil in gentle circles while applying very light pressure. Do not press the cutting foil hard against the fabric.
- Cut-off lint and threads are collected in the collector (7).
- If the blades (2) become blocked with cut-off threads and lint, unscrew the cutting foil to remove the blockage. Take care not to cut yourself on the blades! Screw the cutting foil back in place before switching the lint remover back on.

CARE AND CLEAN

- Please check the polarity of the batteries to make sure they are in right positions.
- Check the battery power to make sure they do not need to be replaced with new ones.
- Remove the batteries from the lint remover if it is not going to be used for a prolonged period.
- Inspect the blade and net by gently pressing on the net to make sure the blades and net are not hitting each other.
- Turn the operating switch “OFF” and remove the batteries.
- Carefully use a flat edge screwdriver or coin and push the blade

net from side to open.

- Take out the blade and clean lint and fibers with the brush.
- Replace the blade on the axis of motor and carefully rotate it slightly and firmly.
- Empty the collector when it is around half full. Switch off the lint remover. Press in the buttons (5) by the collector and remove it.
- Empty the collector. Replace the collector on the lint remover.
- Put the blade net on the body and push it into position.

TECHNICAL PARAMETER

Model: **TH-QT707**

Battery: 2* AA, (not included).

Note: Remove the batteries if the item is left unused for a long period of time.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances.

This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repairs, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.

ATTENTION

This unit/user's guide may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing to technology.



QUITAPELUSAS

LINT REMOVER

TH-QP707



EAN: 8436550626858

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

