



ORGANIZADOR DE FRIGORÍFICO

TH-KA028

Lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

For you safety and continued enjoyment of this product. Always read the instruction book carefully before using.

Manual de instrucciones

Instrucciones de seguridad: Léalas cuidadosamente y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Estimado cliente,

Gracias por comprar este producto. Le rogamos que lea el manual de instrucciones y lo guarde en un lugar seguro para futuras consultas.

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
- No apto para uso externo.
- No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.
- No utilizar cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc., para prevenir un incendio.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores a condición de que sea bajo la supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los riesgos que entraña. (No es responsabilidad del fabricante ni vendedor, sino del adulto supervisor).
- No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto.
- Sólo apto para uso doméstico, no para uso comercial ni profesional.
- El organizador de nevera le ayuda a mantener su refrigerador limpio y ordenado, y le ayuda a organizar y utilizar el máximo espacio en el refrigerador. El grosor de la placa instalada debe ser inferior a 1.2 mm.
- Este producto está fabricado con orificios de drenaje.


- Por favor, limpie y lave el recipiente periódicamente.



CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra)
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use las instalaciones de recolección por separado.

Póngase en contacto con el responsable local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos no controlados, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Instruction Manual

Safety instructions: Please read carefully and store in a safe place for future reference.

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. We kindly ask you to read the instruction manual and keep it in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read the instructions before the first use and keep them for future reference.
- Not suitable for external use.
- Do not place on heat sources such as ovens, gas cookers, etc.
- Do not use near flammable materials such as curtains, fabric coverings, etc., to prevent a fire.
- This appliance can be used by children of 8 years old or older provided that they are supervised or have received instructions regarding the use of the appliance in a safe manner and that they can understand the risks involved. (It is not the responsibility of the manufacturer or seller, but of the supervising adult).
- It is not a toy. Children should not play with this product.
- Only suitable for domestic use, not for commercial or professional use.
- The Fridge Organiser helps you keep your fridge clean and tidy, and helps you organise and use as much space as possible in the fridge. The thickness of the installed plate must be less than 1.2 mm.
- This product is manufactured with drainage holes.
- Please clean and wash the container periodically.



WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

ENVIRONMENT

Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



EAN: 8436588772657

www.thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

