



SET DE COCINA
COOKWARE SET
CONJUNTO DE COZINHA
ENSEMBLE DE CUISINE
SET DI CUCINA

TH-CS124

NOTA IMPORTANTE

- Leer atentamente este manual antes de empezar a utilizar el aparato.
- Guardar este manual para futuras consultas.
- Este aparato ha sido diseñado solo y exclusivamente para uso doméstico y ocasional.

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

CONTENIDO DEL SET DE COCINA

2 Sartenes: 24x5.0 cm. / 28x5.5 cm.

3 Cacerolas: 24x10.8 cm. / 28x13.0 cm. / 16x8.0 cm.

1 Parrilla: 28x28x4 cm.

3 Tapaderas planas, borde de silicona: 16 cm. / 24 cm. / 28 cm.

3 Utensilios de cocina:

- 1 cucharón.
- 1 espátula.
- 1 cuchara.

Características:

- Grosor: borde 4 mm / cuerpo, 2.6 mm / fondo 3 mm.
- Interior: 2 capas de revestimiento antiadherente negro.
- Fondo: Inducción.
- Mango: Baquelita con tacto suave de color rojo.
- Material: Aluminio forjado.
- Apto para cocinas: inducción, gas, eléctrica, halógena.

CUIDADOS GENERALES Y SEGURIDAD

- Evite sobrecalentar la olla cuando esté vacía.
- Nunca caliente la grasa o el aceite hasta el punto de que se queme o se ponga negro.
- Ligeras marcas y abrasiones en la superficie son normales y no afectarán al rendimiento del revestimiento antiadherente.
- La mayoría de los utensilios metálicos pueden utilizarse con precaución, a excepción de cuchillos, tenedores y batidores. Para ayudar a preservar y evitar rayar la superficie de la sartén, recomendamos utilizar utensilios de plástico, silicona o nylon.
- Evite cortar directamente en la sartén.
- No deje nunca la sartén desatendida mientras esté en uso.
- No utilice utensilios de cocina cuya parte inferior se haya deformado o dañado.
- ¡ATENCIÓN! Los utensilios de cocina se calientan mucho cuando se utilizan. Utilice siempre guantes protectores al manipular utensilios de cocina o tapas por sus respectivas asas.
- NO coloque los utensilios de cocina en el microondas.

LIMPIEZA

- Deje que la sartén se enfríe antes de limpiarla para evitar daños en el revestimiento o quemaduras.
- Limpie el interior y el exterior de la olla con agua caliente, detergente suave y una esponja blanda.
- NO UTILICE estropajos metálicos o abrasivos, lana de alambre abrasiva ni polvos de limpieza abrasivos.
- Utilice un paño suave para secar los utensilios de cocina después de cada lavado.
- No utilice paños abrasivos u otros dispositivos de lavado ásperos, ya que pueden dañar la superficie de los utensilios de cocina.

ALMACENAMIENTO

- Mantener alejado de los niños.
- Asegúrese de que los utensilios de cocina no toquen ningún otro utensilio de cocina cuando los guarde. Si los utensilios de

cocina se guardan uno dentro del otro, recomendamos utilizar una capa protectora adicional, es decir, un paño o una toalla de papel, para evitar rayones.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier posible avería, siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema eléctrico del fabricante y se encuentre dentro del período de garantía.
- La garantía no cubre golpes, usos indebidos, averías por uso excesivo, averías causadas por negligencias del usuario, manipulaciones al aparato, etc.
- El fabricante se reserva el derecho de anular la garantía del aparato en cualquier momento en caso de observar cualquier mínima negligencia por parte del usuario.
- Durante el período de garantía y en caso de cualquier avería, el establecimiento o tienda que vende el aparato es el responsable de gestionar y tramitar la garantía.
- El usuario debe llevar el aparato a la tienda donde lo compró con su ticket o factura de compra.

IMPORTANT NOTE

- Read this manual carefully before starting to use the appliance.
- Keep this manual for future reference.
- This appliance has been designed solely and exclusively for domestic and occasional use.

INTRODUCTION

Dear customer,

Thank you for trusting us by purchasing this THULOS® product. Our main effort is to provide excellent items, maintaining the strictest quality control and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

CONTENTS OF THE COOKWARE SET

2 Frying Pans: 24x5.0 cm / 28x5.5 cm

3 Saucepans: 24x10.8 cm / 28x13.0 cm / 16x8.0 cm

1 Grill: 28x28x4 cm

3 Flat Lids, silicone edges: 16 cm / 24 cm / 28 cm

3 Kitchen Utensils:

1 ladle

1 spatula

1 spoon

Characteristics:

- Thickness: edge 4 mm / body 2.6 mm / base 3 mm
- Interior: 2 layers of black non-stick coating
- Base: Induction
- Handle: Bakelite with soft touch in red color
- Material: Forged aluminum
- Suitable for: induction, gas, electric, halogen stoves

GENERAL CARE AND SAFETY

- Avoid overheating the pot when it is empty.

- Never heat oil or grease to the point of burning or turning black.
- Minor marks and abrasions on the surface are normal and will not affect the performance of the non-stick coating.
- Most metal utensils can be used with caution, except for knives, forks, and whisks. To help preserve and avoid scratching the frying pan surface, we recommend using plastic, silicone, or nylon utensils.
- Avoid cutting directly on the frying pan.
- Never leave the frying pan unattended while in use.
- Do not use cooking utensils with a deformed or damaged bottom.
- CAUTION! Cooking utensils get very hot when in use. Always use protective gloves when handling cookware or lids by their respective handles.
- DO NOT place cookware in the microwave.

CLEANING

- Let the frying pan cool before cleaning to avoid damage to the coating or burns.
- Clean the inside and outside of the pot with hot water, mild detergent, and a soft sponge.
- DO NOT USE metal scrubbing pads or abrasive pads, steel wool, or abrasive cleaning powders.
- Use a soft cloth to dry the cookware after each wash.
- Do not use abrasive cloths or other harsh washing devices, as they can damage the surface of the cookware.

STORAGE

- Keep away from children.
- Ensure cookware does not touch any other cookware when stored. If cookware is stacked, we recommend using an additional protective layer, such as a cloth or paper towel, to prevent scratches.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered against any potential breakdown, as long as it is caused by the manufacturer's electrical system and within the warranty period.
- The warranty does not cover impacts, improper use, damage due to excessive use, damages caused by user negligence, tampering with the appliance, etc.
- The manufacturer reserves the right to cancel the warranty at any time in case of any negligence by the user.
- During the warranty period, in case of any breakdown, the store where the appliance was purchased is responsible for managing and processing the warranty.
- The user must take the appliance to the store where it was purchased along with the receipt or proof of purchase.

NOTA IMPORTANTE

- Leia atentamente este manual antes de começar a utilizar o aparelho.
- Guarde este manual para consultas futuras.
- Este aparelho foi projetado exclusivamente para uso doméstico e ocasional.

INTRODUÇÃO

Prezado cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós ao adquirir este produto THULOS®. Nosso principal objetivo é oferecer produtos excelentes, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança vigentes, para fornecer um produto perfeito e seguro para o uso doméstico.

CONTEÚDO DO CONJUNTO DE COZINHA

2 Frigideiras: 24x5,0 cm / 28x5,5 cm.

3 Caçarolas: 24x10,8 cm / 28x13,0 cm / 16x8,0 cm.

1 Grelha: 28x28x4 cm.

3 Tampas planas, borda de silicone: 16 cm / 24 cm / 28 cm.

3 Utensílios de cozinha:

- 1 concha.
- 1 espátula.
- 1 colher.

Características:

- Espessura: borda 4 mm / corpo 2,6 mm / fundo 3 mm.
- Interior: 2 camadas de revestimento antiaderente preto.
- Fundo: Indução.
- Cabo: Baquelite com toque suave na cor vermelha.
- Material: Alumínio forjado.

- Adequado para fogões: indução, gás, elétrico, halógeno.

CUIDADOS GERAIS E SEGURANÇA

- Evite superaquecer a panela quando estiver vazia.
- Nunca aqueça a gordura ou o óleo até que queimem ou fiquem pretos.
- Pequenas marcas e abrasões na superfície são normais e não afetam o desempenho do revestimento antiaderente.
- A maioria dos utensílios metálicos pode ser usada com cuidado, exceto facas, garfos e batedores. Para ajudar a preservar e evitar riscos na superfície da frigideira, recomendamos o uso de utensílios de plástico, silicone ou nylon.
- Evite cortar diretamente na frigideira.
- Nunca deixe a frigideira desacompanhada enquanto estiver em uso.
- Não utilize utensílios de cozinha cuja parte inferior esteja deformada ou danificada.
- **ATENÇÃO!** Os utensílios de cozinha aquecem muito durante o uso. Utilize sempre luvas protetoras ao manusear utensílios de cozinha ou tampas pelas alças.
- **NÃO** coloque os utensílios de cozinha no micro-ondas.

LIMPEZA

- Deixe a frigideira esfriar antes de limpá-la para evitar danos ao revestimento ou queimaduras.
- Limpe o interior e o exterior da panela com água morna, detergente suave e uma esponja macia.
- **NÃO UTILIZE** esponjas metálicas ou abrasivas, palha de aço abrasiva nem pós de limpeza abrasivos.
- Utilize um pano macio para secar os utensílios de cozinha após cada lavagem.
- Não utilize panos abrasivos ou outros dispositivos de limpeza ásperos, pois podem danificar a superfície dos utensílios de cozinha.

ARMAZENAMENTO

- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que os utensílios de cozinha não toquem outros utensílios ao armazená-los. Se os utensílios forem armazenados um dentro do outro, recomendamos o uso de uma camada protetora adicional, como um pano ou toalha de papel, para evitar riscos.

CONDICIONAIS DE GARANTIA

- Este aparelho está coberto contra qualquer possível defeito, desde que tenha sido causado pelo próprio sistema elétrico do fabricante e esteja dentro do período de garantia.
- A garantia não cobre impactos, uso inadequado, defeitos por uso excessivo, falhas causadas por negligência do usuário, manipulação do aparelho, etc.
- O fabricante reserva-se o direito de anular a garantia do aparelho a qualquer momento caso observe qualquer negligência por parte do usuário.
- Durante o período de garantia e em caso de qualquer defeito, o estabelecimento ou loja que vende o aparelho é responsável pelo gerenciamento e processamento da garantia.
- O usuário deve levar o aparelho à loja onde foi comprado com o recibo ou nota fiscal de compra.

REMARQUE IMPORTANTE

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez ce manuel pour toute consultation future.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour un usage domestique et occasionnel.

INTRODUCTION

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance accordée à notre marque en achetant ce produit THULOS®. Notre principal objectif est d'offrir des articles d'excellente qualité, en respectant les normes de sécurité en vigueur et en appliquant des contrôles rigoureux, afin de garantir un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

CONTENU DU SET DE CUISINE

2 Poêles : 24x5,0 cm / 28x5,5 cm.

3 Casseroles : 24x10,8 cm / 28x13,0 cm / 16x8,0 cm.

1 Gril : 28x28x4 cm.

3 Couvercles plats avec bord en silicone : 16 cm / 24 cm / 28 cm.

3 Ustensiles de cuisine :

- 1 louche.
- 1 spatule.
- 1 cuillère.

Caractéristiques :

- Épaisseur : bord 4 mm / corps 2,6 mm / fond 3 mm.
- Intérieur : 2 couches de revêtement antiadhésif noir.
- Fond : Induction.
- Manche : Bakélite avec toucher doux rouge.
- Matériau : Aluminium forgé.
- Compatible avec : plaques à induction, gaz, électriques et halogènes.

ENTRETIEN GÉNÉRAL ET SÉCURITÉ

- Évitez de surchauffer la poêle lorsqu'elle est vide.
- Ne chauffez jamais de la graisse ou de l'huile jusqu'à ce qu'elle brûle ou noircisse.
- De légères marques et abrasions sur la surface sont normales et n'affecteront pas les performances du revêtement antiadhésif.
- La plupart des ustensiles métalliques peuvent être utilisés avec précaution, sauf les couteaux, fourchettes et fouets. Pour préserver et éviter de rayer la surface de la poêle, nous recommandons d'utiliser des ustensiles en plastique, en silicone ou en nylon.
- Évitez de couper directement dans la poêle.
- Ne laissez jamais la poêle sans surveillance lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas d'ustensiles dont le fond est déformé ou endommagé.
- ATTENTION ! Les ustensiles de cuisine deviennent très chauds lors de leur utilisation. Utilisez toujours des gants de protection pour manipuler les ustensiles et leurs couvercles.
- NE placez PAS les ustensiles de cuisine au micro-ondes.

NETTOYAGE

- Laissez refroidir la poêle avant de la nettoyer pour éviter d'endommager le revêtement ou de vous brûler.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la casserole avec de l'eau chaude, un détergent doux et une éponge souple.
- N'UTILISEZ PAS d'éponges métalliques ou abrasives, de laine d'acier ni de poudres de nettoyage abrasives.
- Utilisez un chiffon doux pour sécher les ustensiles de cuisine après chaque lavage.
- N'utilisez pas de chiffons abrasifs ou d'autres dispositifs de nettoyage rugueux, car ils pourraient endommager la surface des ustensiles de cuisine.

RANGEMENT

- Tenir hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les ustensiles de cuisine ne touchent pas d'autres ustensiles lorsqu'ils sont rangés. Si vous empilez les ustensiles les uns dans les autres, nous recommandons d'utiliser une couche de protection supplémentaire, comme un chiffon ou un essuie-tout, pour éviter les rayures.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre tout défaut éventuel, à condition qu'il soit causé par le système électrique du fabricant et qu'il soit encore sous garantie.
- La garantie ne couvre pas les chocs, les usages inappropriés, les pannes dues à une utilisation excessive, les dommages causés par la négligence de l'utilisateur, ni toute manipulation de l'appareil.
- Le fabricant se réserve le droit d'annuler la garantie de l'appareil à tout moment s'il observe une négligence, même minime, de la part de l'utilisateur.
- Pendant la période de garantie et en cas de panne, le magasin ou le revendeur où l'appareil a été acheté est responsable de la gestion et du traitement de la garantie.
- L'utilisateur doit apporter l'appareil au magasin où il l'a acheté avec le ticket ou la facture d'achat.)

NOTA IMPORTANTE

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- Conservare questo manuale per future consultazioni.
- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso domestico e occasionale.

INTRODUZIONE

Gentile cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta in noi acquistando questo prodotto THULOS®. Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo rigorosi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, per garantire un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

CONTENUTO DEL SET DA CUCINA

2 Padelle: 24x5,0 cm / 28x5,5 cm.

3 Casseruole: 24x10,8 cm / 28x13,0 cm / 16x8,0 cm.

1 Griglia: 28x28x4 cm.

3 Coperchi piatti con bordo in silicone: 16 cm / 24 cm / 28 cm.

3 Utensili da cucina:

- 1 mestolo.
- 1 spatola.
- 1 cucchiaio.

Caratteristiche:

- Spessore: bordo 4 mm / corpo 2,6 mm / fondo 3 mm.
- Interno: 2 strati di rivestimento antiaderente nero.
- Fondo: induzione.
- Manico: bachelite con soft touch rosso.
- Materiale: alluminio forgiato.
- Adatto per cucine: a induzione, a gas, elettriche, alogene.

CURA E SICUREZZA GENERALI

- Evitare di surriscaldare la padella quando è vuota.
- Non riscaldare mai il grasso o l'olio fino a farlo bruciare o diventare nero.
- Lievi segni e abrasioni sulla superficie sono normali e non compromettono le prestazioni del rivestimento antiaderente.
- La maggior parte degli utensili metallici può essere utilizzata con cautela, ad eccezione di coltelli, forchette e fruste. Per preservare ed evitare di graffiare la superficie della padella, si consiglia di utilizzare utensili in plastica, silicone o nylon.
- Evitare di tagliare direttamente nella padella.
- Non lasciare mai la padella incustodita durante l'uso.
- Non utilizzare pentole la cui parte inferiore sia deformata o danneggiata.
- **ATTENZIONE:** le pentole diventano molto calde durante l'uso. Indossare sempre guanti protettivi quando si maneggiano le pentole o i coperchi per i loro manici.
- **NON** mettere le pentole nel microonde.

ULIZIA

- Lasciare raffreddare la pentola prima di pulirla per evitare danni al rivestimento o bruciature.
- Pulire l'interno e l'esterno della pentola con acqua calda, un detergente delicato e una spugna morbida.
- **NON USARE** pagliette metalliche o abrasive, lana metallica abrasiva o polveri abrasive per la pulizia.
- Usare un panno morbido per asciugare le pentole dopo ogni lavaggio.
- Non utilizzare panni abrasivi o altri dispositivi di lavaggio ruvidi perché potrebbero danneggiare la superficie delle pentole.

CONSERVAZIONE

- Tenere lontano dai bambini.
- Assicurarsi che le pentole non tocchino altre pentole quando vengono riposte. Se le pentole vengono conservate una dentro l'altra, si consiglia di utilizzare uno strato protettivo aggiuntivo, ad esempio un panno o un tovagliolo di carta, per evitare graffi.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo apparecchio è coperto da ogni possibile guasto, a condizione che sia stato causato dall'impianto elettrico del produttore e che rientri nel periodo di garanzia.
- La garanzia non copre gli urti, l'uso improprio, i guasti dovuti a un uso eccessivo, i guasti causati dalla negligenza dell'utente, la manomissione dell'apparecchio, ecc.
- Il produttore si riserva il diritto di annullare la garanzia in qualsiasi momento in caso di minima negligenza da parte dell'utente.
- Durante il periodo di garanzia e in caso di malfunzionamento, il negozio o l'esercizio commerciale che ha visto l'apparecchio è responsabile di eventuali danni all'apparecchio.



SET DE COCINA
COOKWARE SET
CONJUNTO DE COZINHA
ENSEMBLE DE CUISINE
SET DI CUCINA



EAN: 8436616662783

www.thulos.com

Información: thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com

