



PLANCHA DE ASAR 2000W



MANUAL DE INSTRUCCIONES **TH-PA2153**

Lea atentamente este manual antes de usar la plancha.
Guarde el manual para futuras consultas.
Si entrega el aparato a terceros, entregue también el manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- El incumplimiento de estas normas de seguridad será motivo de exención de garantía.
- Lea detenidamente todas las instrucciones del manual.
- Verificar que el voltaje de la plancha es el mismo al voltaje de su casa.
- Antes de enchufar a la corriente eléctrica, inserte el control de temperatura en la plancha.
- Conéctelo siempre en un enchufe con toma de tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no pueda enredarse con el.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- No colocar el aparato cerca de elementos calientes tales como hornillas, hornos, etc.
- Nunca dejar el aparato sin supervisión mientras esté enchufado a corriente eléctrica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y uso ocasional.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato y tampoco hacer la limpieza del mismo.
- El padre, madre ó tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- Nunca sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- No usar cerca de bañeras, duchas o depósitos llenos de agua u otros líquidos.
- Si el aparato está caliente, use las asas para moverlo ya que puede quemarse.
- No utilice temporizadores externos ó sistemas de control remoto con este aparato.
- Utilice únicamente el conector apropiado con este dispositivo.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de su uso.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente cuando vaya a limpiarlo.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Si observa cualquier anomalía en el aparato contacte con el servicio técnico oficial.
- Evite que el cable toque superficies calientes o quede colgando.
- No coloque el dispositivo sobre superficies que puedan estar calientes.
- Evitar mover el aparato si contiene aceite u otros líquidos calientes ó extreme la precaución.
- No use otro control de temperatura más que el provisto por el fabricante.
- Asegúrese de que la grasa de los alimentos no se desborda desde la bandeja de goteo.
- Antes de desconectar de la corriente eléctrica poner el control de temperatura en "OFF".

ADVERTENCIA DE USO.

- La plancha es para uso doméstico y ocasional.
- La plancha vacía solamente puede estar encendida el tiempo de calentarse.
- Una vez caliente, tiene que echar los alimentos que vaya a cocinar en la plancha.
- No puede estar encendida sin alimentos ya que puede dañarse el revestimiento.

Averías o daños en la superficie revestida están exentos de garantía.

USO DE LA PLANCHA.

- Coloque la plancha de asar en una superficie plana y estable.
- No la sitúe en superficies que se puedan dañar con el calor.
- Asegúrese que el control de temperatura está en la posición 'OFF' e insértelo en la plancha.
- Conectar a la corriente eléctrica asegurándose de que el voltaje es el correcto.
- Verificar que el enchufe cuenta con toma de tierra.
- Preparar los alimentos a cocinar antes de encender la plancha.
- Seleccione la temperatura deseada en el control de temperatura.
- La luz de temperatura se encenderá y cuando se apague estará lista para cocinar.
- A partir de este momento tiene que echar los alimentos para cocinarlos.
- Nunca deje la plancha caliente y enchufada sin alimentos ya que puede dañarse.
- Durante el cocinado, la luz de temperatura se enciende y apaga continuamente para mantener la temperatura de cocinado seleccionada.
- Utilice siempre utensilios de madera para mover los alimentos sobre la plancha.
- Nunca utilice utensilios punzantes ya que puede dañar el revestimiento de la plancha.
- Nunca corte alimentos sobre la plancha.
- Cuando termine el cocinado, poner el control de temperatura en posición "OFF" y desenchufar de la corriente eléctrica, nunca dejar encendida sin alimentos.

LIMPIEZA TRAS SU USO.

- Desconecte el aparato de la corriente y deje que la unidad se enfríe completamente.
- Quite el control de temperatura del dispositivo.
- Limpie la superficie de la plancha con un paño húmedo. No utilice agua para su limpieza.
- Puede humedecer el paño en agua jabonosa con jabón neutro.
- Nunca utilice jabones ni productos de limpieza abrasivos.
- No use estropajos ni objetos punzantes ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
- Nunca vierta agua fría sobre la plancha mientras la superficie esté caliente, se podría dañar el revestimiento de la plancha además de provocar salpicaduras de agua caliente.
- Retire y vacíe el cajón de grasa tras cada uso y lávelo en agua templada con jabón.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220-240V / 50Hz
- Potencia: 2000W.
- Medida: 47 x 27 cm.
- Termostato Regulable.
- Libre de PFOA.

ATENCIÓN:

Este artículo y/o manual pueden ser sometidos a cambios en las especificaciones, las características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por fallo del propio sistema eléctrico del fabricante.
- La garantía no cubre averías que hayan sido causadas por golpes, mal uso o cualquier otra negligencia por parte del usuario.
- Los documentos que dan validez a la garantía pueden ser el ticket o factura de compra donde salga reflejado marca y modelo del aparato o también la tarjeta de garantía del aparato siempre y cuando esté debidamente cumplimentada y sellada por el vendedor.
- Durante el período de garantía y ante cualquier posible avería, debe llevar el aparato junto con su documento de garantía a la tienda donde lo compró. Ellos son los encargados de gestionar y tramitar la garantía.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



GRILL PLATE 2000W



INSTRUCTIONS MANUAL **TH-PA2153**

Read this manual carefully before using the iron.

Save the manual for future reference.

If you deliver the device to third parties, also deliver the manual.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Failure to comply with these safety regulations will be grounds for waiver of warranty.
- Read all instructions in the manual carefully.
- Verify that the voltage of the iron is the same as the voltage of your house.
- Before plugging into the electrical power, insert the temperature control on the iron.
- Always connect it to a grounded outlet.
- If the power cord is damaged, it is the manufacturer's replacement to avoid dangers.
- Never move the appliance by pulling on the cable and make sure that it cannot become entangled with it.
- The appliance must be placed on a stable and level surface.
- Do not place the appliance near hot items such as burners, ovens, etc.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged into an electrical outlet.
- This device is designed only for domestic use and occasional use.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- Children cannot play with the device and do not clean it.
- The parent or guardian will be fully responsible for the child's use of the device.
- Never immerse the cable, the plug or the appliance in water or any other liquid.
- Do not use near bathtubs, showers, or tanks filled with water or other liquids.
- If the appliance is hot, use the handles to move it as it may burn.
- Do not use external timers or remote-control systems with this device.
- Use only the appropriate connector with this device.
- Unplug the appliance immediately after use.
- Unplug the appliance and allow it to cool completely when cleaning it.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer, may cause fires, electric shocks or injuries.
- If you notice any anomaly in the device, contact the official technical service.
- Avoid the cable touching hot surfaces or hanging.
- Do not place the device on surfaces that may be hot.
- Avoid moving the appliance if it contains oil or other hot liquids or use extreme caution.
- Do not use another temperature control more than the one provided by the manufacturer.
- Make sure that the fat of the food does not overflow from the drip tray.
- Before disconnecting the electric current, set the temperature control to "OFF".

USE WARNINGS.

- The iron is for domestic and occasional use.
- The empty plate can only be on when heating up.
- Once hot, you have to throw the food you are going to cook on the griddle.
- Cannot be turned on without food as the coating can be damaged.

Faults or damage to the coated surface are exempt from warranty.

USE OF THE GRILL PLATE.

- Place the roasting pan on a flat and stable surface.
- Do not place it on surfaces that can be damaged by heat.
- Make sure that the temperature control is in the 'OFF' position and insert it into the iron.
- Connect to the electric current making sure that the voltage is correct.
- Check that the plug has a ground connection.
- Prepare the food to cook before turning on the grill plate.
- Select the desired temperature in the temperature control.
- The temperature light will turn on and when it is turned off it will be ready to cook.
- From this moment you have to throw the food to cook them.
- Never leave the iron hot and plugged in without food as it may be damaged.
- During cooking, the temperature light is continuously switched on and off to maintain the cooking temperature selected.
- Always use wooden utensils to move the food on the grill plate.
- Never use sharp utensils as this may damage the coating of the grill plate.
- Never cut food on the griddle.
- When the cooking is finished, set the temperature control to "OFF" and unplug from the electric current, never leave it on without food.

CLEANING AFTER YOUR USE.

- Unplug the appliance from the mains and allow the unit to cool completely.
- Remove the temperature control of the device.
- Clean the surface of the iron with a damp cloth. Do not use water for cleaning.
- You can moisten the cloth in soapy water with neutral soap.
- Never use soaps or abrasive cleaning products.
- Do not use scouring pads or sharp objects as they may damage the nonstick coating.
- Never pour cold water on the iron while the surface is hot, it could be damaged the coating of the iron as well as causing splashes of hot water.
- Remove and empty the grease drawer after each use and wash it in warm water with soap.

SPECIFICATIONS.

- Power Input: 220-240V / 50Hz
- Power: 2000W.
- Measure: 47 x 27 cm.
- Adjustable thermostat.
- PFOA Free.

ATTENTION:

This article and / or manual may be subject to changes in specifications, features and / or use without prior notification to the user, in order to continue improving and developing its technology.

WARRANTY CONDITIONS.

- This appliance is covered for any breakdown caused by a failure in the manufacturer's own electrical system.
- The warranty does not cover breakdowns caused by impacts, misuse, or any other negligence on the part of the user.
- The documents validating the warranty may be the purchase receipt or invoice showing the make and model of the appliance, or the appliance's warranty card, provided it is duly completed and stamped by the seller.
- During the warranty period and in the event of any possible breakdown, you must take the appliance along with its warranty document to the store where it was purchased. They are responsible for managing and processing the warranty.

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.



This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.



CHURRASQUEIRA 2000W



MANUAL DE INSTRUÇÕES **TH-PA2153**

Leia este manual atentamente antes de utilizar o ferro.
Guarde este manual para consultas futuras.
Se entregar o aparelho a terceiros, entregue também este manual.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.

- O não cumprimento destas normas de segurança anulará a garantia.
- Leia atentamente todas as instruções do manual.
- Verifique se a voltagem do ferro corresponde à da sua residência.
- Antes de o ligar à tomada elétrica, insira o controlo de temperatura no ferro.
- Ligue-o sempre a uma tomada com ligação à terra.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante deverá substituí-lo para evitar riscos.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que o aparelho não fica preso no mesmo.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
- Não coloque o aparelho perto de artigos quentes, como fogões, fornos, etc.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e ocasional. - O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho nem limpá-lo.
- O pai ou encarregado de educação é o único responsável pela utilização do aparelho pela criança.
- Nunca mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não utilize perto de banheiras, chuveiros ou recipientes com água ou outros líquidos.
- Se o aparelho estiver quente, utilize as pegadas para o mover, pois pode provocar queimaduras.
- Não utilize temporizadores externos ou sistemas de controlo remoto com este aparelho.
- Utilize apenas a ficha apropriada com este dispositivo.
- Desligue o aparelho da tomada imediatamente após a utilização.
- Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante; podem causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Se notar alguma anormalidade no aparelho, contacte a assistência técnica autorizada.
- Evite que o cabo toque em superfícies quentes ou fique pendurado.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies que possam estar quentes.
- Evite mover o aparelho se este contiver óleo ou outros líquidos quentes, ou tenha extremo cuidado.
- Não utilize qualquer controlo de temperatura diferente do fornecido pelo fabricante.
- Certifique-se de que a gordura dos alimentos não transborda do tabuleiro de recolha.
- Antes de desligar da tomada, ajuste o controlo da temperatura para "OFF".

AVISO DE UTILIZAÇÃO.

- A chapa é para uso doméstico e ocasional.
- A chapa vazia deve permanecer ligada apenas durante o aquecimento.
- Após o aquecimento, deve colocar o alimento que pretende cozer na chapa.
- Não pode ser deixada ligada sem alimento, pois isso pode danificar o revestimento.

As falhas ou danos na superfície revestida estão isentos de garantia.

UTILIZAÇÃO DO FERRO.

- Coloque a chapa sobre uma superfície plana e estável.
- Não a coloque sobre superfícies que possam ser danificadas pelo calor.
- Certifique-se de que o controlo de temperatura está na posição "OFF" e insira-o na chapa.
- Ligue à tomada elétrica, certificando-se de que a voltagem está correta.
- Verifique se a tomada está ligada à terra.
- Prepare o alimento a cozinhar antes de ligar a chapa.
- Selecione a temperatura pretendida no controlo de temperatura.
- A luz da temperatura acenderá e, quando se apagar, estará pronto para cozinhar.
- A partir deste momento, deve adicionar o alimento para cozinhar.
- Nunca deixe a chapa quente e ligada à tomada sem alimentos sobre a mesma, pois pode danificá-la.
- Durante a cozedura, a luz de temperatura acenderá e apagará continuamente para manter a temperatura de cozedura selecionada.
- Utilize sempre utensílios de madeira para mover os alimentos na chapa.
- Nunca utilize utensílios afiados, pois podem danificar o revestimento da chapa.
- Nunca corte os alimentos na chapa.
- Quando terminar de cozinhar, rode o comando de temperatura para a posição "OFF" e desligue-o da tomada. Nunca deixe o aparelho ligado sem alimentos.

LIMPEZA APÓS UTILIZAÇÃO.

- Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente.
- Retire o controlo de temperatura do aparelho.
- Limpe a superfície da chapa com um pano húmido. Não utilize água para a limpeza.
- Pode humedecer o pano em água com sabão neutro.
- Nunca utilize sabões ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize palhas de aço ou objetos pontiagudos, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- Nunca verta água fria sobre a chapa enquanto a superfície estiver quente; isto pode danificar o revestimento da chapa e provocar salpicos de água quente.
- Retire e esvazie a gaveta de gordura após cada utilização e lave-a em água morna com sabão.

ESPECIFICAÇÕES.

- Alimentação: 220-240V / 50Hz
- Potência: 2000W
- Dimensões: 47 x 27 cm
- Termostato ajustável
- Livre de PFOA

ATENÇÃO:

Este artigo e/ou manual podem estar sujeitos a alterações nas especificações, características e/ou utilização sem aviso prévio ao utilizador, de forma a continuar a melhorar e a desenvolver a

sua tecnologia.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este aparelho está coberto por qualquer avaria provocada por uma falha no sistema elétrico do fabricante.
- A garantia não cobre avarias causadas por impactos, má utilização ou qualquer outra negligência por parte do utilizador.
- Os documentos que validam a garantia podem incluir o recibo de compra ou fatura com a marca e o modelo do aparelho, ou o cartão de garantia do aparelho, desde que devidamente preenchido e carimbado pelo vendedor.
- Durante o período de garantia, e em caso de eventual avaria, deverá levar o aparelho, juntamente com o respetivo documento de garantia, à loja onde o adquiriu. Esta é responsável pela gestão e processamento da garantia.

REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.



Este aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil. Em vez disso, deve ser entregue num centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos domésticos. Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem alerta para este importante aspecto.

Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos elétricos, está a ajudar a promover a proteção ambiental. Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



GRIGLIA DA 2000W



MANUALE DI ISTRUZIONI **TH-PA2153**

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il ferro da stiro.

Conservare questo manuale per riferimento futuro.

Se si cede l'apparecchio a terzi, consegnare anche questo manuale.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA.

- La mancata osservanza di queste norme di sicurezza invaliderà la garanzia.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale.
- Verificare che la tensione del ferro da stiro corrisponda alla tensione di casa.
- Prima di collegarlo alla presa elettrica, inserire il regolatore di temperatura nel ferro da stiro.
- Collegare sempre il ferro da stiro a una presa con messa a terra.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il produttore deve sostituirlo per evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo e assicurarsi che l'apparecchio non possa impigliarsi.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore come fornelli, forni, ecc.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla presa elettrica.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico e occasionale. -
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro e se comprendono i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio né pulirlo. - Il genitore o il tutore è l'unico responsabile dell'uso dell'apparecchio da parte del bambino.
- Non immergere mai il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare vicino a vasche da bagno, docce o contenitori pieni d'acqua o altri liquidi.
- Se l'apparecchio è caldo, utilizzare le maniglie per spostarlo, poiché ciò potrebbe causare ustioni.
- Non utilizzare timer esterni o sistemi di controllo remoto con questo apparecchio.
- Utilizzare solo la spina appropriata per questo dispositivo.
- Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore; potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- In caso di anomalie nell'apparecchio, contattare il centro di assistenza autorizzato.
- Evitare che il cavo tocchi superfici calde o che penzoli.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che potrebbero essere calde.
- Evitare di spostare l'apparecchio se contiene olio o altri liquidi caldi, oppure prestare estrema attenzione.
- Non utilizzare alcun controllo della temperatura diverso da quello fornito dal produttore.
- Assicurarsi che il grasso degli alimenti non fuoriesca dalla vaschetta raccogli-gocce.
- Prima di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, impostare il controllo della temperatura su "OFF".

AVVERTENZE PER L'USO.

- La piastra è per uso domestico e occasionale.
- La piastra vuota deve essere accesa solo per la durata del riscaldamento.
- Una volta riscaldata, è necessario posizionare il cibo che si intende cuocere sulla piastra.
- Non può essere lasciata accesa senza cibo, poiché ciò potrebbe danneggiare il rivestimento.

Difetti o danni alla superficie rivestita sono esclusi dalla garanzia.

USO DEL FERRO.

- Posizionare la piastra su una superficie piana e stabile.
- Non posizionarla su superfici che possono essere danneggiate dal calore.
- Assicurarsi che il termostato sia in posizione "OFF" e inserirlo nella piastra.
- Collegare alla presa elettrica, assicurandosi che la tensione sia corretta.
- Verificare che la presa sia dotata di messa a terra.
- Preparare il cibo da cuocere prima di accendere la piastra.
- Selezionare la temperatura desiderata sul termostato.
- La spia della temperatura si accenderà e, quando si spegnerà, la piastra sarà pronta per la cottura.
- Da questo momento in poi, è necessario aggiungere il cibo da cuocere.
- Non lasciare mai la piastra calda e collegata alla presa di corrente senza cibo sopra, poiché ciò potrebbe danneggiarla.
- Durante la cottura, la spia della temperatura si accenderà e spegnerà continuamente per mantenere la temperatura di cottura selezionata.
- Utilizzare sempre utensili in legno per spostare il cibo sulla piastra.
- Non utilizzare mai utensili affilati, poiché possono danneggiare il rivestimento della piastra.
- Non tagliare mai il cibo sulla piastra.
- Al termine della cottura, ruotare il termostato in posizione "OFF" e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Non lasciarlo mai acceso senza cibo.

PULIZIA DOPO L'USO.

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente.
- Rimuovere il controllo della temperatura dall'apparecchio.
- Pulire la superficie della piastra con un panno umido. Non utilizzare acqua per la pulizia.
- È possibile inumidire il panno con acqua saponata e un sapone delicato.
- Non utilizzare mai saponi o prodotti per la pulizia abrasivi.
- Non utilizzare pagliette o oggetti appuntiti, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Non versare mai acqua fredda sulla piastra quando la superficie è calda; ciò potrebbe danneggiare il rivestimento e causare schizzi di acqua calda.
- Rimuovere e svuotare il cassetto raccogligrassi dopo ogni utilizzo e lavarlo con acqua tiepida e sapone.

SPECIFICHE.

- Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
- Potenza: 2000 W
- Dimensioni: 47 x 27 cm
- Termostato regolabile
- Senza PFOA

ATTENZIONE:

Questo articolo e/o manuale potrebbe essere soggetto a modifiche nelle specifiche, nelle caratteristiche e/o nell'utilizzo senza preavviso all'utente, al fine di continuare a migliorare e sviluppare la sua tecnologia.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Questo apparecchio è coperto da garanzia per qualsiasi guasto causato da un guasto all'impianto elettrico del produttore.
- La garanzia non copre guasti causati da urti, uso improprio o qualsiasi altra negligenza da parte dell'utente.
- I documenti che convalidano la garanzia possono includere la ricevuta d'acquisto o la fattura che mostra la marca e il modello dell'apparecchio, oppure la scheda di garanzia dell'apparecchio, a condizione che sia debitamente compilata e timbrata dal venditore.
- Durante il periodo di garanzia, e in caso di potenziale guasto, è necessario portare l'apparecchio insieme al relativo documento di garanzia presso il negozio in cui è stato acquistato. Il negozio è responsabile della gestione e dell'elaborazione della garanzia.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.



Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Deve invece essere conferito a un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione segnala questo importante aspetto.

I materiali utilizzati in questo apparecchio sono riciclabili. Riciclando gli elettrodomestici, contribuisce a promuovere la tutela dell'ambiente. Consulta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta.



GRIL 2000W



MANUEL D'INSTRUCTIONS **TH-PA2153**

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le fer.
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-lui également ce manuel.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

- Le non-respect de ces consignes de sécurité annulera la garantie.
- Lire attentivement toutes les instructions du manuel.
- Vérifier que la tension du fer correspond à celle de votre domicile.
- Avant de le brancher, insérer le bouton de réglage de la température dans le fer.
- Brancher toujours sur une prise de terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant doit le remplacer pour éviter tout danger.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon et s'assurer que l'appareil ne s'y emmêle pas.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'appareils chauds tels que cuisinières, fours, etc.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur la prise électrique.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et occasionnel uniquement. - L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni le nettoyer.
- Le parent ou le tuteur est seul responsable de l'utilisation de l'appareil par l'enfant.
- Ne jamais immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides.
- Si l'appareil est chaud, utilisez les poignées pour le déplacer, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- N'utilisez pas de minuterie externe ni de télécommande avec cet appareil.
- Utilisez uniquement la fiche appropriée.
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant ; ils pourraient provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Si vous constatez une anomalie avec l'appareil, contactez le centre de service agréé.
- Évitez de laisser le cordon toucher des surfaces chaudes ou de le laisser pendre.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces susceptibles d'être chaudes.
- Évitez de déplacer l'appareil s'il contient de l'huile ou d'autres liquides chauds, ou soyez extrêmement prudent.
- N'utilisez aucun autre régulateur de température que celui fourni par le fabricant.
- Assurez-vous que la graisse des aliments ne déborde pas du bac collecteur.
- Avant de débrancher l'appareil, réglez le régulateur de température sur « OFF ».

AVERTISSEMENT D'UTILISATION.

- La plaque de cuisson est destinée à un usage domestique et occasionnel.
- La plaque vide ne doit être allumée que pendant la durée de la cuisson.
- Une fois chauffée, vous devez y placer les aliments à cuire.
- Elle ne doit pas être laissée allumée sans aliments, car cela pourrait endommager le revêtement.

Les défauts ou dommages sur la surface revêtue sont exclus de la garantie.

UTILISATION DU FER.

- Placez la plaque sur une surface plane et stable.
- Ne la placez pas sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- Assurez-vous que le thermostat est en position « OFF » et insérez-la dans la plaque.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique en vous assurant que la tension est correcte.
- Vérifiez que la prise est bien mise à la terre.
- Préparez les aliments à cuire avant d'allumer la plaque.
- Sélectionnez la température souhaitée sur le thermostat.
- Le voyant de température s'allume et s'éteint lorsque la plaque est prête à cuire.
- Ajoutez ensuite les aliments à cuire.
- Ne laissez jamais la plaque chaude et branchée sans aliments dessus, car cela pourrait l'endommager.
- Pendant la cuisson, le voyant de température s'allume et s'éteint en continu pour maintenir la température de cuisson sélectionnée.
- Utilisez toujours des ustensiles en bois pour déplacer les aliments sur la plaque.
- N'utilisez jamais d'ustensiles tranchants, car ils pourraient endommager le revêtement de la plaque.
- Ne coupez jamais d'aliments sur la plaque. Une fois la cuisson terminée, placez le thermostat sur « OFF » et débranchez l'appareil. Ne le laissez jamais allumé sans aliments.

NETTOYAGE APRES UTILISATION.

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Retirez le bouton de réglage de la température.
- Essuyez la surface de la plaque avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'eau pour le nettoyage.
- Vous pouvez humidifier le chiffon avec de l'eau savonneuse et un savon doux.
- N'utilisez jamais de savons ou de produits de nettoyage abrasifs.
- N'utilisez pas de tampons à récurer ni d'objets pointus, car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Ne versez jamais d'eau froide sur la plaque lorsque la surface est chaude ; cela pourrait endommager le revêtement et provoquer des éclaboussures.
- Retirez et videz le bac à graisse après chaque utilisation, puis lavez-le à l'eau chaude savonneuse.

SPÉCIFICATIONS..

- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Puissance : 2000 W
- Dimensions : 47 x 27 cm
- Thermostat réglable
- Sans PFOA

ATTENTION:

Cet article et/ou manuel peut être sujet à des modifications de spécifications, de fonctionnalités et/ou d'utilisation sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est couvert contre toute panne causée par un défaut du système électrique du fabricant.
- La garantie ne couvre pas les pannes causées par des chocs, une mauvaise utilisation ou toute autre négligence de l'utilisateur.
- Les documents justifiant la garantie peuvent inclure le ticket de caisse ou la facture indiquant la marque et le modèle de l'appareil, ou la carte de garantie de l'appareil, à condition qu'elle soit dûment remplie et tamponnée par le vendeur.
- Pendant la période de garantie, et en cas de panne, vous devez rapporter l'appareil avec son document de garantie au magasin où vous l'avez acheté. Ce dernier est responsable de la gestion et du traitement de la garantie.

RÈGLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Il doit plutôt être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques ménagers. Ce symbole, présent sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage, vous informe de cet aspect important.

Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils électriques, vous contribuez à la protection de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte.



PLANCHA DE ASAR / GRILL PLATE

2000 W



TH-PA2153



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

