



OLLA PARA MICROONDAS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TH-MN2009

ATENCIÓN.

Lea detenidamente este manual antes de utilizar el aparato.

Guarde el manual para futuras consultas.

Si presta o vende el aparato a terceros, acompáñelo de su manual.

Estimado Cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

- Un mal uso de la olla puede acabar en incendio y quemaduras.
- Esta olla es sola y exclusivamente para uso en microondas.
- Nunca usar en hornos, vitrocerámica ni en ninguna fuente de calor.
- La olla debe quedar con bastante hueco libre en el microondas para que pueda girar sin dificultad y espacio libre también en el pomo.
- Nunca usar la olla si queda justa en el hueco de su microondas.
- Asegurarse que el microondas está limpio antes de su uso.
- Nunca utilice el grill del microondas con la olla dentro, ya que puede provocar un incendio.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza del aparato no deben realizarla los niños.
- Tener mucho cuidado al mover la olla con cualquier líquido caliente.
- No meter ni usar la olla vacía en el microondas.
- Nunca llenar en exceso la olla.
- Asegurarse siempre que la tapa queda bien puesta y fijada.
- Durante el cocinado, asegúrese que el pomo esté abierto.
- Nunca utilizar la olla para freír.
- No intente abrir la olla dentro del microondas en caliente.
- No usar para cocinados con colorante ya que se deteriora el color.

ADVERTENCIAS.

- No usar si observa cualquier anomalía o parte rota.
- Al terminar el cocinado, esperar unos minutos antes de abrir la olla.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y ocasional.
- Revisar regularmente todo el aparato de posibles daños.
- Nunca usar la olla con accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca usar la olla en fuentes de calor, solamente en microondas.

USO Y FUNCIONAMIENTO DEL APARATO.

- Sacar el aparato de la caja y retirar todos los embalajes.
- Hacer un primer lavado de la olla con agua tibia y jabón neutro.
- Introducir los alimentos a cocinar en la olla sin llenarla en exceso.
- Poner la tapa y fijar las pestañas de cierre laterales.
- Asegurarse que el pomo está abierto.
- Meter la olla en el microondas y poner tiempo de cocinado.
- Una vez concluido el tiempo de cocinado, sacar la olla del microondas con cuidado, ya que estará muy caliente.
- Cerrar el pomo y dejar reposar unos minutos antes de quitar la tapa.
- Pasados unos minutos de reposo abrir el pomo y quitar la tapa.
- El tiempo de cocinado irá en función de la potencia del microondas.
- Según la potencia de su microondas, deberá ir probando cuanto tiempo de cocinado es necesario para cada alimento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Lavar la olla justo después de cada uso para mantenerla limpia.
- Lavar siempre con agua tibia y jabón neutro.
- No usar esponjas ni objetos abrasivos que puedan rayar el material.
- Para restos de comida difíciles, dejar un día con agua y después lavar.
- No apta para lavavajillas ya que los detergentes pueden ser abrasivos.
- Guardar en zona seca y libre de polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Capacidad: 2,8 Litros.
- Cocción saludable.
- Cocinado rápido.
- Fácil de usar y fácil de limpiar.
- Taza medidora y paleta.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

- Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de fábrica.
- La garantía cubre cualquier avería, siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema o defecto del fabricante.
- La garantía se anula directamente ante cualquier signo de mal uso, golpes, uso excesivo y usos inapropiados.
- Bajo ningún concepto se hará abono o cambio directo sin antes testear el aparato en nuestro servicio técnico para determinar cuál ha sido la causa de la avería.

Nota.

Durante el período de garantía, la tienda o establecimiento donde compra el aparato, es la responsable de gestionar y tramitar la garantía ante cualquier posible avería.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



MICROWAVE COOKER



INSTRUCTIONS MANUAL

TH-MN2009

ATTENTION.

Please read this manual carefully before using the appliance.

Keep the manual for future reference.

If you lend or sell the device to third parties, accompany it with its manual.

Dear Customer:

We appreciate the trust placed in us by purchasing this THULOS® product. Our main commitment is to offer excellent articles, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

- Misuse of the pot can end in fire and burns.
- This pot is only and exclusively for microwave use.
- Never use in ovens, ceramic hobs or on any heat source.
- The pot must be left with enough free space in the microwave to that can turn without difficulty and free space also in the knob.
- Never use the pot if it fits exactly in the hole of your microwave.
- Make sure the microwave is clean before use.
- Never use the microwave grill with the pot inside, as it may cause a fire.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision appropriate instructions or instructions regarding the use of the appliance in a manner safe and understand the dangers involved.
- Children must not play with the appliance.
- The appliance must not be cleaned by children.
- Be very careful when moving the pot with any hot liquid.
- Do not put or use the empty pot in the microwave.
- Never overfill the pot.
- Always make sure that the cover is well placed and fixed.
- During cooking, make sure that the knob is open.
- Never use the pot to fry.
- Do not try to open the pot in the microwave when it is hot.
- Do not use for cooking with coloring since the color deteriorates.

WARNINGS.

- Do not use if you notice any anomaly or broken part.
- When finished cooking, wait a few minutes before opening the pot.
- This appliance is designed for domestic and occasional use.
- Regularly check the entire device for possible damage.
- Never use the cooker with accessories not recommended by the manufacturer.
- Never use the pot on heat sources, only in a microwave.

USE AND OPERATION OF THE APPLIANCE.

- Take the appliance out of the box and remove all the packaging.
- Make a first wash of the pot with lukewarm water and neutral soap.
- Put the food to be cooked in the pot without overfilling it.
- Put on the cover and fix the side closing tabs.
- Make sure that the knob is open.
- Put the pot in the microwave and set the cooking time.
- Once the cooking time is over, remove the pot from the microwave
Be careful, as it will be very hot.
- Close the knob and let it rest for a few minutes before removing the lid.
- After a few minutes of rest, open the knob and remove the lid.
- The cooking time will depend on the power of the microwave.
- Depending on the power of your microwave, you should test how much cooking time is necessary for each food.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- Wash the pot just after each use to keep it clean.
- Always wash with lukewarm water and neutral soap.
- Do not use sponges or abrasive objects that can scratch the material.
- For stubborn food residues, leave for a day with water and then wash.
- Not dishwasher safe as detergents can be abrasive.
- Store in a dry and dust-free area.

SPECIFICATIONS.

- Capacity: 2.8 Liters.
- Healthy cooking.
- Cooked fast.
- Easy to use and easy to clean.
- Measuring cup and palette.

WARRANTY CONDITIONS.

- This device is guaranteed against any factory defect.
- The guarantee covers any fault, as long as it has been caused by the system itself or manufacturer's defect.
- The warranty is voided directly by any sign of misuse, blows, excessive use and inappropriate uses.
- Under no circumstances will payment or direct change be made without prior test the device in our technical service to determine which was the cause of the failure.

Note.

During the warranty period, the store or establishment where purchase the device, is responsible for managing and processing the guarantee against any possible fault.

ENVIRONMENTAL PROTECTION STANDARDS



This appliance must not be disposed of with waste domestic when its durability ends, but must be offer to a recycling center for electrical appliances and home electronics. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important point. The materials used in this appliance can be recycled. Check with your local authorities for information about from the collection point.



POTE DE MICROONDAS



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TH-MN2009

ATENÇÃO.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o dispositivo.
Guarde o manual para referência futura.

Se emprestar ou vender o dispositivo a terceiros, inclua o manual.

Caro cliente:

Agradecemos a confiança depositada em nós na aquisição deste produto THULOS®.

O nosso principal objetivo é oferecer artigos de excelência, mantendo os mais rigorosos controles de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança em vigor, com o objetivo de apresentar um produto perfeito e seguro para uso doméstico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.

- O uso indevido da panela pode provocar incêndio e queimaduras.
- Esta panela é única e exclusivamente para utilização em micro-ondas.
- Nunca utilizar em fornos, placas vitrocerâmicas ou qualquer fonte de calor.
- A panela deve ter espaço livre suficiente no micro-ondas para que pode rodar sem dificuldade e libertar espaço também no botão.
- Nunca utilize a panela se esta couber bem no buraco do seu micro-ondas.
- Certifique-se de que o micro-ondas está limpo antes de utilizar.
- Nunca utilize o grelhador do micro-ondas com a panela no seu interior, pois pode provocar um incêndio.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- As crianças não devem limpar o aparelho.
- Tenha muito cuidado ao movimentar a panela com qualquer líquido quente.
- Não coloque nem utilize a panela vazia no micro-ondas.
- Nunca encha demasiado a panela.
- Certifique-se sempre de que a tampa está devidamente colocada e segura.
- Durante a cozedura, certifique-se de que o botão está aberto.
- Nunca utilize a panela para fritar.
- Não tente abrir a panela dentro do micro-ondas quente.
- Não utilizar para cozinhar com corantes, pois a cor deteriora-se.

ADVERTÊNCIAS.

- Não utilize se notar alguma anomalia ou peça partida.
- Quando terminar a cozedura, aguarde alguns minutos antes de abrir a panela.
- Este aparelho foi concebido para uso doméstico e ocasional.
- Verifique regularmente todo o dispositivo quanto a possíveis danos.
- Nunca utilize a panela com acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Nunca utilize a panela sobre fontes de calor, apenas no micro-ondas.

UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO APARELHO.

- Retire o aparelho da caixa e retire todas as embalagens.
- Lave primeiro a panela com água morna e sabão neutro.
- Coloque os alimentos a cozinhar na panela sem a encher demasiado.
- Coloque a tampa e fixe as patilhas de fecho laterais.
- Certifique-se de que o botão está aberto.
- Coloque a panela no micro-ondas e ajuste o tempo de cozedura.
- Terminado o tempo de cozedura, retire a panela do micro-ondas com cuidado, pois estará muito quente.
- Feche o botão e deixe repousar alguns minutos antes de retirar a tampa.
- Após alguns minutos de repouso, abra o manípulo e retire a tampa.
- O tempo de cozedura dependerá da potência do micro-ondas.
- Dependendo da potência do seu micro-ondas, deve testar quanto O tempo de cozedura é necessário para cada alimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

- Lave a panela logo após cada utilização para a manter limpa.
- Lave sempre com água morna e sabão neutro.
- Não utilize esponjas ou objetos abrasivos que possam riscar o material.
- Para restos de comida difíceis, deixe atuar durante um dia com água e depois lave.
- Não é adequado para máquinas de lavar louça, uma vez que os detergentes podem ser abrasivos.
- Conservar em local seco e livre de poeiras.

ESPECIFICAÇÕES.

- Capacidade: 2,8 Litros.
- Cozinha saudável.
- Cozido rapidamente.
- Fácil de utilizar e fácil de limpar.
- Copo de medição e pá.

CONDIÇÕES DE GARANTIA.

- Este aparelho tem garantia contra qualquer defeito de fábrica.
- A garantia cobre qualquer avaria, desde que tenha sido provocado pelo próprio sistema ou defeito do fabricante.
- A garantia é diretamente anulada por qualquer sinal de utilização indevida, batidas, uso excessivo e uso inadequado.
- Em caso algum será feito um pagamento direto ou troca sem primeiro teste o dispositivo no nosso serviço técnico para determinar qual foi a causa do colapso.

Nota.

Durante o período de garantia, a loja ou estabelecimento onde compra o dispositivo, é responsável por gerir e processar o garantia contra qualquer eventual avaria.

NORMAS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL



Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico no final da sua vida útil, mas deve ser entregue a um centro de reciclagem de aparelhos electrodomésticos e electrónicos.

Este símbolo no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a atenção para este ponto importante.

Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados.

Consulte as autoridades locais para obter informações sobre o ponto de recolha.



PENTOLA PER MICROONDE



MANUALE DI ISTRUZIONI

TH-MN2009

ATTENZIONE.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.

Si prega di conservare il manuale per riferimento futuro.

Se si presta o si vende l'apparecchio a terzi, allegare il relativo manuale.

Gentile Cliente: Apprezziamo la fiducia riposta in noi al momento dell'acquisto di questo prodotto THULOS®.

Il nostro obiettivo principale è offrire articoli eccellenti, mantenendo i più severi controlli di qualità e rispettando tutte le normative di sicurezza vigenti, con l'obiettivo di presentare un prodotto perfetto e sicuro per l'uso domestico.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- L'uso improprio della pentola può provocare incendi e ustioni.
- Questa pentola è solo ed esclusivamente per l'uso nel microonde.
- Non utilizzare mai in forni, piani cottura in vetroceramica o qualsiasi fonte di calore.
- La pentola deve avere abbastanza spazio libero nel microonde per che può ruotare senza difficoltà e liberare spazio anche nel pomello.
- Non usare mai la pentola se entra perfettamente nel foro del microonde.
- Assicurarsi che il microonde sia pulito prima dell'uso.
- Non utilizzare mai il grill del microonde con la pentola all'interno, poiché può provocare un incendio.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se è stata loro affidata la supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini non devono pulire l'apparecchio.
- Fare molta attenzione quando si sposta la pentola con liquidi caldi.
- Non mettere né utilizzare la pentola vuota nel microonde.
- Non riempire mai eccessivamente la pentola.
- Assicurarsi sempre che la copertura sia posizionata e fissata correttamente.
- Durante la cottura assicurarsi che la manopola sia aperta.
- Non utilizzare mai la pentola per friggere.
- Non tentare di aprire la pentola all'interno del microonde caldo.
- Non utilizzare per cotture con coloranti poiché il colore si deteriora.

AVVERTENZE.

- Non utilizzare se si notano anomalie o parti rotte.
- Al termine della cottura, attendere qualche minuto prima di aprire la pentola.
- Questo apparecchio è progettato per un uso domestico e occasionale.
- Controllare regolarmente l'intero apparecchio per verificare la presenza di eventuali danni.
- Non utilizzare mai la pentola con accessori non raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare mai la pentola su fonti di calore, ma solo in forni a microonde.

L'USO E IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO.

- Estrarre il dispositivo dalla scatola e rimuovere tutto l'imballaggio.
- Lavare prima la pentola con acqua tiepida e sapone neutro.
- Disporre gli alimenti da cuocere nella pentola senza riempirla eccessivamente.
- Mettere il coperchio e fissare le linguette di chiusura laterali.
- Assicurarsi che la manopola sia aperta.
- Metti la pentola nel microonde e imposta il tempo di cottura.
- Trascorso il tempo di cottura, togliete la pentola dal microonde
Fai attenzione, perché farà molto caldo.
- Chiudere la manopola e lasciarla riposare qualche minuto prima di togliere il coperchio.
- Dopo qualche minuto di riposo, aprire la manopola e togliere il coperchio.
- Il tempo di cottura dipenderà dalla potenza del microonde.
- A seconda della potenza del tuo microonde, dovresti testare quanto
Il tempo di cottura è necessario per ogni alimento.

PULIZIA E MANUTENZIONE.

- Lavare la pentola subito dopo ogni utilizzo per mantenerla pulita.
- Lavare sempre con acqua tiepida e sapone neutro.
- Non utilizzare spugne o oggetti abrasivi che potrebbero graffiare il materiale.
- Per residui di cibo difficili, lasciare riposare per un giorno con acqua e poi lavare.
- Non adatto alla lavastoviglie poiché i detersivi possono essere abrasivi.
- Conservare in un'area asciutta e priva di polvere.

SPECIFICHE.

- Capacità: 2,8 litri.
- Cucina sana.
- Cotto velocemente.
- Facile da usare e facile da pulire.
- Misurino e paletta.

CONDIZIONI DI GARANZIA.

- Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de fábrica.
- La garantía cubre cualquier avería, siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema o defecto del fabricante.
- La garantía se anula directamente ante cualquier signo de mal uso, golpes, uso excesivo y usos inapropiados.
- Bajo ningún concepto se hará abono o cambio directo sin antes testar el aparato en nuestro servicio técnico para determinar cuál ha sido la causa de la avería.

Nota.

Durante il periodo di garanzia, il negozio o lo stabilimento in cui acquista il dispositivo, è responsabile della gestione e del trattamento dei dati garanzia contro ogni possibile guasto.

STANDARD DI PROTEZIONE AMBIENTALE



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. articoli per la casa quando la loro durata termina, ma deve esserlo offerta ad un centro di riciclaggio di apparecchiature elettriche e elettronica domestica. Questo simbolo presente sull'apparecchio, sul manuale di istruzioni e sulla confezione avvisa di questo importante aspetto. I materiali utilizzati in questo dispositivo possono essere riciclati. Rivolgiti alle autorità locali per informazioni a riguardo dal punto di raccolta.



RÉCIPIENT À MICRO-ONDES



MANUEL D'INSTRUCTIONS

TH-MN2009

ATTENTION.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Veuillez conserver le manuel pour référence future.

Si vous prêtez ou vendez l'appareil à des tiers, joignez son manuel.

Cher client:

Nous apprécions la confiance qui nous est accordée lors de l'achat de ce produit THULOS®. Notre objectif principal est d'offrir des articles d'excellente

qualité, en maintenant les contrôles de qualité les plus stricts et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur, dans le but de présenter un produit parfait et sûr pour un usage domestique.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

- Une mauvaise utilisation du pot peut provoquer un incendie et des brûlures.
- Ce pot est uniquement et exclusivement destiné à une utilisation au micro-ondes.
- Ne jamais utiliser dans des fours, des plaques vitrocéramiques ou toute autre source de chaleur.
- La casserole doit avoir suffisamment d'espace libre dans le micro-ondes pour qui peut tourner sans difficulté et libérer de l'espace également dans le bouton.
- N'utilisez jamais le pot s'il rentre directement dans le trou de votre micro-ondes.
- Assurez-vous que le micro-ondes est propre avant utilisation.
- N'utilisez jamais le gril du micro-ondes avec la casserole à l'intérieur, car peut provoquer un incendie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière en sécurité et comprendre les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil.
- Soyez très prudent lorsque vous déplacez la casserole avec un liquide chaud.
- Ne mettez pas et n'utilisez pas le pot vide au micro-ondes.
- Ne remplissez jamais trop le pot.
- Assurez-vous toujours que le couvercle est correctement placé et sécurisé.
- Pendant la cuisson, assurez-vous que la manette est ouverte.
- N'utilisez jamais la marmite pour faire frire.
- N'essayez pas d'ouvrir la casserole à l'intérieur du micro-ondes chaud.
- Ne pas utiliser pour cuisiner avec du colorant car la couleur se détériore.

AVERTISSEMENTS.

- Ne pas utiliser si vous constatez une anomalie ou une pièce cassée.
- Une fois la cuisson terminée, attendez quelques minutes avant d'ouvrir la marmite.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et occasionnel.
- Vérifiez régulièrement l'ensemble de l'appareil pour détecter d'éventuels dommages.
- N'utilisez jamais le pot avec des accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais la marmite sur des sources de chaleur, uniquement au micro-ondes.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.

- Sortez l'appareil de la boîte et retirez tous les emballages.
 - Lavez d'abord le pot avec de l'eau tiède et du savon neutre.
 - Placez les aliments à cuire dans la marmite sans trop la remplir.
 - Mettez le couvercle et fixez les languettes de fermeture latérales.
 - Assurez-vous que le bouton est ouvert.
 - Mettez la casserole au micro-ondes et réglez le temps de cuisson.
 - Une fois le temps de cuisson écoulé, sortez la casserole du micro-ondes soyez prudent car il fera très chaud.
 - Fermez le bouton et laissez reposer quelques minutes avant de retirer le couvercle.
 - Après quelques minutes de repos, ouvrez le bouton et retirez le couvercle.
 - Le temps de cuisson dépendra de la puissance du micro-ondes.
 - En fonction de la puissance de votre micro-ondes, vous devez tester la quantité
- Un temps de cuisson est nécessaire pour chaque aliment.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

- Lavez le pot juste après chaque utilisation pour le garder propre.
- Toujours laver à l'eau tiède et au savon neutre.
- Ne pas utiliser d'éponges ou d'objets abrasifs qui pourraient rayer le matériau.
- Pour les restes alimentaires difficiles, laissez-les une journée avec de l'eau puis lavez.
- Ne convient pas au lave-vaisselle car les détergents peuvent être abrasifs.

- Conserver dans un endroit sec et sans poussière.

SPÉCIFICATIONS.

- Capacité : 2,8 litres.
- Cuisine saine.
- Cuit rapidement.
- Facile à utiliser et facile à nettoyer.
- Tasse à mesurer et palette.

CONDITIONS DE GARANTIE.

- Cet appareil est garanti contre tout défaut de fabrication.
- La garantie couvre toute panne, pour autant qu'elle ait été causée par le système lui-même ou par un défaut du fabricant.
- La garantie est directement annulée par tout signe de mauvaise utilisation, coups, usage excessif et usage inapproprié.
- En aucun cas un paiement direct ou un échange ne sera effectué sans au préalable tester l'appareil dans notre service technique pour déterminer quel a été la cause de la panne.

Note.

Pendant la période de garantie, le magasin ou l'établissement où achète l'appareil, est responsable de la gestion et du traitement des garantie contre toute panne éventuelle.

NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères articles ménagers lorsque leur durabilité prend fin, mais doivent être proposer à une déchetterie d'équipements électriques et électronique domestique. Ce symbole présent sur l'appareil, le manuel d'instructions et l'emballage vous alerte sur cet aspect important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des informations sur du point de collecte.



OLLA PARA MICROONDAS / MICROWAVE COOKER



TH-MN2009



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

