



By Thulos

## MANDO UNIVERSAL

### 18 EN 1

MOD: TH-IS8008

#### MODO DE ASOCIAR EL MANDO CON EL TELEVISOR

1. Encender la TV desde su propia botonera.
2. Buscar en el teclado la marca de TV (Ejem. SONY tecla nº3).
3. Dirigiendo el mando al TV, mantener pulsado a la vez "POWER" y la tecla correspondiente a la marca del TV, cuando el led del botón "POWER" parpadee 3 veces, el mando estará asociado a la TV. Seguidamente soltar ambos botones.

Ejemplo: "POWER" + "SONY" hasta que parpadee 3 veces el led de "POWER".

**Nota: Si asocia el mando con otra marca, quedará anulada la asociación anterior.**

**Nota Informativa:** Todos los nombres, marcas o fotos comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y están citados únicamente a título de referencia.

---

#### HOW TO PAIR THE REMOTE CONTROL TO THE TV

1. Turn on the TV using its buttons.
2. Locate the TV brand on the remote (e.g., SONY, key #3).
3. Pointing the remote at the TV, press and hold the "POWER" button and the corresponding key for the TV brand. When the "POWER" button's LED flashes 3 times, the remote is paired with the TV. Then release both buttons.

Example: Press and hold "POWER" + "SONY" until the "POWER" LED flashes 3 times.

**Note: If you pair the remote with another brand, the previous pairing will be cancelled.**

**Information Note:** All names, trademarks, or commercial photos are the property of their respective owners and are cited for reference purposes only.

---



IMPORTADO POR  
G.MOTIRAM, S.L.  
C/ Ciro Alegria, 45(Pol. Ind. Guadalhorce)  
29004-Málaga  
(Spain)  
CIF: B-92953165