



By Thulos

## MANDO UNIVERSAL

**40 EN 1**

**MOD: TH-IS8009**

Gracias por haber elegido nuestro mando universal MOBILE + by THULOS. Por favor guarda este manual en un lugar seguro para su futura referencia, ya que contiene información importante.

### CONFIGURACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

---

**Nota Importante:** En su primer uso, este mando universal se puede utilizar directamente con los televisores **SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC** sin ningún tipo de configuración.

#### Sintonización Directa por Tecla de Marca

En primer lugar, encienda el televisor manualmente. Ahora, mantenga presionado el botón de la marca de televisor que tengamos.

Por ejemplo, para el televisor LG, el botón número 2 es para el televisor LG. Mantenga presionado el botón número 2 (la luz indicadora parpadea) hasta que cambie el volumen del televisor. Tan pronto como cambie el volumen del televisor, suelte el botón. Ahora, el mando MOBILE + by THULOS está sintonizado para el televisor LG. El mismo proceso se debe realizar también para otras marcas de televisores.

### CONFIGURACIÓN DEL MANDO POR INTRODUCCIÓN DE CÓDIGOS:

1- Encienda el televisor manualmente y apunte el mando hacia el televisor. Ahora busque la marca correspondiente a su televisor en la tabla de códigos y escoja el primer código de su marca.

2- Presione la tecla  y luego presione la tecla “**SOURCE**” hasta que se encienda la luz led en mando. Luego suelte los botones y el mando entra en el modo de entrada de códigos.

3- Ingrese el primer código de 3 dígitos correspondiente a su marca que encuentre en la lista de códigos. Cuando usted ingresa cada dígito, el indicador (luz led) parpadeará una vez. Después de ingresar los 3 dígitos, el indicador se apagará y la configuración estará completa. Ahora el mando está configurado y listo para usar con su televisor. Por favor compruebe varias funciones del mando como la tecla "Silencio", si están bien ya está completada la configuración.

4- Si las funciones no están respondiendo bien entonces probamos con más códigos de nuestra marca desde la Tabla. (Repetir los pasos de arriba otra vez con otros códigos).

### **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA**

Mantenga presionado el botón "Encendido" hasta que la luz indicadora permanece encendida, el mando ahora ha entrado en el modo de búsqueda automática, preste atención a su televisor, tenemos que estar muy atento en este proceso. Tal como aparezca el símbolo de volumen en el televisor suelte la tecla de "Encendido".

La configuración está completada. Por favor compruebe que todas las funciones básicas están funcionando bien.

### **RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA**

Mantenga presionada la tecla "Encendido", luego presione la tecla "número 0", el indicador (Luz led) parpadea tres veces y ya se ha restablecido la configuración de la fábrica.

## MARCAS COMPATIBLES

|           |          |           |            |
|-----------|----------|-----------|------------|
| AIWA      | HISENSE  | OKI 1     | SHARP      |
| BEKO      | HITACHI  | OKI 2     | SKYTECH    |
| BLAUPUNKT | HYUNDAI  | OKI 3     | SKYWORTH   |
| CONDOR    | INTEX    | PANASONIC | SONY       |
| CHIQ      | JVC      | PHILIPS   | TCL        |
| DAEWOO    | KODAK    | PIONEER   | TELEFUNKEN |
| ECOSTAR   | LG       | POLAROID  | TESLA      |
| GRUNDIG   | MOTOROLA | SABA      | THOMSON    |
| GRUNHELM  | NOKIA    | SAMSUNG   | TOSHIBA    |
| HAIER     | OK       | SANYO     | VESTEL     |

## COLOCACIÓN DE LAS PILAS

El mando universal necesita 2 pilas (AAA) que no se incluyen en el envase.

Introduzca las pilas respetando la polaridad correcta. Asegúrese de alinear los polos y de las pilas con las marcas y del compartimento de las mismas.

Antes de reemplazar las pilas, tenga preparadas las pilas nuevas. Abra la tapa del compartimento de las pilas, e inserte dos pilas.

Se recomienda no dejar insertadas las pilas que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia.

**¡ATENCIÓN!** Muchos problemas suelen estar causados por la carga insuficiente de las pilas. Se recomienda verificar y sustituirlas.

**¡ATENCIÓN!** Para obtener asistencia técnica es indispensable que nos indique la MARCA y el MODELO del Televisor que desea controlar y el modelo del mando a distancia MOBILE + BY THULOS que está utilizando.

**GARANTÍA:** Conserve el ticket de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan la garantía.

**Nota Informativa:** Todos los nombres, marcas o fotos comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y están citados únicamente a título de referencia. Nuestro mando universal no es original de tu televisor y no está diseñado, fabricado, patrocinado ni respaldado por ninguna marca de TV.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ADVERTENCIA DE SEGURIDAD</b></p> <p>El mando a distancia y las pilas no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similar</p> <p>El producto <b>no es un juguete</b>; no dejarlo al alcance de los niños ni los animales domésticos.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





By Thulos

## UNIVERSAL REMOTE

### 40 IN 1

**MOD: TH-IS8009**

Thank you for choosing our MOBILE + BY THULOS universal remote. Please keep this manual in a safe place for future reference, as it contains important information.

### UNIVERSAL REMOTE CONTROL CONFIGURATION

---

**Important Note:** For its first use, this universal remote can be used directly with **SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC** televisions without any configuration.

#### DIRECT TUNING BY BRAND KEY

First, turn on the television manually. Now, press and hold the button corresponding to your TV brand.

For example, for an LG TV, button number 2 is for LG. Press and hold button number 2 (the indicator light flashes) until the TV volume changes. As soon as the TV volume changes, release the button. Now, the MOBILE + BY THULOS remote is tuned for the LG TV. The same process must be performed for other TV brands.

#### REMOTE CONFIGURATION BY CODE ENTRY:

1- Turn on the TV manually and point the remote at the TV. Now look for the brand corresponding to your TV in the code table and choose the first code for your brand.

2- Press the key  and then press the key “**SOURCE**” until the LED light on the remote turns on. Then release the buttons and the remote enters code entry mode.

3- Enter the first 3-digit code corresponding to your brand found in the code list. When you enter each digit, the indicator (LED light) will flash once. After

entering the 3 digits, the indicator will turn off and the configuration is complete. Now the remote is configured and ready to use with your TV. Please check various functions of the remote such as the "Mute" key; if they work well, the configuration is complete.

4- If the functions are not responding well, try more codes for your brand from the Table. (Repeat the steps above again with other codes).

### **AUTOMATIC SEARCH**

Press and hold the "Power" button until the indicator light remains on; the remote has now entered automatic search mode. Pay attention to your TV, we must be very attentive during this process. As soon as the volume symbol appears on the TV, release the "Power" key.

The configuration is complete. Please check that all basic functions are working well.

### **RESTORE FACTORY SETTINGS**

Press and hold the "Power" key, then press the "number 0" key; the indicator (LED light) flashes three times and the factory settings have been restored.

## COMPATIBLES BRANDS

|           |          |           |            |
|-----------|----------|-----------|------------|
| AIWA      | HISENSE  | OKI 1     | SHARP      |
| BEKO      | HITACHI  | OKI 2     | SKYTECH    |
| BLAUPUNKT | HYUNDAI  | OKI 3     | SKYWORTH   |
| CONDOR    | INTEX    | PANASONIC | SONY       |
| CHIQ      | JVC      | PHILIPS   | TCL        |
| DAEWOO    | KODAK    | PIONEER   | TELEFUNKEN |
| ECOSTAR   | LG       | POLAROID  | TESLA      |
| GRUNDIG   | MOTOROLA | SABA      | THOMSON    |
| GRUNHELM  | NOKIA    | SAMSUNG   | TOSHIBA    |
| HAIER     | OK       | SANYO     | VESTEL     |

## BATTERY INSTALLATION

The universal remote requires 2 batteries (AAA) which are not included in the package.

Insert the batteries respecting the correct polarity. Ensure you align the poles of the batteries with the marks in the compartment.

Before replacing batteries, have new batteries ready. Open the battery compartment cover and insert two batteries.

It is recommended not to leave exhausted batteries inserted, as they could leak liquid and damage the remote control.

**ATTENTION!** Many problems are often caused by insufficient battery charge. It is recommended to check and replace them.

**ATTENTION!** To obtain technical assistance, it is essential that you indicate the BRAND and MODEL of the TV you wish to control and the model of the MOBILE + BY THULOS remote control you are using.

**WARRANTY:** Keep the purchase receipt as proof of warranty validity. Handling and improper use of the product void the warranty.

**Informative Note:** All names, trademarks, or commercial photos are the property of their respective owners and are mentioned solely for reference purposes. Our universal remote control is not an original product of your television and is not designed, manufactured, sponsored, or endorsed by any TV brand.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>SAFETY WARNING</b></p> <p>The universal remote and batteries should not be exposed to excessive heat, such as sunlight, fire, or similar.</p> <p>The product is not a toy; do not leave it within reach of children or pets.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|          |                                                                                                         |                 |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| CHIQ     | 041, 042, 042                                                                                           | PANASONI<br>C   | 012, 013, 014                   |
| CONDOR   | 051                                                                                                     | PHILIPS         | 008, 009, 010, 011              |
| DAEWOO   | 052, 053                                                                                                | PIONEER         | 105, 106, 107                   |
| ECOSTAR  | 054, 055, 056                                                                                           | POLAROID        | 108, 109, 110                   |
| GRUNDIG  | 057, 058, 059,<br>060                                                                                   | SABA            | 111, 112                        |
| GRUNHELM | 061, 062                                                                                                | SAMSUNG         | 000, 001, 002, 003              |
| HAIER    | 023, 024, 025,<br>026                                                                                   | SANYO           | 113, 114, 115                   |
| HITACHI  | 063, 064, 065,<br>066, 067, 068,<br>069, 070, 071,<br>072, 073, 074,<br>075, 076, 077,<br>078, 079, 081 | SKYTECH         | 116                             |
|          |                                                                                                         | SKYWORT<br>H    | 034, 035, 036                   |
| HYUNDAI  | 082, 083, 084,<br>085                                                                                   | SONY            | 006, 007                        |
| INTEX    | 086                                                                                                     | TCL             | 037, 038, 039, 040              |
| JVC      | 087, 088, 089,<br>090, 091, 092,<br>093, 094, 095                                                       | TELEFUNK<br>-EN | 117                             |
| KODAK    | 096, 097                                                                                                | TESLA           | 118                             |
| LG       | 004, 005                                                                                                | THOMSON         | 119, 120, 121, 122              |
| MOTOROLA | 098, 099, 100                                                                                           | TOSHIBA         | 017, 018, 019, 020, 021,<br>022 |
| NOKIA    | 101                                                                                                     | VESTEL          | 123, 124, 125, 126, 127,<br>128 |
| OK       | 102, 103, 104                                                                                           |                 |                                 |