THULOS
WE MAKE THINGS BIG

TOSTADOR DE PAN



MANUAL DE INSTRUCCIONES
TH - TV100 (W/SS)

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.
Guarde este manual para futuras consultas, no lo deseche.
Si presta ó vende el aparato a terceros, acompáñelo también de su manual.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD.

- El aparato sólo podrá utilizarse para los fines según diseño y manual de instrucciones.
- Antes de enchufar verificar que el voltaje del aparato corresponde al voltaje de su casa
- Asegúrese de que el aparato está conectado a tierra.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato, cable ó enchufe se mojan desenchufe de inmediato y no lo utilice.
- Si el aparato, cable ó enchufe están dañados no utilice el aparato.
- Nunca intente abrir ni reparar el aparato por usted mismo.
- Para reparar el aparato debe llevarlo a un servicio técnico especializado autorizado.
- No utilice el aparato con las manos mojadas, descalzo ni con suelo húmedo.
- No coloque el aparato cerca de cortinas u otros objetos inflamables.
- Mantener el cable y aparato alejado de objetos calientes y llamas (hornos de gas, etc).
- Nunca desenchufar tirando del cable, sujete siempre del mismo enchufe.
- Sitúe el aparato sobre una superficie firme y nivelada resistente al calor.
- Este aparato solo está diseñado para uso doméstico, nunca uso profesional.
- No utilice este aparato en el exterior.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras está en uso.
- Nunca toque las partes calientes del aparato.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no pueden jugar con el aparato y tampoco hacer la limpieza del mismo.
- El padre, madre ó tutor será totalmente el responsable de que el niño utilice el aparato.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Nunca utilice el cable para transportar el aparato.
- No utilice rebanadas de pan envueltas en papel de aluminio ó plástico.

PRECAUCIÓN.

- El pan puede quemarse, nunca utilice el tostador cerca o debajo de cortinas u otros objetos inflamables.
- Para evitar quemaduras, nunca toque las partes metálicas durante el uso ya que alcanza temperaturas muy altas.

COMPONENTES PRINCIPALES



1. Palanca de Accionamiento.
2. Botón Stop.
3. Ajuste de tiempo de tostado.
4. Ranuras para rebanadas.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Al encender el tostador por primera vez, póngalo al máximo sin poner pan.
- Realice esta operación dos veces para eliminar los olores residuales de fábrica.

TOSTAR PAN

- Conecte el enchufe a la red eléctrica.
- Ajuste el nivel de tostado deseado con el botón (3) de ajuste de tiempo de tostado.
- Coloque las rebanadas de pan en las ranuras destinadas para ello (4).
- Empuje la palanca de accionamiento (1) hacia bajo hasta que se quede cojida.
- Las rebajadas entrarán y el tostador empezará a calentar.
- Transcurrido el tiempo ajustado, la palanca saltará hacia arriba y se apagará.
- Para interumpir el tostado, pulsar el botón Stop (2).

Nota.
El pan congelado, seco ó fresco requieren diferentes tiempos de tostado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Siempre desenchufe el tostador antes de limpiar.
- Limpie la carcasa exterior del tostador con un paño humedecido en solución agua y jabón.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos, siempre jabón neutro.
- La bandeja recogemigas debe ser limpiada regularmente.
  Se puede sacar de la carcasa para su limpieza.
- En caso de dudas o algún problema contacte con el servicio técnico.

DATOS TÉCNICOS

- Tipo: TH-TV100.
- Nombre: Tostador De Pan Para 2 Rebanadas.
- Voltaje: 230V~50Hz.
- Potencia: 700W.

ATENCIÓN:
Este artículo y/o manual pueden ser sometidos a cambios en la especificaciones, las características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva
   con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura
   o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos,
   ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
   - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
   - El aparato presente signos de mal uso.
   - El aparato haya sido usado de forma excesiva.
   - El aparato esté manipulado indebidamente.
   - No lenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
   - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

- BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO O ABONO DIRECTO
(EN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA AVERIADO.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

THULOS
WE MAKE THINGS BIG

TOASTER OF BREAD



INSTRUCTIONS MANUAL
TH - TV100 (W/SS)

Read this instruction manual carefully before using the appliance.
Save the manual for future reference.
If you deliver the device to third parties or sell it, also deliver the manual.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us when purchasing this THULOS® product.
Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.


IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR YOUR SAFETY.

- The device can only be used for the purposes according to design and manual.
- Before plugging in, verify that the voltage corresponds to the voltage of your house.
- Always use a grounded plug.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- If the appliance, cable or plug gets wet unplug immediately and do not use it.
- If the appliance, cable or plug is damaged, do not use the appliance.
- Never attempt to open or repair the appliance yourself.
- To repair the appliance you must take it to an authorized specialized technical service.
- Do not use the appliance with wet hands, bare feet or with damp floors.
- Do not allow the cable to hang on the outside of the table or worktop.
- Keep the cable and appliance away from hot objects and flames (gas ovens, etc).
- Never unplug by pulling the cable, always hold the same plug.
- Place the appliance on a firm and level surface resistant to heat.
- This device is only designed for domestic use, never for professional use.
- Do not use this device outdoors.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Keep the device out of reach of children.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device safely and understand the risks involved.
- Children can not play with the device and do not clean it.
- The father, mother or tutor will be totally responsible for the child's use of the device.
- Unplug the appliance when not in use and before cleaning it.
- Never use the cable to transport the appliance.
- Do not use slices of bread wrapped in foil or plastic.

WARNING.

- To avoid burning burn, never use the toaster near or under curtains or other flammable materials.
- To avoid burns, never touch the metal parts during use as it reaches very high temperatures.

MAIN COMPONENTS



1. Action Lever.
2. Stop Button.
3. Setting toasting time.
4. Slots for slices.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- When you turn on the toaster for the first time, put it to the maximum without bread.
- Perform this operation twice to eliminate residual odors from the factory.

TOAST BREAD

- Connect the plug to the mains.
- Adjust the desired toasting level with the button (3) for toasting time adjustment.
- Place the bread in the slots (4) for this purpose.
- Push the actuator lever (1) downwards until it clicks.
- The recesses will enter and the toaster will start heating.
- Once the adjusted time has elapsed, the lever will jump up and turn off.
- To interrupt the toasting, press the Stop button (2).

Note.
Frozen, dry or fresh bread requires different roasting times.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- Always unplug the toaster before cleaning.
- Clean the outside of the housing with a cloth moistened with soap and water solution.
- Never use abrasive cleaning products or scouring pads, always neutral soap.
- The crumb tray should be cleaned regularly.
  It can be removed from the housing for cleaning.
- In case of doubts or any problem, contact the technical service.

SPECIFICATIONS

- Type: TH-TV100.
- Name: Bread Toaster For 2 Slices.
- Voltage: 230V ~ 50Hz.
- Power: 700W.

ATTENTION:
This article and / or manual may be subject to changes in specifications, features and / or use without prior notification to the user, in order to continue improving and developing its technology.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This device is covered against any manufacturing defect.
2. The device will be changed as long as it is within the exchange period and is returned with all its accessories and packaging.
3. The guarantee will be valid as long as the device is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device, make and model is reflected, or also your warranty card duly completed and stamped.
4. The device will be exempt from warranty, that is, not covered when:
   - The appliance has signs of knocks and / or falls.
   - The device shows signs of misuse.
   - The appliance shows signs of excessive use.
   - The appliance is handled improperly.
   - Do not have a supporting document (card, ticket or purchase invoice).
   - The appliance has not been used according to the instructions for use.

NOTE:
UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL DIRECT CHANGE OR DIRECT PAYMENT BE MADE (BEFORE REVIEW THE APPLIANCE AND THE CAUSES BY WHICH IT HAS BEEN DAMAGED

NORMS OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.

This appliance should not be disposed of with household waste when its durability is over, but it should be offered to a recycling center for electrical and electronic household appliances. This symbol on the device, instruction manual and packaging alerts you to this important aspect.

The materials used in this device can be recycled. By recycling electrical appliances, you help promote environmental protection. Consult your local authorities for information about the collection point.

TOSTADOR DE PAN PARA 2 REBANADAS
BREAD TOASTER FOR 2 SLICES

TH-TV100 (W/SS)

www.thulos.com

Asistencia técnica
Technical support
soft@thulos.com

RoHS