



CASCOS INALÁMBRICOS



ESPECIFICACIONES

Versión Wireless: 5.3
Rango de transmisión: 10M
Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
Altavoz: 40mm
Impedancia: 32Ω
Tiempo de funcionamiento: > 5 horas
Capacidad de la batería: 200mAh



FUNCIONES DE LAS TECLAS.

-  Pulsación corta para cambiar entre tarjeta TF y BT.
Pulsación larga para activar el asistente de voz.
-  Pulsando este botón, baja el volumen.
Manteniendo pulsado salta a la pista anterior.
-  Pulsando este botón, sube el volumen.
Manteniendo pulsado, baja el volumen.
-  Mantener pulsado para encender, apagar y rechazar llamada entrante.
Pulsación corta para Play, Pausa y responder llamada.
Doble click para volver a marcar la última llamada registrada.

BATERÍA

- Cargar la batería al 100% antes de utilizar los cascos por primera vez.
- Una vez lo enchufe a cargar, nunca interrumpir la carga hasta el 100%.
- Si los auriculares no se utilizan durante mucho tiempo, se recomienda cargarlos completamente cada mes para evitar problemas de batería.
- Las baterías y los problemas de batería no los cubre la garantía por ser pieza consumible por desgaste del uso y trato.

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA WIRELESS

Con la tecnología inalámbrica Wireless, puedes conectar tus auriculares a un dispositivo de comunicación compatible sin necesidad de utilizar un cable. La conexión inalámbrica Wireless no necesita que el teléfono y los auriculares estén uno frente al otro, pero la distancia máxima entre ambos no debe superar los 10 metros (unos 30 pies), y la conexión inalámbrica Wireless puede verse perturbada por obstáculos como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Para vincular buscar nombre del Wireless: GR-BTH26.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto ante cualquier avería siempre y cuando haya sido causada por el propio sistema del fabricante y esté dentro del período de garantía.
- La garantía tendrá validez presentando su tarjeta de garantía cumplimentada y sellada por el vendedor, o también presentando la factura de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo del mismo.
- La garantía no cubre golpes, malos usos, piezas consumibles de desgaste como las baterías, negligencias del usuario, etc.
- El vendedor final del aparato es el responsable de tramitar y gestionar la garantía al cliente final en caso de avería.



WIRELESS HEADSETS



GR-BTH26

SPECIFICATIONS

Wireless Version: 5.3
Transmission range: 10M
Frequency range: 20Hz-20kHz
Speaker: 40mm
Impedance: 32Ω
Operating time: > 5 hours
Battery capacity: 200mAh



NEGRO / BLACK



PLATA / SILVER

KEYS FUNCTIONS

-  Short press to switch between TF card and BT.
Long press to activate the voice assistant.
-  Pressing this button lowers the volume.
Press and hold to skip to the previous track.
-  Pressing this button increases the volume.
Press and hold to decrease the volume.
-  Press and hold to turn on, turn off and reject incoming call.
Short press to Play, Pause and answer call.
Double click to redial the last registered call.

BATTERY

- Charge the battery to 100% before using the headset for the first time.
- Once plugged in to charge, never interrupt charging until 100%.
- If the headphones are not used for a long time, it is recommended to fully charge them every month to avoid battery problems.
- Batteries and battery problems are not covered by warranty as they are consumable parts due to wear and tear.

WIRELESS TECHNOLOGY

With Wireless technology, you can connect your headphone to a compatible communication device without using a cable. The Wireless connection does not need to keep the phone and the headphone facing each other, but the maximum distance between the two should not exceed 10 meters (about 30 feet), and the Wireless connection may be disturbed by obstacles such as walls or other electronic devices. Pairing name: GR-BTH26.

WARRANTY CONDITIONS

- This appliance is covered for any malfunction as long as it was caused by the manufacturer's own system and is within the warranty period.
- The warranty will be valid upon presentation of your warranty card completed and stamped by the seller, or also by presenting the purchase invoice where it is reflected the device, brand and model of the same one.
- The warranty does not cover blows, bad uses, consumable parts of wear and tear, such as batteries, negligence of the user, etc.
- The final seller of the device is responsible for processing and managing the warranty to the final customer in case of failure.



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com



AURICULARES SEM FIOS



GR-BTH26

ESPECIFICAÇÕES

Versão Wireless: 5.3
Alcance de transmissão: 10M
Gama de frequências: 20Hz-20kHz
Altifalante: 40mm
Impedância: 32Ω
Tempo de funcionamento: > 5 horas
Capacidade da bateria: 200mAh



PRETO / BLACK



PRATA / SILVER

FUNÇÕES DAS TECLAS.

-  Prima brevemente para alternar entre o cartão TF e BT.
Pressão longa para ativar o assistente de voz.
-  Premir este botão diminui o volume.
Prima e mantenha premido para saltar para a faixa anterior.
-  Premir este botão aumenta o volume.
Prima e mantenha premido para diminuir o volume.
-  Prima e mantenha premido para ligar, desligar e rejeitar uma chamada recebida.
Prima brevemente para Reproduzir, Pausar e atender a chamada.
Clique duas vezes para remarcar a última chamada gravada.

BATERIA

- Carregue a bateria a 100% antes de utilizar o auricular pela primeira vez.
- Uma vez ligado à corrente para carregar, nunca interromper o carregamento até 100%.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, recomenda-se que sejam totalmente carregados a cada meses para evitar problemas com a bateria.
- As baterias e os problemas com as baterias não estão cobertos pela garantia como peças consumíveis devido ao uso e desgaste.

TECNOLOGIA SEM FIOS WIRELESS

Com a tecnologia sem fios Wireless, pode ligar os seus auscultadores a um dispositivo de comunicação compatível sem utilizar um cabo.
A ligação sem fios Wireless não exige que o telefone e os auscultadores estejam virados um para o outro, mas a distância máxima entre eles não deve ser superior a 10 metros.
A ligação sem fios Wireless pode ser perturbada por obstáculos, como paredes ou outros dispositivos.
Para emparelhar, procure o nome Wireless: GR-BTH26.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este dispositivo está coberto contra qualquer avaria desde que haja foi causado pelo próprio sistema do fabricante e está dentro do Período de garantia.
- A garantia será válida mediante apresentação do cartão de garantia preenchido e selado pelo vendedor, ou também mediante apresentação da nota fiscal de compra onde estão refletidos o dispositivo, marca e modelo do mesmo.
- A garantia não cobre batidas, uso indevido, peças de desgaste consumíveis como baterias, negligência do usuário, etc.
- O vendedor final do dispositivo é responsável pelo processamento e gerenciamento a garantia ao cliente final em caso de avaria.



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com



INALÁMBRICOS CASCOS



SPECIFICHE

Versione Wireless: 5.3
Gamma di trasmissione: 10M
Gamma di frequenza: 20Hz-20kHz
Altoparlante: 40 mm
Impedenza: 32Ω
Tempo di funzionamento: > 5 ore
Capacità della batteria: 200mAh



NERO / BLACK



ARGENTO/ SILVER

FUNZIONI DEI TASTI.

-  1. Premere brevemente per passare dalla scheda TF al BT.
Premere a lungo per attivare l'assistente vocale.
-  2. Premendo questo pulsante si abbassa il volume.
Tenendolo premuto, si passa al brano precedente.
-  3. Premendo questo pulsante si aumenta il volume.
Tenere premuto per diminuire il volume.
-  4. Tenere premuto per accendere, spegnere e rifiutare le chiamate in arrivo.
Premere brevemente per riprodurre, mettere in pausa e rispondere alla chiamata.
Fare doppio clic per ricomporre l'ultima chiamata registrata.

BATTERIA

- Caricare la batteria al 100% prima di utilizzare le cuffie per la prima volta.
- Una volta collegata alla presa di corrente, non interrompere mai la carica fino al 100%.
- Se le cuffie non vengono utilizzate per molto tempo, si consiglia di caricarle completamente ogni mese per evitare problemi alla batteria.
- Le batterie e i problemi alle batterie non sono coperti dalla garanzia, in quanto parti consumabili dovute all'usura.

TECNOLOGIA WIRELESS

Con la tecnologia Wireless puoi connettere le tue cuffie un dispositivo di comunicazione compatibile senza la necessità di utilizzare un cavo. La connessione Wireless non richiede sia il telefono che il gli auricolari sono in un senso rispetto all'altro, ma la distanza massima tra loro non deve essere superiore a 10 metri (circa 30 metri) e la connessione wireless

Il Wireless potrebbe essere interrotto da ostacoli come quelli presenti su altri dispositivi elettronici. Per il numero del tuo bus Wireless: GR-BTH26.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Questo dispositivo è coperto contro qualsiasi guasto purché sia stato causato dal sistema stesso del produttore e sia entro il periodo di garanzia.
- La garanzia sarà valida presentando la scheda di garanzia compilata e timbrata dal venditore, oppure anche presentando la fattura di acquisto riportante l'apparecchio, marca e modello.
- La garanzia non copre urti, uso improprio, parti soggette ad usura come batterie, negligenza dell'utente, ecc.
- Il venditore finale del dispositivo è responsabile dell'elaborazione e della gestione della garanzia al cliente finale in caso di guasto.



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com



CASQUE SANS FIL



CARACTÉRISTIQUES

Version Wireless: 5.3
Portée de transmission: 10M
Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz
Haut-parleur: 40 mm
Impédance: 32Ω
Durée de fonctionnement: > 5 heures
Capacité de la batterie: 200mAh



8 436588 779311
NOIR / BLACK



8 436588 779328
ARGENT / SILVER

FONCTIONS DES TOUCHES.

-  1. Un appui court permet de basculer entre la carte TF et BT.
Un appui long permet d'activer l'assistant vocal.
-  2. Une pression sur cette touche permet de baisser le volume.
Maintenez cette touche enfoncée pour passer à la piste précédente.
-  3. Une pression sur cette touche permet d'augmenter le volume.
Maintenez cette touche enfoncée pour diminuer le volume.
-  4. Maintenez la touche enfoncée pour activer, désactiver et rejeter un appel entrant.
Appuyez brièvement pour lire, mettre en pause et répondre à un appel.
Double-clic pour recomposer le dernier appel enregistré.

BATTERIE

- Chargez la batterie à 100 % avant d'utiliser le casque pour la première fois.
- Une fois branché pour charger, n'interrompez jamais la charge jusqu'à 100 %.
- Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant une longue période, il est recommandé de les charger complètement chaque mois pour éviter des problèmes de batterie.
- Les batteries et problèmes de batterie ne sont pas couverts par la garantie car il s'agit d'une pièce consommable en raison de l'usure due à l'utilisation et au traitement.

TECHNOLOGIE SANS FIL WIRELESS

Grâce à la technologie sans fil Wireless, vous pouvez connecter votre oreillette à un appareil de communication compatible sans utiliser de câble. La connexion sans fil Wireless ne nécessite pas que le téléphone et l'oreillette se fassent face, mais la distance maximale entre les deux ne doit pas dépasser 10 mètres (environ 30 pieds), et la connexion sans fil Wireless peut être perturbée par des obstacles tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.

Pour jumeler, recherchez le nom Wireless : GR-BTH26.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est couvert contre toute panne à condition qu'elle soit provoquée par le système du fabricant et qu'elle soit couverte par la période de garantie.
- La garantie sera valable sur présentation de votre carte de garantie complétée et tamponnée par le vendeur, ou encore sur présentation de la facture d'achat faisant apparaître l'appareil, la marque et le modèle.
- La garantie ne couvre pas les coups, les mauvaises utilisations, les pièces d'usure consommables telles que les piles, la négligence de l'utilisateur, etc.
- Le vendeur final de l'appareil est responsable du traitement et de la gestion de la garantie auprès du client final en cas de panne.



www.thulos.com

Información / Information: thulos@thulos.com
Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com