

2 EN 1: SET PICADORA Y BATIDORA THULOS TH-KA002

PRECAUCIÓN:

- Almacenamiento: Las cuchillas están muy afiladas. Por favor, extreme la precaución al manipularlas para evitar heridas o lesiones.
- Mantenga las cuchillas fuera del alcance de los niños.

COMO USAR EL PICADOR DE VERDURA Y BATIDORA

PICAR

- Coloque cuidadosamente las cuchillas sobre sus soportes en el recipiente.
- Corte los ingredientes en trozos pequeños y póngalos en el recipiente, rellene el recipiente como mínimo al 25% con los ingredientes.
- Coloque la tapadera sobre el recipiente.
- Con una mano presione la tapa y con la otra tire del tirador para empezar a cortar.
- Retire cuidadosamente las cuchillas del recipiente.



Nº de tiradas	Picado
5-6	Grueso a medio
7-12	Medio a fino
13-20	Fino a muy fino
20+	Puré

BATIR

- Coloque los accesorios para batir sobre sus soportes en el recipiente.
- Añada los ingredientes que desea batir.
- Coloque la tapadera sobre el recipiente.
- Con una mano presione la tapa y con la otra tire del tirador para empezar a batir.
- Tire las veces necesarias hasta conseguir la consistencia necesaria.
- Retire el accesorio batidor del recipiente.



LIMPIEZA

- No sumerja en agua la tapadera y el tirador manual de funcionamiento. Límpielos con un trapo húmedo. Si el agua llegara al tirador podría dañar el mecanismo.
- Limpie las cuchillas, los accesorios para batir y recipiente con agua templada y jabón.
- Extreme la precaución al limpiar las cuchillas, están muy afiladas.

2 IN 1 SET: CHOPPER & BLENDER THULOS TH-KA002

CAUTION:

- Storage: Blades are very sharp. Therefore, care should be taken while handling blades to avoid injury.
- Keep cutting blade away from children.
- Clean cutting blade, blender attachment and bowl in warm water.

HOW TO USE YOUR VEGETABLE CUTTER & BLENDER

- *Carefully place the blade over the brackets in the bowl.*
- *Cut the ingredients in crude pieces and place them in the bowl. To ensure best results, fill at minimum 25% of bowl capacity with ingredients.*
- *Place snugly cover on the bowl.*
- *Firmly hold with one hand and pull the handle with the other hand until the desired result is achieved. Your initial pull can be little forceful.*
- *Take out the blade carefully before removing from the bowl.*



Nº of pulls	Result
5-6	Coarse to medium
7-12	Medium to fine
13-20	Fine to very fine
20+	Puree

- Using the whisker attachment is really simple. Place the whisker attachment into the bowl. Add the ingredients to be blended into the bowl. Place the cover on the bowl and pull the handle until desired consistency is achieved.



CLEANING

- Do not immerse cover and handle unit in water.
- Do not immerse cover and handle unit in water. Wipe it clean with a damp cloth. If water gets into the pull mechanism, unscrew the driving unit and allow it to dry.
- Use extreme care when cleaning blades, they are very sharp.