



ADAPTADOR / CARGADOR 18W
Puertos 1x Usb-A & Cable Usb-A a Usb-C



MB-1062



NEGRO



BLANCO

ESPECIFICACIONES

Entrada.

AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A.

Salida.

Potencia: 18W
DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A.
Q.C. 3.0

Cable.

- Salida: 3A.
- Potencia: 18W max.
- Material: TPE.
- Conector: Usb-A a Usb-C.
- Longitud: 1 m.
- Función: Datos + Carga.
- Velocidad: 480 Mbps.
- Grosor: 3,5 mm.

ADVERTENCIA

- Nunca dejar enchufado el adaptador / cargador a la corriente eléctrica si no se está utilizando.
- Desenchufar siempre cuando se termine de cargar el dispositivo.

NORMAS DE SEGURIDAD QUE DEBE CUMPLIR

- Nunca usar este cargador cerca de bañeras, duchas ni depósitos llenos de agua. Este aparato no puede mojarse ni salpicarle agua.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y adultos, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha instruido sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Tener en cuenta que este aparato no es un juego para niños.
- El padre, madre ó tutor legal del niño ó de la persona con capacidad reducida será totalmente responsable de que utilicen este aparato.
- Nunca dejar desatendido el aparato mientras se esté usando.
- Nunca usar el aparato en zonas con vapor ni ambientes húmedos.
- La temperatura ambiente máxima alrededor del aparato no puede exceder de los 45°C.
- Usar solamente en interiores, nunca usar en el exterior.
- No exponga al aparato a la lluvia ni a humedades.
- En caso de tormentas atmosféricas desenchufelo inmediatamente.
- La potencia de salida de la fuente de alimentación no excederá el valor nominal indicado en el cargador.
- El adaptador / Cargador es apto para cargar teléfonos móviles, tablets, y otros dispositivos con la misma potencia de carga.
- Nunca intente desmontar el aparato usted mismo.
- Evitar por todos los medios los golpes y las caídas al suelo.
- Nunca vuelva a usarlo si en caso de caída al suelo o golpe, escucha algún componente suelto en el interior al agitarlo.
- Este aparato debe desecharse en un punto limpio destinado para ello.
- Al no seguir estas normas de seguridad se comete una negligencia por parte del usuario o la persona responsable, lo cual exime al fabricante de este aparato de cualquier responsabilidad ante cualquier problema.



www.thulos.com
Info.: thulos@thulos.com
sat@grupothulos.com



18W ADAPTER/CHARGER

1x Usb-A Port & Usb-A to Usb-C Cable



MB-1062



BLACK



WHITE

SPECIFICATIONS

Input.

AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A.

Output.

Power: 18W.

DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A.

Q.C. 3.0.

WARNING.

- Never leave the adapter/charger plugged into the electrical outlet if it is not in use.
- Always unplug the device when it is finished charging.

Cable.

- Output: 3A.
- Power: 18W max.
- Material: TPE.
- Connector: Usb-A to Usb-C.
- Length: 1 m.
- Function: Data + Charging.
- Speed: 480 Mbps.
- Thickness: 3.5 mm.

SAFETY RULES YOU MUST COMPLY WITH

- Never use this charger near bathtubs, showers or tanks filled with water. This appliance cannot be wet or splashed with water.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and adults with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the appliance and understand the dangers involved.
- Please note that this appliance is not a toy for children.
- The parent or legal guardian of the child or disabled person will be fully responsible for their use of this appliance.
- Never leave the appliance unattended while in use.
- Never use the appliance in steamy or humid environments.
- The maximum ambient temperature around the appliance cannot exceed 45°C.
- Use only indoors, never use outdoors.
- Do not expose the appliance to rain or moisture.
- In case of atmospheric storms unplug it immediately.
- The output power of the power supply will not exceed the nominal value indicated on the charger.
- The adapter / Charger is suitable for charging mobile phones, tablets, and other devices with the same charging power.
- Never try to disassemble the device yourself.
- Avoid by all means knocks and falls to the ground.
- Never use it again if, in case of a fall to the ground or knock, you hear any loose component inside when shaking it.
- This device must be disposed of in a clean place intended for this purpose.
- Failure to follow these safety rules is a negligence on the part of the user or the person responsible, which exempts the manufacturer of this device from any responsibility for any problem.



www.thulos.com

Info.: thulos@thulos.com

sat@grupothulos.com