

CONSEJOS




Responsabilidad:

El montaje o la instalación inadecuados pueden provocar lesiones. También puede dañar al aparato o su TV con un montaje inadecuado. Lea este manual de instalación detenidamente antes de la instalación.

1. El producto debe ser instalado por profesionales.
2. Si no entiende, comuníquese con un instalador local calificado.
3. Si el producto está defectuoso o faltan accesorios, no lo instale. Póngase en contacto con el establecimiento donde lo ha comprado.
4. Este producto es adecuado para pantallas de plasma / LCD de 26"-65" y puede soportar hasta un máximo de 35 kg (77 libras).
5. Este producto se utiliza en columnas de paredes de madera maciza o paredes macizas.
6. Por razones de seguridad, confirme que la pared donde va a instalar el producto debe soportar el peso combinado del televisor, el soporte y los accesorios tres veces más.
7. Este producto solo se puede usar para esta función, no lo use para otros propósitos. El fabricante no se hace responsable de usos inadecuados.
8. El fabricante no será responsable de los daños a la vertical, pared causada por carga accidental o descargada.
9. El fabricante declara por la presente que no es responsable de ningún daño o daño causado por la instalación que no cumpla con los requisitos de responsabilidad.

move with
MOBIL 


SOPORTE FIJO PARA TV MB-TVB5535



GUIA DE INSTALACION


1

 Nivel de Burbuja  Taladro  Lapiz
Broca 10mm



1. Pegar la placa a la pared y poner encima el nivel para nivelar. Una vez nivelado con la burbuja del nivel en el centro, marcar con lapiz en los orificios donde vamos a taladrar.


2




2. Hacer los taladros en las marcas señaladas con lapiz. Introducir los tacos (A) en los orificios de la pared taladrados. Fijar la placa a la pared haciendo coincidir los orificios y atornillar poniendo una arandela (C) entre el tornillo (B) y la placa.

GUIA DE INSTALACION

3




D $\varnothing 10 \times \varnothing 8 \times 10 \text{mm}$ 4PCS
E $\varnothing 16 \times \varnothing 6 \times 1,5 \text{mm}$ 4PCS
F $\text{M}5 \times 25 \text{mm}$ 4PCS
 $\text{M}6 \times 25 \text{mm}$ 4PCS
G $\text{M}6 \times 16 \text{mm}$ 2PCS
H $\text{M}6$ 2PCS



- 3.1. Fijar el gancho al perfil con el tornillo (G) y la tuerca (H).
- 3.2. Montar los perfiles a la TV con los tornillos (F) y las arandelas (E). Dependiendo de la profundidad de la tuerca de su TV, tendrá que utilizar el espaciador (D) para poner el tornillo.

4



I $\text{M}5 \times 35 \text{mm}$ 2PCS

- 4.1 Montar la TV en el carro fijado a la pared.

- 4.2 Introduce la guía del carro de la pared en las ranuras superiores de los perfiles montados en la TV. Una vez han entrado las ranuras superiores, hacer entrar las ranuras inferiores. Fijar los perfiles al carro con el tornillo (I).




TIPS!

Disclaimer: improper assembly or installation may result in injury or death destruction or destruction of property. Please read this installation manual carefully before installation Information.

1. The product must be installed by professionals.
2. If you do not understand, please contact a qualified local installer.
3. If the product is abnormal or missing, please do not assemble or install it.

Please contact the local dealer get help.

4. This product is suitable for 26"-65" LCD/plasma screen, and can bear 35kg/77lbs.
5. This product is used on solid wood wall column or solid wall.
6. For safety reasons, please confirm that the wall of the installation product should bear the combined weight of the TV set, bracket and accessories three times as much. If the expansion tube on the wall is found to be loose during installation, please stop the installation.
7. This product can only be used for display in this range, please do not use for other purposes.
8. The manufacturer shall not be responsible for the damage to the vertical wall caused by unloaded or accidental load.
9. The manufacturer hereby declares that it is not liable for any damage or damage caused by the installation not in accordance with the requirements responsibility.




MB-TV5535

----- INSTALLATION SPECIFICATION:


①

Bubble Level Electric Drill Pencil
Broach 10mm



1. Stick a pencil in the wall According to the product installation board installation Draw points on the holes and drill them into place Hole.


②



2. Put the expansion pipe (A) into the installation hole of the wall. Self-tapping screws (B) Fix the product mounting plate to the wall through the gasket (C)

----- INSTALLATION SPECIFICATION:


③



D $\varnothing 10 \times \varnothing 8 \times 10 \text{mm}$ 4PCS
E $\varnothing 16 \times \varnothing 6 \times 1.5 \text{mm}$ 4PCS
F M5X25mm 4PCS
M6X25mm 4PCS
G M6X16mm 2PCS
H M6 2PCS

3.1 lock the carriage screw (G) and knob (H) on the movable hook as shown in FIG. 1
3.2 fix the movable hook on the TV set with screw (F) through the gasket (E) Depends on what you need adding the spacer (D)

④



4. Install the TV set with the fixed movable hook on the wall Loading on board

I M5*35mm 2PCS
4. Lock the safety screw (I) and turn the knob Release and adjust the viewing Angle to finish the locking knob To install