



BASCULA DIGITAL DE EQUIPAJE



TH-LS02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta báscula ha sido diseñada principalmente para facilitar el peso de las maletas de equipaje de viaje.

Funciona con una pila del tipo CR2032 (Incluida).

Puede pesar maletas de hasta 50 kilos.

Tiene 4 unidades de medida LB / KG / G / OZ.

Pantalla display LCD que visualiza el peso.

Función "Tara".

Función Auto-Apagado.

BATERÍA O PILAS

- Antes del primer uso, poner las pilas.
- Utilizar siempre pilas de alta calidad.
- Si la báscula no se utiliza durante largos períodos se aconseja quitar las pilas.
- Mantenga las pilas y baterías fuera del alcance de los niños.
- Almacenar las pilas en zonas alejadas de fuentes de calor.
- Nunca mezclar varios tipos de pilas tales como nuevas y gastadas.
- Si la báscula no funciona correctamente, cambie las pilas por otras nuevas.

UBICACIÓN

Para un correcto funcionamiento de la báscula, debe ponerse en posición horizontal, con la correa y el gancho colgando hacía bajo.

De lo contrario, seguir otro procedimiento, el peso puede ser erróneo.

FUNCIONAMIENTO

- Sujetar la báscula en posición horizontal con correa y gancho hacia bajo.
- Encender la báscula manteniendo pulsado el botón.
- Si desea cambiar la unidad de peso, debe hacerlo justo al encender. Debe encenderla y volver a pulsar antes de que se ponga a cero. Ir pulsando hasta seleccionar la unidad de peso que desea poner.
- En caso de que no esté a "0.00", pulsar el botón para función tara. (La función Tara, funciona pulsando el botón sin mantener pulsado).
- Sacar el gancho, pasarlo por debajo del asa de la maleta y volver a anclar.
- Levantar la maleta desde la báscula y mantenerla.
- La báscula pesará la maleta hasta que quede fijado el peso en pantalla.
- Una vez se quede fijo el peso en el display, ese será su peso.
- Para volver a pesar, apagar, volver a encender y repetir los pasos.
- La báscula se apagará automáticamente pasados 90 segundos sin uso.

PRECAUCIONES PARA SU CONSERVACIÓN

- Cuidar que no se moje ni le pueda salpicar agua u otro líquido.
- No dar golpes y no usar de forma brusca o agresiva.
- Limpiar con un paño suave seco y nunca con objetos abrasivos.
- Quitar las pilas si va a estar largo tiempo sin usarse (más de un mes).
- Guardar siempre limpio y a ser posible en su caja.
- Guardar en sitios con ambientes sin calor, secos y libres de polvo.



www.thulos.com

Información: thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com



BAGGAGE SCALE.



TH-LS02

PRODUCT DESCRIPTION

This scale has been designed primarily to facilitate the weighing of travel baggage suitcases.

It works with a battery of CR2032 type (Included).

It can weigh suitcases up to 50 kilos.

It has 4 units of measure LB / KG / G / OZ.

LCD display screen that displays the weight.

TARE function.

Auto-off function.

BATTERIES

- Before the first use, insert the batteries.
- Always use high quality batteries.
- If the scale is not used for long periods, it is advisable to remove the batteries.
- Keep batteries and batteries out of the reach of children.
- Store batteries in areas away from heat sources.
- Never mix different types of batteries such as new and used ones.
- If the scale does not work properly, replace the batteries with new ones.

LOCATION

For correct operation of the scale, it must be placed in the horizontal, with the strap and hook hanging low. Otherwise, follow another procedure, the weight may be wrong.

OPERATION

- Hold the scale in a horizontal position with the strap and hook pointing downwards.
- Turn on the scale.
- If you want to change the weight unit, you have to do it right after power on. You must turn it on and press again before it resets. Keep pressing until you select the unit of weight you want to enter.
- Select the unit of measurement by keeping the On/Off button pressed.
- Wait for "0" to reset to zero.
- Remove the hook, pass it under the handle of the suitcase and re-anchor.
- Lift the suitcase from the scale and hold it.
- The scale will weigh the suitcase until the weight is set on the screen.
- Once the weight is fixed on the display, that will be your weight.
- To reweigh, turn off, turn on again and repeat the steps.
- The scale will turn off automatically after 90 seconds of non-use.

WARNINGS FOR ITS CONSERVATION

- Take care that it does not get wet or get splashed by water or any other liquid.
- Do not hit and do not use abruptly or aggressively.
- Clean with a soft dry cloth and never with abrasive objects.
- Remove the batteries if it is going to be unused for a long time (more than a month).
- Always keep clean and if possible in its box.
- Store in places with no heat, dry and dust-free environments.



www.thulos.com
Information: thulos@thulos.com
Technical Service: sat@grupothulos.com