



MINI CORTADOR DE PATATAS

TH-KA201

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este aparato por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.

MODO DE EMPLEO

- Pelar la patata. Cortar los extremos de la patata dejándolos planos.
- Colocar la patata vertical sobre la cuchilla.
- Colocar la cubierta sobre la patata. Presionar con firmeza usando las dos manos.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, usar el aparato sobre una superficie plana y resistente a la altura de la cintura.

MANTENIMIENTO

- Lavar todos los componentes con agua tibia y jabón.
- Extreme las precauciones al limpiar las cuchillas, están afiladas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Los mejores resultados se obtienen con patatas medianas.
- Pueden emplearse con otras verduras: Calabacines, batatas...
- Usar solo sobre superficies planas, estables y resistentes.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología



MINI CORTADOR DE PATATAS
TH-KA201

EAN: 8436550625295