



MINI VENTILADOR CON LUZ LED Y BATERÍA



TH-FN376L



ESPECIFICACIONES.

- 3 Velocidades.
- Angulo ajustable hasta 180°.
- Luz Led.
- Potencia: 6W.
- Compartimento para 2 baterías.
- Batería de 3.7V - 1200 mAh (Incluida solamente una).
- Carga: Tipo-C 5V-1.2A
- Tiempo de carga: 2 horas (una batería) o 4 horas (para 2 baterías).

ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- No pueden usarlo niños ni personas con capacidades reducidas que no entiendan su funcionamiento y riesgos.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Nunca tapar la entrada de aire trasera.
- Mantener siempre limpio.

FUNCIONAMIENTO.

- Antes de usar, cargar la batería (una 2 horas / dos 4 horas).
- Revisar las rejillas que no estén sucias ni obstruidas.
- El ventilador tiene 2 botones, uno para la luz y otro para ventilador.
- Para encender o apagar la luz, pulsar el botón con el dibujo de la bombilla.
- Para encender o apagar el ventilador, pulsar el botón con el dibujo de las aspas. Cada pulsación cambia de velocidad.
- Una vez pasadas las 3 velocidades, la siguiente pulsación es el apagado.
- Si va a estar una larga temporada sin usar el ventilador, debe cargar la batería y quitarla del ventilador, es decir, guardar la batería previamente cargada y fuera del ventilador.

CONSERVACIÓN.

- Limpiar el aparato regularmente cuando se aprecie polvo.
- Ayudarse de un aspirador para limpiar el polvo de las rejillas.
- Nunca usar productos de limpieza abrasivos, siempre neutros.
- Limpiar con paño suave ligeramente húmedo la carcasa exterior.
- Guardar hasta su próximo uso en zona fresca, seca y libre de polvo, a ser posible metido en su caja original.



MINI FAN WITH LED LIGHT AND BATTERY



TH-FN376L



SPECIFICATIONS.

- 3 Speeds.
- Adjustable angle up to 180°.
- Led light.
- Power: 6W.
- Compartment for 2 batteries.
- 3.7V - 1200 mAh battery (Only one Included).
- Charge: Type-C 5V-1.2A
- Charging time: 2 hours (one battery) or 4 hours (for 2 batteries).

WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the appliance dry at all times.
- Do not use in areas with humid environment.
- Cannot be used by children or people with reduced capacities who do not understand its operation and risks.
- This appliance is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- Never cover the rear air inlet.
- Always keep clean.

OPERATION.

- Before use, charge the battery (one 2 hours / two 4 hours).
- Check the grids that are not dirty or obstructed.
- The fan has 2 buttons, one for light and one for fan.
- To turn the light on or off, press button with the drawing of the bulb.
- To turn the fan on or off, press the button with the drawing of the blades. Each press changes speed.
Once past 3 speeds, the next press is off.
- If you are going to spend a long time without using the fan, you should charge the battery and remove it from the ventilator, i.e. save the battery pre-charged and outside of the fan.

CONSERVATION.

- Clean the appliance regularly when you notice dust.
- Use a vacuum cleaner to clean the dust from the grilles.
- Never use abrasive cleaning products, always neutral.
- Clean the outer casing with a soft, slightly damp cloth.
- Store until next use in a cool, dry and dust-free area, if possible in its original box.