

CALEFACTOR VENTILADOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: ET-TV06

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Para evitar incendios, choques eléctricos, quemaduras y otros daños personales, hay que respetar unas medidas básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos.

Por su propia seguridad y para que pueda efectuar un uso correcto, por favor, lea este manual con atención antes de utilizar su calefactor por primera vez

Este producto no es apto como principal sistema de calefacción. Este producto solo es **adecuado** para espacios bien aislados o uso ocasional.

ADVERTENCIAS A TENER EN CUENTA

1. Este aparato no es apto como principal sistema de calefacción.
2. Este aparato solo es adecuado para espacios bien aislados ó uso ocasional.
3. Compruebe que el voltaje del aparato sea al de la red eléctrica de su casa. 4. ¡Las entradas y salidas de aire del calefactor no deben quedar nunca obstaculizadas!
5. No mueva nunca el calefactor mientras esté en marcha. Desenchúfelo siempre que no esté siendo utilizado.
6. No utilice nunca el calefactor si el cable o el propio aparato están estropeados. Este electrodoméstico sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Cuando use electrodomésticos, siga siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

AVISO - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños personales o materiales:

1. Conecte siempre el aparato a una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y potencia nominal a la indicada en la placa de identificación del producto.
2. Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto está en buenas condiciones.
3. No permita a los niños que jueguen con el material de embalaje (por ejemplo, las bolsas de plástico)
4. Es necesario vigilar la unidad siempre que haya niños utilizando el calefactor o que estén cerca de él. No permita a los niños que usen el aparato como si fuera un juguete
5. No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga el cable o la clavija estropeada, ni si el producto presenta un mal funcionamiento o si está golpeado o aparece dañado de algún modo. Devuelva el producto y el material de embalaje a la tienda donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o sustituyan.
6. Antes de desenchufar el producto de la corriente, asegúrese de que está apagado.
7. Cuando toque la unidad, hágalo con las manos secas. Caso contrario podrá recibir una descarga eléctrica.
8. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable es lo suficientemente largo y colóquelo de modo que no entre en contacto con ninguna parte del calefactor.
9. Mientras el calefactor esté siendo utilizado, algunas partes estarán calientes. Para desplazarlo, cójalo exclusivamente por el asa.
10. No utilice el calefactor en áreas como garajes, donde se acumulen o utilicen petróleo, pintura u otras sustancias inflamables.
11. No lo utilice cerca del mobiliario, animales, cortinas u otros objetos inflamables. Mantenga los materiales combustibles como el mobiliario, ropas y otros alejados, mínimo a 1 metro de distancia del calefactor.
12. No coloque el cable por debajo de la moqueta ni lo cubra con alfombras o muebles. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
13. No coloque el calefactor sobre la cama ni sobre moqueta, puede bloquear las salidas.
14. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ni exponga el producto ni el cable a la lluvia, humedad ni a cualquier otro líquido.

15. Este producto no puede ser utilizado en la proximidad inmediata de agua, como es el caso de la bañera, barreños, piscinas etc., en los que es muy probable que caiga o que le salpique agua.
16. Apague y desenchufe el aparato de la red cuando no esté siendo utilizado, ó antes de limpiarlo.
17. Desenchúfelo tirando de la clavija. Nunca tire del cable.
18. Una causa común de sobrecalentamiento es el polvo acumulado y la pelusa que entran dentro del calefactor. Elimine de forma regular estos depósitos. Para ello, desenchufe el calefactor, deje que se enfríe y posteriormente límpielo como viene indicado en la sección de Cuidados, Limpieza y Almacenamiento.
19. No conecte ningún otro electrodoméstico en el mismo enchufe en el que ha conectado su calefactor. Puede provocar una sobrecarga eléctrica.
20. Evite utilizar alargadores ya que estos cables pueden sobrecalentarse y provocar fuego.
21. Utilice el aparato sólo para los usos indicados en este manual.
22. No apto para uso en exteriores. **PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.**
23. No deje el aparato abandonado cuando esté encendido.
24. No coloque objetos sobre el producto ni permita que los objetos obstruyan las entradas o salidas de aire ni que funcione cerca de muros o cortinas, etc.
25. Nunca cubra la unidad mientras esté en funcionamiento.
26. No ubique el calefactor justamente por debajo de un enchufe de pared.
27. La utilización de accesorios no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto pueden originar heridas o accidentes personales o materiales.
28. Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.
29. Utilice este calefactor tal y como recomendamos en este manual. Cualquier otro uso, no recomendado por el fabricante puede provocar incendio, choques eléctricos o accidente personal y anular la garantía.
30. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
31. Los niños no deben jugar con el aparato, este aparato no es un juego para niños.
32. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben de realizarlo los niños sin supervisión.
33. Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
34. **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.


UBICACIÓN

1. El aparato debe colocarse a una distancia de protección de 1m de cualquier objeto inflamable (por ejemplo, cortinas, muros u otras estructuras).
2. La posición correcta del aparato es de pie sobre sus patas de apoyo (en vertical).

CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Utilice alargadores homologados de acuerdo con la placa energética de su aparato.
2. No coloque el cable debajo de la moqueta. No coloque por encima del cable alfombras, felpudos ni otros artículos similares. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
3. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato.
4. Desenchufe el aparato cuando no esté siendo usado.

CONOZCA SU CALEFACTOR



ANTES DE UTILIZARLO

1. Antes de utilizarlo, retire todo el material de embalaje e inspeccione la unidad por si tuviera algún golpe u otro daño. Si hubiera algún golpe, arañazo u otro daño, por favor, diríjase al local donde lo adquirió y pida que se lo sustituyan por otro.
2. Compruebe que el lugar en el que va a instalar el calefactor no se encuentre debajo de un enchufe eléctrico y ni cerca de materiales inflamables tales como cortinas.

UTILIZAR EL CALEFACTOR

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. La puerta de la habitación debe estar cerrada para mayor eficiencia.
2. La habitación no debe exceder los 10 metros cuadrados.
3. Enchufar el calefactor.
4. Gire el botón “Selector de Función” a una de las siguientes posiciones:

	POSICIÓN OFF (APAGADO)
	VENTILACIÓN (SIN CALOR)
	CALEFACCIÓN BAJA (1000W)
	CALEFACCIÓN ALTA (2000W)

5. Ajuste la temperatura deseada girando el botón del termostato.
6. Cuando la habitación ha adquirido la temperatura deseada gire el botón del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj justo hasta el punto en que la unidad se apague y déjelo en ese punto.

A partir de ahí, el calefactor mantendrá la temperatura automáticamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

- En caso de un sobrecalentamiento, existe un sistema de seguridad que apaga automáticamente el calefactor. Después de una fase de enfriamiento, el aparato estará de nuevo preparado para su uso.
- Si siente que continúan el problema anterior, desenchufe el aparato y consulte al distribuidor autorizado o al servicio de Asistencia técnica.
- Mientras esté en funcionamiento, no toque ni cubra la salida de aire. Ello puede provocar que la unidad se sobrecaliente y que el sistema de seguridad entre en funcionamiento.

MANTENIMIENTO

- Su calefactor debe estar desenchufado de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza
- Limpie el aparato con un trapo ligeramente humedecido o con un cepillo o plumero para eliminar el polvo.
- Nunca utilice productos abrasivos o inflamables para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el calefactor en agua.
- Limpie la entrada y salida de aire regularmente con un aspirador.
- Si no va a utilizar su calefactor durante un largo periodo de tiempo, guarde el calefactor en un lugar fresco y seco donde no coja suciedad ni polvo.

ESPECIFICACIONES

- Entrada Alimentación: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 2 potencias de calentamiento: 1000W / 2000W.
- Termostato Regulable.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Luz Indicadora de Funcionamiento.
- 3 funciones (Ventilación / Aire Templado / Aire Caliente).

CONDICIONES DE GARANTÍA.

ESTE APARATO ESTA CUBIERTO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FÁBRICA.

1. EL APARATO SE CAMBIARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DEL PLAZO DE CAMBIO Y SE DEVUELVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EMBALAJE.
2. LA GARANTÍA SERÁ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL APARATO VAYA ACOMPAÑADO DE SU FACTURA Ó TICKET DE COMPRA DONDE SALGA REFLEJADO EL APARATO, Ó TAMBIÉN SU TARJETA DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y SELLADA.
3. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 3.1. EL APARATO TENGA SEÑALES DE GOLPES Y/O CAÍDAS.
 - 3.2. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE MAL USO.
 - 3.3. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE USO EXCESIVO.
 - 3.4. EL APARATO ESTÉ MANIPULADO INADECUADAMENTE.
 - 3.5. NO TENGA DOCUMENTO ACREDITATIVO (TARJETA, TICKET Ó FACTURA COMPRA).
 - 3.6. EL APARATO NO SE HA USADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NOTA:

- **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO Ó ABONO DIRECTO**
SIN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA AVERIADO.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



FAN HEATER



INSTRUCTIONS MANUAL

Model: ET-TV06

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCES.

To avoid fires, electric shocks, burns and other personal injuries, basic safety precautions must be followed when using electrical appliances.

For your own safety and to ensure proper use, please read this manual carefully before using your heater for the first time.

This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

WARNINGS TO TAKE INTO ACCOUNT.

1. This product is not suitable for primary heating purposes.
 2. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
 3. Check that the voltage of the device is the same as the voltage of your house.
 4. The heater's air inlets and outlets must never be obstructed.
 5. Never move the heater while it is running. Unplug it whenever it is not being used.
 6. Never use the heater if the cable or the device itself is damaged.
- This appliance can only be opened and repaired by authorized personnel.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS.

When using electric appliances, always follow the basic safety precautions below, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

ADVICE: To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury or damage to property:

1. Always connect the appliance to a power source of the same voltage, frequency and rated power as indicated on the product identification plate.
2. Remove all packing material and check that the product is in good condition.
3. Do not allow children to play with the packaging material, (for example plastic bags).
4. It is necessary to monitor the unit whenever there are children using the heater or who are near it. Do not allow children to use the device as if it were a toy.
5. Do not operate any appliance that has a damaged cord or plug, or if the product malfunctions or is struck or damaged in any way. Return the product and packaging material to the store where you purchased it for examination, repair or replacement.
6. Before unplugging the product from the mains, make sure it is turned off.
7. When you touch the unit, do it with dry hands. Otherwise you may receive an electric shock.
8. Before using it, check that the cable is long enough and place it so that it does not come into contact with any part of the heater.
9. While the heater is being used, some parts will be hot.
To move it, only use the handle.
10. Do not use the heater in areas such as garages, where oil, paint or other flammable substances accumulate or are used.
11. Do not use it near furniture, animals, curtains or other flammable objects. Keep combustible materials such as furniture, clothing and other objects at least 1 meter away from the heater.
12. Do not place the cable under the carpet or cover it with rugs or furniture. Position the cable so that it can not trip over it.
13. Do not place the heater on the bed or on carpet, you can block the exits.
14. To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product or the cord to rain, moisture, or any other liquid.
15. This product can not be used in the immediate vicinity of water, as is the case of the bathtub, tubs, swimming pools etc., where it is very likely to fall or splash water.

16. Turn off and unplug the appliance from the network when it is not being used, or before cleaning it.
17. Unplug by pulling on the plug. Never pull the cable.
18. A common cause of overheating is accumulated dust and lint that enter the heater. Remove these deposits regularly. To do this, unplug the heater, let it cool down and then clean it as indicated in the Maintenance section.
19. Do not connect any other appliance to the same outlet where you have connected your heater. It can cause an electrical overload.
20. Avoid using extension cords as these cables can overheat and cause fire.
21. Use the device only for the uses indicated in this manual.
22. Not suitable for outdoor use. **FOR EXCLUSIVE USE IN INTERIORS.**
23. Do not leave the device abandoned when it is on.
24. Do not place objects on the product or allow objects to obstruct the air inlets or outlets or to operate near walls or curtains, etc.
25. Never cover the unit while it is in operation.
26. Do not locate the heater just below a wall outlet.
27. The use of accessories not recommended or sold by the distributor of the product may cause injuries or personal or material accidents.
28. This product was designed exclusively for domestic use.
29. Use this heater as recommended in this manual. Any other use, not recommended by the manufacturer, may cause fire, electric shock or personal accident and void the warranty.
30. This device can be used by children aged 8 years and above and people with physical, sensory or mental abilities are reduced, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or training appropriate to the use of the device by a person responsible for your safety.
31. Children should not play with the device, this device is not a game for children.
32. Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children without supervision.
33. Children under 3 years of age should be kept out of the reach of the appliance unless they are continuously supervised.
34. **CAUTION:** Some parts of this product can get very hot and cause burns.
Particular attention must be paid when children and vulnerable people are present.

LOCATION.

1. The appliance must be placed at a protection distance of 1m from any flammable object (for example, curtains, walls or other structures).
2. The correct position of the appliance is standing on its support legs (vertically).

POWER CORD.

1. Use extension cords approved according to the power plate of your device.
2. Do not place the cable under the carpet.
Do not place carpets, door mats or other similar items over the cable.
Position the cable so that it can not trip over it.
3. Never pull on the cord to unplug the appliance.
4. Unplug the appliance when it is not being used.

KNOW YOUR HEATER.



BEFORE USING.

1. Before using it, remove all packing material and inspect the unit for any shock or other damage. If there is a blow, scratch or other damage, please go to the place where you purchased it and ask for it to be replaced by another one.
2. Check that the place where you are installing the heater is not under an electrical outlet or near flammable materials such as curtains.

USE THE HEATER.

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. The door of the room must be closed for greater efficiency.
2. The room should not exceed 10 square meters.
3. Plug in the heater.
4. Turn the control button to one of the following positions:

	OFF POSITION (HEATER OFF)
	VENTILATION (WITHOUT HEAT)
	LOW HEATING (1000W)
	HIGH HEATING (2000W)

5. Adjust the temperature of your desired level using the button of the thermostat.
6. When the room has reached the desired temperature, turn the thermostat knob counterclockwise just to the point where the unit turns off and leave it at that point. The temperature will be set that way and will automatically be regulated thanks to the thermostat.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS.

- In case of overheating, there is a safety system that automatically shuts off the heater. After a cooling phase, the apparatus will be ready again for use.
- If you feel that the above problem continues, unplug the appliance and consult your authorized dealer or Technical Assistance service.
- While in operation, do not touch or cover the air outlet or the air inlet. This can cause the unit to overheat and the safety system to start functioning.

MAINTENANCE.

- Your heater must be unplugged from the electrical power before cleaning.
- Clean the device with a lightly moistened cloth or brush or duster to remove dust.
- Never use abrasive or flammable products to clean the appliance.
- Never immerse the heater in water.
- Clean the air inlet and outlet regularly with a vacuum cleaner. - If you are not going to use your heater for a long period of time, store the heater in a cool, dry place where it does not pick up dirt or dust.

SPECIFICATIONS

- Input Power: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 2 Heating powers: 1000W / 2000W.
- Adjustable thermostat.
- Protection against overheating.
- Operating Indicator Light.
- 3 Functions (Ventilation / Tempered Air / Hot Air).

WARRANTY CONDITIONS.

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES.

- Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this important issue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



www.thulos.com

info@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service:

sat@grupothulos.com

EAN:

8436568810881

