



POWER BANK10000mAh



TH-PB106



ESPECIFICACIONES.

- 4 cables incorporados
- PD20W+22,5W
- Tipo de batería : Li-polímero
- Capacidad : 10000mAh
- Entrada de cable USB : DC5V/2A
- Salida del cable : DC5V/2.1A
- Entrada tipo C : DC5V/3A 9V/2A.12V/1.5A
- Salida Tipo C: DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A
- Salida USB : : DC4.5V/5A,5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
- Dimensión : 67*20*145mm

ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, espray o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- Desenchufar de la corriente inmediatamente después de su carga.

CARGAR EL POWER BANK.

- Cargar el power bank al 100% antes del primer uso.
 - Puede cargar el power bank mediante 2 métodos:
 - (1) Conectar cable integrado usb (entrada) a adaptador 5V/2A
 - (2) Conectar cable Tipo-C al conector Tipo-C (entrada).
- Nota: Nunca los 2 métodos a la misma vez, riesgo de explosión.
- No interrumpir la carga hasta el 100%.
 - En caso de no usar, cargar la batería una vez cada 3 meses.

CARGAR DISPOSITIVO MEDIANTE EL POWER BANK.

- El Power bank puede cargar a su dispositivo mediante 2 métodos:
 - (1) Conectar un cable adecuado desde su dispositivo a la salida usb del power bank.
 - (2) Conectando a su dispositivo el cable integrado adecuado.
- Esperar a que el dispositivo cargue la batería completa al 100%.



POWER BANK 10000mAh



TH-PB106



SPECIFICATIONS.

- Built-in 4 cables
- PD20W+22.5W
- Battery type : Li-polymer
- Capacity : 10000mAh
- USB cable Input : DC5V/2A
- Cable Output : DC5V/2.1A
- Type C Input : DC5V/3A 9V/2A,12V/1.5A
- Type C Output: DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A
- USB Output : : DC4.5V/5A,5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
- Dimension : 67*20*145mm

WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the appliance dry at all times.
- Do not use in areas with humid environment.
- The appliance can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, or who have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in the use of the device in a safe and understand the risks involved.
- This appliance is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- This appliance is for domestic and occasional use only.
- Unplug from power immediately after charge.

CHARGE THE POWER BANK.

- Charge the power bank to 100% before first use.
- You can charge the power bank by 2 methods:
 - (1) Connect integrated usb cable (input) to 5V/2A adapter.
 - (2) Connect Type-C cable to Type-C connector (input).Note: Never both methods at the same time, risk of explosion.
- Do not interrupt charging until 100%.
- In case of non-use, charge the battery once every 3 months.

CHARGE DEVICE THROUGH THE POWER BANK.

- The power bank can charge your device by 2 methods:
 - (1) Connect a suitable cable from your device to the usb output of the power bank.
 - (2) Connecting a suitable integrated cable to your device.
- Wait for the device to charge the full battery to 100%.



POWER BANK 10000mAh



TH-PB106



ESPECIFICAÇÕES.

- 4 cabos incorporados
- PD20W+22.5W
- Tipo de bateria: Li-polímero
- Capacidade: 10000mAh
- Entrada do cabo USB: DC5V/2A
- Saída do cabo: DC5V/2.1A
- Entrada Tipo C: DC5V/3A 9V/2A.12V/1.5A
- Saída Tipo C: DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A
- Saída USB: DC4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Dimensão : 67*20*145mm

AVISOS PARA E NO INTERESSE DA VOSSA SEGURANÇA

- Mantenha o aparelho seco o tempo todo.
- Não use em zonas com ambiente úmido.
- El aparato pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, o que não você tem experiência e conhecimento se for supervisionado ou instruído no uso do aparelho de forma segura e compreenda os riscos envolvido.
- Este aparelho não é um jogo para crianças.
- Somente poderá ser reparado por um técnico autorizado.
- Nunca use perto de onde você possa ter água ou outro líquido.
- Não utilize aerossóis, sprays ou produtos com gás comprimido.
- Não use em banhadas, duchas ou perto de depósitos cheios de água.
- Este aparato solo é para uso doméstico e ocasional.
- Desenchufar da corrente imediatamente após a carga.

CARREGAR A POWER BANK.

- Carregue o powerbank a 100% antes da primeira utilização.
- Pode carregar o powerbank através de 2 métodos:
 - (1) Ligar o cabo USB integrado (entrada) ao adaptador 5V/2A.
 - (2) Ligar o cabo tipo C ao conector tipo C (entrada).
- Nota: Nunca utilizar os dois métodos ao mesmo tempo, pois existe o risco de explosão.
- Não interromper o carregamento até 100%.
- Em caso de não utilização, carregar a bateria uma vez de 3 em 3 meses.

CARREGAR O DISPOSITIVO ATRAVES DO POWER BANK.

- O banco de potência pode carregar o seu dispositivo através de 2 métodos:
 - (1) Ligar um cabo adequado do seu dispositivo à saída USB do powerbank.
 - (2) Ligar um cabo integrado adequado ao seu dispositivo.
- Aguarde que o dispositivo carregue a bateria até 100%.



POWER BANK 10000mAh



TH-PB106



SPECIFICHE.

- 4 cavi integrati
- PD20W+22,5W
- Tipo di batteria: Li-polymer
- Capacità: 10000mAh
- Ingresso cavo USB: DC5V/2A
- Uscita cavo: DC5V/2.1A
- Ingresso tipo C: DC5V/3A 9V/2A.12V/1.5A
- Uscita di tipo C: DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
- Uscita USB: DC4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Dimensioni: 67*20*20*145mm

AVVERTENZE PER E NELL'INTERESSE DELLA VOSTRA SICUREZZA

- Mantenere il dispositivo sempre asciutto.
- Non utilizzare in aree con ambienti umidi.
- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non lo fanno hanno esperienza o conoscenza, se sono supervisionati o istruiti nell'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprenderne i rischi coinvolti.
- Questo dispositivo non è un gioco per bambini.
- Può essere riparato solo da un servizio tecnico autorizzato.
- Non utilizzare mai vicino a dove potrebbe essere presente acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in prossimità di aerosol, spray o prodotti con gas compresso.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e occasionale.
- Scollegare dall'alimentazione immediatamente dopo la ricarica.

CARICARE IL POWER BANK.

- Caricare il powerbank al 100% prima del primo utilizzo.
- È possibile caricare il powerbank con 2 metodi:
 - (1) Collegare il cavo USB integrato (ingresso) all'adattatore 5V/2A.
 - (2) Collegare il cavo Type-C al connettore Type-C (ingresso).
- Nota: non utilizzare mai entrambi i metodi contemporaneamente, per evitare il rischio di esplosione.
- Non interrompere la carica fino al 100%.
- In caso di mancato utilizzo, caricare la batteria una volta ogni 3 mesi.

RICARICA DEL DISPOSITIVO TRAMITE POWER BANK.

- Il Power Bank può caricare il dispositivo in 2 modi:
 - (1) Collegare un cavo appropriato dal dispositivo alla presa usb del powerbank.
 - (2) Collegando un cavo integrato adatto al dispositivo.
- Attendere che il dispositivo carichi la batteria al 100%.



POWER BANK 10000mAh



TH-PB106



LES SPÉCIFICATIONS.

- 4 câbles intégrés
- PD20W+22.5W
- Type de batterie : Li-polymère
- Capacité : 10000mAh
- Entrée du câble USB : DC5V/2A
- Sortie du câble : DC5V/2.1A
- Entrée type C : DC5V/3A 9V/2A.12V/1.5A
- Sortie Type C : DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A
- Sortie USB : : DC4.5V/5A,5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
- Dimension : 67*20*20*145mm

DES AVERTISSEMENTS POUR ET DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE SÉCURITÉ

- Gardez l'appareil au sec à tout moment.
- Ne pas utiliser dans des zones à environnement humide.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou instruits sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
- Il ne peut être réparé que par un service technique agréé.
- Ne jamais utiliser à proximité d'un endroit où il peut y avoir de l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser à proximité d'aérosols, de sprays ou de produits à gaz comprimé.
- Ne pas utiliser dans les baignoires, les douches ou à proximité de réservoirs remplis d'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel uniquement.
- Débranchez l'appareil immédiatement après le chargement.

CHARGEZ LA POWER BANK.

- Chargez la batterie externe à 100 % avant la première utilisation.
- Vous pouvez charger la batterie externe de 2 méthodes :
 - (1) Connectez le câble USB intégré (entrée) à l'adaptateur 5 V/2 A.
 - (2) Connectez le câble Type-C au connecteur Type-C (entrée).Attention : N'utilisez jamais les deux méthodes en même temps, risque d'explosion.
- N'interrompez pas la charge jusqu'à 100 %.
- Si vous ne l'utilisez pas, chargez la batterie une fois tous les 3 mois.

CHARGEZ L'APPAREIL À L'AIDE DU POWER BANK.

- La Power Bank peut charger votre appareil de 2 manières :
 - (1) Connectez un câble approprié de votre appareil à la sortie USB de la banque d'alimentation.
 - (2) Connexion du câble intégré approprié à votre appareil.
- Attendez que l'appareil charge la batterie pleine à 100 %