THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

# LAMPARA DE CAMPING ANTIMOSQUITOS

## TH-OA4007

8 436616 660956

**ESPECIFICACIONES.**

Nombre del producto: lámpara solar antimosquitos
Fuente de luz: 28SMD+COB+UV
Brillo: 150-200 lúmenes
Material: ABS
Batería: 1200mA 18650 (incluida)
Función: luz 28SMD - luz COB - luz mosquito - apagado
Carga por Usb Tipo-C 5V 100mA & Panel solar.
Con cable de carga tipo C de 1 m
Tamaño: 8,7*8,7*20cm

**ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD**

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- El aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- La limpieza del aparato no puede hacerla los niños.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Este aparato solo es para uso doméstico y ocasional.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras esté en uso.

**BATERÍA.**

- Antes de usar por primera vez, debe cargar la batería al 100%.
- Si la batería se gasta, debe cargarla de inmediato.
- Mantener la batería siempre con carga aunque no lo use.
- Nunca cargar la batería con la lámpara encendida.
- Una vez cargando, nunca interrumpa la carga hasta el 100%.
- Luz roja: cargando. / Luz verde: batería completa.

**FUNCIONAMIENTO.**

Pulsa el interruptor para encender o apagar la linterna.
El interruptor también se puede utilizar para cambiar el modo de luz (luz blanca, luz cálida, luz ultravioleta antimosquitos).

**LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.**

- Limpiar con frecuencia con paño suave y seco para quitar el polvo.
- Limpiar siempre después de su uso y antes de guardar.
- Almacenar en zonas secas, libres de polvo y en su caja original.

THULOS®
WE MAKE THINGS BIG

# MOSQUITO KILLER CAMPING LAMP

## TH-OA4007

8 436616 660956

## SPECIFICATIONS.

Product Name: solar mosquito killer lamp
Light source:28SMD+COB+UV
Brightness: 150-200 lumen
Material: ABS
Battery: 1200mA 18650 ( included)
Function: 28SMD light - COB light - mosquito light - off
Charging via USB Type-C 5V 100mA & Solar panel.
With 1m Type-C charging cable
Size: 8.7*8.7*20cm

## WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the appliance dry at all times.
- Do not use in areas with humid environment.
- The appliance can be used by children from 8 years of age and by people with reduced or no physical, sensory or mental capabilities have no experience or knowledge, if they are supervised or instructed in using the appliance safely and understand the risks involved.
- The appliance cannot be cleaned by children.
- This appliance is not a game for children.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- This appliance is for domestic and occasional use only.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.

## BATTERY.

- Before using for the first time, you must charge the battery to 100%.
- If the battery runs out, you should charge it immediately.
- Always keep the battery charged.
- Never charge the battery with the lamp on.
- Once charging, never interrupt charging up to 100%.
- Red light: charging. / Green light: battery full.

## OPERATION.

Push the switch to turn the lantern on or off. The switch can also be used to switch the light mode
(White light-Warm light-mosquito killer UV light)

## CLEANING AND PRESERVATION.

- Clean frequently with a soft, dry cloth to remove dust.
- Always clean after use and before storing.
- Store in dry, dust-free areas and in its original box.

# LÂMPADA DE CAMPISMO ANTI-MOSQUITO

## TH-OA4007

8 436616 660956

**ESPECIFICAÇÕES.**
Nome do produto: lâmpada solar mata-mosquitos
Fonte de luz: 28SMD+COB+UV
Brilho: 150-200 lúmens
Material: ABS
Bateria: 1200mA 18650 (incluída)
Função: luz 28SMD - luz COB - luz mosquito - desligada
Carregue por USB tipo C 5V 100mA e painel solar.
Com cabo de carregamento tipo C de 1 m
Tamanho: 8.7*8.7*20cm

**AVISOS POR E PARA A SUA SEGURANÇA**
- Mantenha o aparelho sempre seco.
- Não utilizar em áreas com ambientes húmidos.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não têm experiência ou conhecimento, se forem supervisionados ou instruídos em utilizar o aparelho em segurança e compreender os riscos envolvidos.
- As crianças não podem limpar o aparelho.
- Este dispositivo não é um jogo para crianças.
- Só pode ser reparado por um serviço técnico autorizado.
- Nunca utilize perto de locais onde possa existir água ou outro líquido.
- Não utilizar perto de aerossóis, sprays ou produtos com gás comprimido.
- Não utilizar em banheiras, chuveiros ou perto de tanques cheios de água.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e ocasional.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.

**BATERIA.**
- Antes de utilizar pela primeira vez, é necessário carregar a bateria a 100%.
- Se a bateria se esgotar, deve carregá-la imediatamente.
- Mantenha sempre a bateria carregada mesmo que não a utilize.
- Nunca carregue a bateria com a lâmpada acesa.
- Depois de carregar, nunca pare de carregar até aos 100%.
- Luz vermelha: carregamento. / Luz verde: bateria carregada.

**FUNCIONAMENTO.**
Pressione o interruptor para ligar ou desligar a lanterna.
O interruptor também pode ser utilizado para alterar o modo de luz (luz branca, luz quente, luz ultravioleta anti-mosquitos).

**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.**
- Limpe frequentemente com um pano macio e seco para remover o pó.
- Limpe sempre após a utilização e antes de guardar.
- Armazenar em locais secos e livres de pó e na sua caixa original.

# LAMPADA DA CAMPEGGIO ANTIZANZARA

## TH-OA4007

8 436616 660956

**SPECIFICHE.**
Nome del prodotto: lampada solare antizanzare
Sorgente luminosa: 28SMD+COB+UV
Luminosità: 150-200 lumen
Materiale: ABS
Batteria: 18650 1200 mA (inclusa)
Funzione: luce 28SMD - luce COB - luce antizanzare - spenta
Ricarica tramite USB Type-C 5 V 100 mA e pannello solare.
Con cavo di ricarica Type-C da 1 m
Dimensioni: 8,7 x 8,7 x 20 cm

**AVVERTENZE DA E PER LA VOSTRA SICUREZZA**
- Mantenere il dispositivo sempre asciutto.
- Non utilizzare in aree con ambienti umidi.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e comprendere i rischi connessi .
- I bambini non possono pulire l'apparecchio.
- Questo dispositivo non è un gioco per bambini.
- Può essere riparato solo da un servizio tecnico autorizzato.
- Non utilizzare mai vicino a dove potrebbe essere presente acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in prossimità di aerosol, spray o prodotti con gas compresso.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e occasionale.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in uso.

**BATTERIA.**
- Prima del primo utilizzo è necessario caricare la batteria al 100%.
- Se la batteria si scarica, è necessario caricarla immediatamente.
- Mantenere sempre la batteria carica anche se non la si utilizza.
- Non caricare mai la batteria con la lampada accesa.
- Una volta caricata, non interrompere mai la ricarica fino al 100%.
- Luce rossa: ricarica. / Luce verde: batteria carica.

**FUNZIONAMENTO.**
Premere l'interruttore per accendere o spegnere la torcia.
L'interruttore può essere utilizzato anche per modificare la modalità luce(luce bianca, luce calda, luce ultravioletta antizanzare).

**PULIZIA E CONSERVAZIONE.**
- Pulire frequentemente con un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere.
- Pulirlo sempre dopo l'uso e prima di riporlo.
- Conservare in ambienti asciutti e privi di polvere e nella sua scatola originale.

# LAMPE DE CAMPING ANTI-MOUSTIQUE

## TH-OA4007

8 436616 660956

**CARACTÉRISTIQUES.**
Nom du produit : lampe solaire anti-moustiques.
Source de lumière : 28SMD+COB+UV
Luminosité : 150-200 lumens
Matériel:ABS
Batterie : 1200 mA 18650 (incluse)
Fonction: lumière 28SMD-lumière COB-lumière moustique-éteinte
Chargement par USB Type-C 5V 100mA et panneau solaire.
Avec câble de chargement Type-C de 1 m
Taille: 8,7*8,7*20 cm

**AVERTISSEMENTS PAR ET POUR VOTRE SÉCURITÉ**
- Gardez l'appareil au sec à tout moment.
- Ne pas utiliser dans des zones à environnement humide.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou instruits sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne peuvent pas nettoyer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jeu pour les enfants.
- Il ne peut être réparé que par un service technique agréé.
- Ne jamais utiliser à proximité d'un endroit où il peut y avoir de l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser à proximité d'aérosols, de sprays ou de produits à gaz comprimé.
- Ne pas utiliser dans les baignoires, les douches ou à proximité de réservoirs remplis d'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et occasionnel uniquement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

**BATTERIE.**
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie à 100%.
- Si la batterie est épuisée, vous devez la charger immédiatement.
- Gardez toujours la batterie chargée même si vous ne l'utilisez pas.
- Ne chargez jamais la batterie avec la lampe allumée.
- Une fois la charge effectuée, n'arrêtez jamais de charger jusqu'à 100 %.
- Lumière rouge : charge. / Voyant vert : batterie pleine.

**FONCTIONNEMENT.**
Appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe de poche. L'interrupteur peut également être utilisé pour changer le mode d'éclairage(lumière blanche, lumière chaude, lumière ultraviolette anti-moustique).

**NETTOYAGE ET CONSERVATION.**
- Nettoyer fréquemment avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière.
- Toujours nettoyer après utilisation et avant de ranger.
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et dans sa boîte d'origine.