



LAMPARA LED MESITA DE NOCHE



TH-OA4011



ESPECIFICACIONES.

- Número de leds: 12 + 12
- Vatios: 1.3 W
- Batería: 1200 mAh.
- Puerto de carga: Tipo-C
- Tiempo de carga: De 3 a 4 horas.
- Autonomía: 4 - 5 Horas.
- Dimeable: Puede bajar y subir la intensidad de la luz.
- Luz Blanca.

ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD.

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Nunca usar cerca de donde pueda haber agua u otro líquido.
- No usar cerca de aerosoles, sprays o productos con gas comprimido.
- No usar en bañeras, duchas ni cerca de depósitos llenos de agua.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras esté cargando batería.
- Este aparato no es un juego para niños.
- Mantener este aparato alejado de los niños.
- La fuente de luz (leds) de esta lámpara no es reemplazable, cuando los leds llegan al final de su vida útil, se debe reemplazar todo el conjunto.
- Limpiar con frecuencia con paño suave y seco para quitar el polvo.

BATERÍA.

- Antes de usar por primera vez, debe cargar la batería al 100%.
- Debe usar un adaptador 5V / 1A.
- Si la batería se gasta, debe cargarla de inmediato.
- Mantener la batería siempre con carga aunque no lo use.
- Nunca cargar la batería con la lámpara encendida.
- Una vez cargando, nunca interrumpa la carga hasta el 100%.
- Durante la carga se enciende una luz roja bajo la pantalla.
- Cuando esta luz cambia a verde, la carga está completa.
- Desconectar el cable de carga de la lámpara.
- La batería de este aparato no es reemplazable.

FUNCIONAMIENTO.

- Tocar el botón táctil para encender y apagar la lámpara.
- Para ajustar la intensidad de la luz, mantener pulsado el botón táctil.



LED LAMP FOR NIGHT TABLE



TH-OA4011



SPECIFICATIONS.

- Number of LEDs: 12 + 12
- Watts: 1.3 W
- Battery: 1200 mAh.
- Charging port: Type-C
- Charging time: 3 to 4 hours.
- Autonomy: 4 - 5 Hours.
- Dimmable: You can lower and raise the light intensity.
- White Light.

WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY.

- Keep the device dry at all times.
- Do not use in areas with humid environments.
- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Never use near where there may be water or other liquid.
- Do not use near aerosols, sprays or products with compressed gas.
- Do not use in bathtubs, showers or near tanks full of water.
- Never leave the device unattended while it is charging the battery.
- This device is not a game for children.
- Keep this device away from children.
- The light source (LEDs) of this lamp is not replaceable, When the LEDs reach the end of their useful life, they must be replaced the whole set.
- Clean frequently with a soft, dry cloth to remove dust.

BATTERY.

- Before using for the first time, you must charge the battery to 100%.
- You must use a 5V/1A adapter.
- If the battery runs out, you must charge it immediately.
- Always keep the battery charged even if you do not use it.
- Never charge the battery with the lamp on.
- Once charging, never stop charging up to 100%.
- During charging, a red light turns on under the screen.
- When this light turns green, charging is complete.
- Disconnect the charging cable from the lamp.
- The battery of this device is not replaceable.

OPERATION.

- Touch the touch button to turn the lamp on and off.
- To adjust the light intensity, press and hold the touch button.



LÂMPADA DE MESA NOITE LED



TH-OA4011



ESPECIFICAÇÕES.

- Número de LEDs: 12 + 12
- Watts: 1,3 W
- Bateria: 1200mAh.
- Porta de carregamento: Tipo C
- Tempo de carregamento: 3 a 4 horas.
- Autonomia: 4 - 5 Horas.
- Regulável: Pode diminuir e aumentar a intensidade da luz.
- Luz branca.

AVISOS POR E PARA A SUA SEGURANÇA.

- Manter o aparelho sempre seco.
- Não utilizar em locais húmidos.
- As reparações só devem ser efectuadas por um técnico de assistência autorizado.
- Nunca utilizar perto de água ou de outros líquidos.
- Não utilizar perto de aerossóis, sprays ou produtos de gás comprimido.
- Não utilizar em banheiras, duchas ou perto de depósitos cheios de água.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a carregar a bateria.
- Este aparelho não se destina a crianças.
- Manter este aparelho afastado das crianças.
- A fonte de luz (leds) desta lâmpada não é substituível, quando os leds atingirem o fim da sua vida útil, todo o conjunto deve ser substituído todo o conjunto.
- Limpar frequentemente com um pano seco e macio para remover o pó.

BATERIA.

- Antes de utilizar pela primeira vez, é necessário carregar a bateria até aos 100%.
- Deve utilizar um adaptador 5V/1A.
- Se a bateria se esgotar, deve carregá-la imediatamente.
- Mantenha sempre a bateria carregada mesmo que não a utilize.
- Nunca carregue a bateria com a lâmpada acesa.
- Depois de carregar, nunca pare de carregar até aos 100%.
- Durante o carregamento, acende-se uma luz vermelha sob o ecrã.
- Quando esta luz ficar verde, o carregamento está concluído.
- Desligue o cabo de carregamento da lâmpada.
- A bateria deste dispositivo não é substituível.

FUNCIONAMENTO.

- Toque no botão tátil para ligar e desligar a lâmpada.
- Para ajustar a intensidade da luz, prima e mantenha premido o botão tátil.



LAMPADA DA TAVOLO NOTTURNA A LED



TH-OA4011



SPECIFICHE.

- Numero di LED: 12 + 12
- Potenza: 1,3 W
- Batteria: 1200 mAh.
- Porta di ricarica: Tipo-C
- Tempo di ricarica: da 3 a 4 ore.
- Autonomia: 4 - 5 ore.
- Dimmerabile: è possibile attenuare e aumentare l'intensità della luce.
- Luce bianca.

AVVERTENZE PER E NELL'INTERESSE DELLA VOSTRA SICUREZZA.

- Mantenere l'apparecchio sempre asciutto.
- Non utilizzare in ambienti umidi.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico autorizzato.
- Non utilizzare mai in prossimità di acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in prossimità di aerosol, spray o prodotti a gas compresso.
- Non utilizzare in vasche da bagno, docce o in prossimità di serbatoi pieni d'acqua.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante la carica della batteria.
- Questo apparecchio non è destinato ai bambini.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- La sorgente luminosa (led) di questa lampada non è sostituibile, quando i led raggiungono la fine della loro vita, è necessario sostituire l'intero gruppo.
- Pulire frequentemente con un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere.

BATTERIA.

- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria al 100%.
- È necessario utilizzare un adattatore da 5V / 1A.
- Se la batteria si scarica, è necessario caricarla immediatamente.
- Mantenere sempre la batteria carica anche quando non viene utilizzata.
- Non caricare mai la batteria con la lampada accesa.
- Una volta in carica, non interrompere mai la carica fino al 100%.
- Durante la carica, sotto il display si accende una luce rossa.
- Quando questa luce diventa verde, la carica è completa.
- Scollegare il cavo di ricarica dalla lampada.
- La batteria di questo dispositivo non è sostituibile.

FUNZIONAMENTO.

- Toccare il pulsante touch per accendere e spegnere la lampada.
- Per regolare l'intensità della luce, tenere premuto il pulsante a sfioramento.



LAMPE DE TABLE DE NUIT LED



TH-OA4011



CARACTÉRISTIQUES.

- Nombre de LED : 12 + 12
- Puissance : 1,3 W
- Batterie : 1200 mAh.
- Port de chargement : Type-C
- Temps de charge : 3 à 4 heures.
- Autonomie : 4 à 5 heures.
- Intensité variable : Vous pouvez diminuer et augmenter l'intensité de la lumière.
- Lumière blanche.

AVERTISSEMENTS PAR ET POUR VOTRE SÉCURITÉ.

- Gardez l'appareil au sec en permanence.
- Ne l'utilisez pas dans des endroits humides.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien agréé.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'aérosols, de sprays ou de produits à base de gaz comprimé.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des baignoires, des douches ou à proximité de réservoirs remplis d'eau.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant la charge de la batterie.
- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- La source lumineuse (leds) de cette lampe n'est pas remplaçable, lorsque les leds atteignent la fin de leur durée de vie, l'ensemble doit être remplacé.
- Nettoyez fréquemment l'appareil avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière.

BATTERIE.

- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie à 100 %.
- Vous devez utiliser un adaptateur 5V/1A.
- Si la batterie est épuisée, vous devez la charger immédiatement.
- Gardez toujours la batterie chargée même si vous ne l'utilisez pas.
- Ne chargez jamais la batterie avec la lampe allumée.
- Une fois la charge effectuée, n'arrêtez jamais de charger jusqu'à 100 %.
- Pendant la charge, un voyant rouge s'allume sous l'écran.
- Lorsque ce voyant devient vert, la charge est terminée.
- Débranchez le câble de charge de la lampe.
- La batterie de cet appareil n'est pas remplaçable.

FONCTIONNEMENT.

- Touchez le bouton tactile pour allumer et éteindre la lampe.
- Pour régler l'intensité de la lumière, appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé.