



DEPILADORA RECARGABLE 4 en 1

TH-BY10



ESPECIFICACIONES

- 4 Cabezales.
- Voltaje de carga: 5V DC
- Tiempo de carga: 8 horas.
- Autonomía: 60 minutos.
- Ligero y compacto.
- Incluye cepillo de limpieza.



ADVERTENCIAS POR Y PARA SU SEGURIDAD

- Mantener seco el aparato en todo momento.
- No usar en zonas con ambiente húmedo.
- No pueden usarlo niños ni personas con capacidades reducidas que no entiendan su funcionamiento y riesgos.
- Este aparato no es un juego para niños.

- Solamente puede ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Mantener constante supervisión mientras esté enchufado cargando.
- Nunca sumergir en agua u otro líquido ninguna de las partes.
- No dar golpes al aparato.
- No usar con accesorios no recomendados por el fabricante.
- Mantener siempre limpio el aparato.
- Siempre desenchufar cuando termine de cargarlo.
- Si no va a usarlo durante un largo tiempo, cargar la batería.
- La marca se exime de cualquier responsabilidad por accidentes y/o averías causados por incumplimiento de estas instrucciones.

CABEZALES / ACCESORIOS.



1. Para depilar partes del cuerpo: brazos, piernas, etc.
2. Para recortar pelos de nariz y orejas.
3. Cabezal facial, para depilar la cara.
4. Para recorte de cejas.
5. Cepillo de limpieza.

FUNCIONAMIENTO.

- Primero de todo hay que cargar la batería completamente (8 horas).
- Para usar los cabezales 1 y 3, antes hay que cortar los pelos largos.
- Para cuerpo y barba, si hay cantidad de pelos largos, es necesario pasar primero una maquinilla cortapelos.
- Poner el accesorio deseado según la zona a depilar
- Poner el interruptor en "ON".
- Presionar sobre la zona a depilar y deslizar en dirección a contrapelo.
- Dar varias pasadas para un apurado perfecto.
- Usar siempre sobre piel seca y limpia.
- Apagar la máquina siempre que vaya a cambiar de cabezal.
- Después de su uso, apagar y limpiar.
- Quitar el cabezal o cabezales usados y limpiar con el cepillo.
- Guardar a ser posible en su caja original en zona libre de polvo.



4 in 1 RECHARGEABLE EPILATOR

TH-BY10

SPECIFICATIONS

- 4 Heads.
- Charge Voltage: 5V DC
- Charging Time: 8 hours.
- Autonomy: 60 min.
- Light and compact.
- Includes cleaning brush.



WARNINGS BY AND FOR YOUR SAFETY

- Keep the device dry at all times.
- Do not use in areas with a humid environment.
- Cannot be used by children or people with reduced capacities who do not understand its operation and risks.
- This appliance is not a game for children.

- It can only be repaired by an authorized technical service.
- Maintain constant supervision while plugged in charging.
- Never immerse any of the parts in water or any other liquid.
- Do not hit the device.
- Do not use with accessories not recommended by the manufacturer.
- Always keep the device clean.
- Always unplug the charger when you finish charging it.
- If you are not going to use it for a long time, charge the battery.
- The brand disclaims any liability for accidents and/or breakdowns caused by non-compliance with these instructions.

HEADS / ACCESSORIES



1. To depilate body parts: arms, legs, etc.
2. To trim nose hairs and ears.
3. Facial head, to depilate the face.
4. For eyebrow trimming.
5. Cleaning brush.

OPERATION.

- First of all you have to fully charge the battery (8 hours).
- To use heads 1 and 3, long hairs must first be cut.
- For body and beard, if there is a quantity of long hair, it is necessary pass a hair clipper first.
- Put the desired accessory according to the area to be depilated.
- Set the switch to "ON".
- Press on the area to be depilated and slide in direction against the hair.
- Give several passes for a perfect depilated.
- Always use on dry and clean skin.
- Turn off the machine whenever you are going to change the head.
- After use, turn off and clean.
- Remove the used head(s) and clean with the brush.
- Store if possible in its original box in a dust-free area.